

3.3 土石方填筑工程

- 3.3.1 土方填筑技术 (2-4分) 3.3 土石方填筑工程。 (4-6分) 3.3.2 石方填筑技术 (1-3分)



考点1: 土方填筑技术★★★

3.3.1 土方填筑技术

考点1	内容	考频指数	
	一、土方填筑压实机械	**	
1 - treet b	二、土料压实标准	***	
土方填筑技术 ★★★	三、压实参数的确定	***	
	四、土石坝、堤防填筑施工	***	
	五、土方填筑质量控制	***	

提供最新高端VIP课程+精准押题:一建、二建、咨询、监理、造价、 环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086



- 3.3.1 土方填筑技术
- 一、土方填筑压实机械★★

土方填筑压实机械分为静压碾压(如羊脚碾、气胎碾等)、


振动碾压、夯击(如夯板)三种基本类型。



羊脚碾

振动碾压

夯板





【单选题】下列土方碾压类型中,属于静压碾压的是()

- A. 羊角碾碾压
- B. 夯击碾压
- C. 振动碾碾压
- D. 撞击碾压

答案: A



考点1: 土方填筑技术★★★

二、压实标准★★★

土料类型	压实标准
黏性土	干密度 ρ 。和施工含水量
非黏性土	相对密度Dr
石渣和堆石体	孔隙率

特殊: 现场用相对密度来控制施工质量不太方便, 通常将相对 密度Dr转换成对应的干密度p。来控制

备注: 土料颗粒越细, 孔隙比就越大, 就越不易压实, 所以黏 性土的干密度低于非黏性士的干密度。颗粒不均匀的砂砾料,比 颗粒均匀的砂砾料的干密度要大。



(1) 干密度(没水)

土的孔隙中完全没有水时的密度,即固体颗粒的质量与土 的总体积之比值。

(2) 相对密度(正常)

用相对密度表示砂土的密实状态。

(3) 孔隙率

指材料中孔隙体积与材料在自然状态下总体积的百分比。





考点1: 土方填筑技术★★★

【单选题】均质土坝土料压实的现场施工质量采用()控

制。

- A. 相对密度
- B. 饱和密度
- C. 堆积密度
- D. 干密度

答案: D



【单选题】黏土心墙坝的坝壳土料压实的现场施工质量采

用()控制。

- A. 相对密度
- B. 饱和密度
- C. 堆积密度
- D. 干密度

答案: D



考点1: 土方填筑技术★★★

【单选题】堆石体的压实控制指标()。

- A. 干密度
- B. 相对密度
- C. 孔隙率
- D. 施工含水量

答案: 0





三、压实参数★★★

(1) 土料填筑压实参数

主要包括碾压机具的重量、含水量、碾压遍数及铺土厚度

等,振动碾还应包括振动频率及行走速率等。(4后边水重+2)

【黏性土料压实含水量】

可取 $\omega_1 = \omega_p + 2\%$ 、 $\omega_2 = \omega_p$ 、 $\omega_3 = \omega_p - 2\%$ 三种进行试验。 ω。为土料塑限。




考点1: 土方填筑技术★★★

【碾压实验关系曲线参数-碾压遍数、铺土厚度】

土料类型	选取试验	测定内容
黏性土	铺土厚度、压实遍数	最优含水量、最大干密度
非黏性土	铺土厚度、压实遍数	干密度

注: 以单位压实遍数的压实厚度最大者为最经济合理。



试验一:铺5米厚,压5

遍0K,即1米/遍

试验二: 铺6米厚,压

10遍0K,即0.6米/遍



【多选题】均质土坝土料填筑压实参数主要包括()。

- A. 碾压机具重量
- B. 相对密度
- C. 铺土厚度
- D. 碾压遍数
- E. 含水量

答案: ACDE



考点1: 土方填筑技术★★★

【单选题】在确定土方填筑压实含水量时, 黏性土料需对 含水量为ωρ+2%、ωρ、ωρ-2%的三种情况进行试验,此处ωρ 是土的()。

- A. 塑限
- B. 液限
- C. 最优含水量
- D. 平均含水量

答案: A



【例题·案例节选】在土石坝施工中,取土区设计干密度为 1.71g/cm3

。施工单位采用22t振动碾,选取的试验铺土厚度为 35cm、40cm、45cm,碾

压遍数为4遍、5遍、6遍、碾压试验成果整理如下表。

铺土厚度	碾压遍数	平均干密度
3	4	1.70
35ст	5	1.73
	6	4.74
7 3.	4	1.69
40cm	5	1.72
	6	1. 73
	4	1. 67
45cm	5	1. 70
	6	1.71



考点1: 土方填筑技术★★★

问题:

说明碾压试验中符合要求的方案, 为施工单位选 出其中最经济合理的一个作为最终碾压方案。

答案:

(1) 当干密度大于等于设计干密度时是符合要 求的,故从表格中选出大于等于1.71g/cm3的方案。

则铺土厚度35cm, 碾压遍数分别为5、6遍; 铺土 厚度40cm, 碾压遍数分别为5、6遍; 铺土厚度45cm, 碾压遍数为6遍满足压实度要求。

(2) 最经济合理的为单位压实遍数的压实厚度 最大者,即为铺土厚度40cm,碾压遍数为5遍。

铺土 厚度	碾压遍数	平均干密度	单位遍数的 最大厚度 (m/遍)
35ст	4	1.70	A TOWN
	5	1.73	7
	6	1.74	5. 83
	4	1,69	
40ст	5	1. 72	8
	6	1.73	6. 66
45cm	4	1.67	
	5	1.70	
	6	1.71	7. 5



四、土石坝、堤防填筑施工★★★

根据施工方法的不同, 土石坝分为干填碾压 (碾压式)、 水中填土、水力冲填(包括水坠坝)等类型。堤防的施工方法 与土石坝基本一致。其中,碾压式土石坝最为普遍。



考点1: 土方填筑技术★★★

1、作业内容

准备作业	"一平四通"(平整场地、通车、通水、通电、通信)、修建生产、生活福利、行政办公用房以及排水清基等项工作
基本作业	料场土石料开采,挖、装、运、卸以及坝面铺平、压 实、质检等项作业
辅助作业 (缺其不可)	清除施工场地及料场的覆盖层,从上坝土石料中剔除超径石块、杂物,坝面排水、层间刨毛和加水等
附加作业(锦 上添花)	坝坡修整,铺砌护面块石及铺植草皮等



2、坝面作业(基本作业)

坝面作业包括铺土、平土、洒水或晾晒 (控制含水量)、 土料压实、修整边坡、铺筑反滤层、排水体及护坡、质量检查 等工序。

根据施工方法、施工条件及土石料性质不同, 坝面作业可 以分为铺料、整平和压实三个主要工序。

土料压实/ 质量检查



考点1: 土方填筑技术★★★

【多选题】土 坝面作业包含的主要工序有()。

- A. 铺料
- B. 排水
- C. 整平
- D. 压实
- E. 加水

答案: ACD



- 3) 铺料与整平
- (1) 铺料宜平行坝轴线进行。

进入防渗体内铺料,自卸汽车卸料宜用进占法倒退铺土。其目 的是使汽车始终在松土上行驶,避免在压实土层上开行,造成超压, 引起剪力破坏。

(2) 按设计厚度铺料整平是保证压实质量的关键。

补充: 进占法: 优点: 减轻了推土机的摊平工作量, 使堆石填 筑速度加快:缺点:轮胎磨损较严重,有分离现象。

后退法: 优点: 减轻轮胎磨损: 缺点: 摊平工作量大, 且影响 施工进度(想一下哪个好?)



考点1: 土方填筑技术★★★







(3) 不同材料含水量偏低时的加水场所不同

黏性土料	料场加水
非黏性土料	坝面加水
石渣料和砂砾料	压实前应充分加水 (方便施工)