



FLEX -MI





AISLADOR GALVÁNICO UNIVERSAL  $\pm V$ ,  $\pm i$ ,  $\pm mV$ , POT de 3 Vías



con alimentación 230VAC ó 24VDC ISO3 Flex 230 ISO3 Flex 24



CONFIGURABLE ENTRADAS: UNIDIRECCIONAL (+ V)

BIDIRECCIONAL (± V)

vdo TENSIÓN 0/±50mV.. 0/±500mV

(DC)  $0/\pm 0.6V... 0/\pm 5V$  $0/\pm 6V... 0/\pm 50V$ 0/± 60V.. 0/± 700V

ide INTENSIDAD: ACTIVO/PASIVO

4/20mA, 0/20mA, 0/5mA

pot POTENCIÓMETRO 0/500Ω.. 500K



ALIMENTACIÓN 115/230VAC/DC margen 100.. 250VAC/VDC

ALIMENTACIÓN 24VDC/AC margen 15.. 30VDC/VAC



Configuraciones parametrizables protegidas por tapa abatible.

Filtro pasabajos parametrizable para estabilización de señales.

# **AISLAMIENTO**

ENTRADA/SALIDA 3000V ENTRADA/ALIMENTACIÓN 1500V SALIDA/ALIMENTACIÓN 1500V # f 20mA

± 10mA

± 100mA

SALIDA

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### **AISIAMIENTO**

1. Aislamiento entrada/salida

2. Aislamiento entrada/alimentación 1500V 3. Aislamiento salida/alimentación 1500V

3 vías

3000V

#### ENTRADA



#### MIJITIRANGO

Seleccionables, alta estabilidad.

2 Pasos para la escala de v/i entrada y salida

1.GRUESO Microswitch rotativo 16 Escalones

2. FINO Aiustable multivuelta

### **PRECISIÓN**

Máximo error g	lobal	0,03%	Ψ)
Error de lineali	dad	0,02%	
Deriva térmica	<b>1</b> 0,5μΑ/°C	<b>V</b> 0,2	mV/ºC

Tensión de Alimentación	24VDC	115/230V
Margen	15 30VDC/AC	100 250VAC/DC
Consumo máximo	2,5W	2,5W
<b>ALIMENTACIÓN</b>		EEU

### DESCRIPCIÓN

Aislador universal de 3 vías para señales de intensidad o tensión continua unipolar (+v) o bipolar (±v). Admite entradas desde mV, hasta elevadas tensiones de VDC, así como intensidad 0-4/20mA, pudiendo alimentar el bucle con una excitación aislada. También se pueden introducir potenciómetros.

Los rangos de tensión e intensidad se configuran, fácilmente y con gran precisión en su interior por microswitches, y en el frontal, quedando protegidos por una tapa abatible. La salida en corriente está amplificada de forma bipolar simétrica ±i.

Existen 2 versiones con amplios márgenes de alimentación: 24V (15.. 30VAC/VDC) y 230V (100.. 250VAC/VDC).

Está protegido cumpliendo normas EMC para aplicaciones industriales. La conexión se realiza mediante bornas enchufables codificadas, que facilitan el rápido intercambio de módulos sin necesidad de volver a cablear, y protegen ante equivocaciones.

#### **AMBIENTALES**

Temperatura de trabajo	- 10/+60°C
Temperatura de almacenamiento	- 40/+80°C
Tiempo de calentamiento	5 minutos
Coeficiente de temperatura	50 ppm/°C

Cumple con normas EMC 2004/108/EC (compatibilidad electromagnética) y directiva de baja tensión (DBT) 2006/95/EC para ambientes industriales. Inmunidad a interferencias de acuerdo con EN 50082-1 / EN 50082-2 Emisión de perturbaciones de acuerdo con EN 50081-1 / EN 50081-2



aislada <

Intensidad configurable

0/±10.. 100mA

Capacidad de carga máxima <12Ω


Protegida con limitación de corriente de salida 100mA

Protegida contra inversión de polaridad

Tiempo de respuesta (10.. 90%) seleccionable


BAJO (OFF) 25mseg ALTO (ON) 250mseg

simétrica ± i



# FORMATO

Protección	IP20	
Clase de combustibilidad Vo según	UL94	
Caja Ergonómica. Montaje rápido raíl EN50022		
Material Poliamida	PA6.6	
Conexión: bornas enchufables por tornillo		
protección equivocación de bornas	codificadores	
par de apriete tornillos(M3)	0,5Nm	
Cable conexión: <b>&lt; 2,5mm2, 12AWG</b>	250V/12A	
Peso	140grs	







INICIO de ESCALA

4/20mA

**CERO** 

4/20mA

0/20mA

POT

El ajuste de SPAN y CERO se realiza en 2 pasos:

- 1. Ajuste GRUESO
- 2. Ajuste FINO

7007


50mV..

 $\overline{\square}$ 

**SPAN** FINAL de ESCALA

**POTENCIÓMETRO** 

(2,5V)



# **CALIBRACIÓN**

Ejemplo:

Entrada: -10/+10V Salida: -20/+20mA

- 1. Antes de comenzar la calibración. colocar el filtro de estabilización en "BAJO".
- 2. Seleccionar los switches internos correspondientes a la calibración.
- 3. Conectar la alimentación de 24VDC.
- 4. Aplicar a la entrada un simulador de v ó i, o el transductor que genera la señal de entrada, y un instrumento d<mark>e medida en l</mark>a salida v ó i deseada.
- 5. Antes de proceder al ajuste, mantenerlo previamente al menos 15 minutos, para que se estabilicen térmicamente el convertidor y el instrumento de medida.
- 6. Generar el valor de inicio de escala deseado en la entrada.

15 min.

-10V

- SW2
- 1. Girar el microswitch rotativo de

7. Ajustar el INICIO de escala de salida

CERO, seleccionando el valor más próximo.

2. Ajustar al valor exacto con el potenciómetro de CERO fino.

8. Generar el valor final de escala deseado en la entrada.

- 9. Ajustar el FINAL de escala de salida
  - 1. Girar el microswitch rotativo de SPAN, seleccionando el valor más próximo.
  - 2. Ajustar al valor exacto con el potenciómetro de SPAN fino.

10. Volver a ajustar el inicio y final de escala, retocando sólo los ajustables de fino, hasta conseguir en la salida la escala deseada.

-20,2mA -20,000mA


+10V



+20,000mA







### **ALIMENTACIÓN**



Alimentación continua y alterna 24VDC/AC 15.. 30VDC/AC





Alimentación continua y alterna 115/230VAC/DC 100.. 230VAC/DC




Mediante codificadores en las bornas, se protege el convertidor ante cualquier error al enchufar invirtiendo las entradas v salidas.

Facilitan el cableado y el intercambio rápido de módulos.



Salida de corriente simétrica ±i CONEXIONADO SALIDA

## CONEXIONADO ENTRADA DE SEÑAL



V V,i m\/ +\/

# ENTRADA TENSIÓN



Unipolar (+V)

(2) +

Bipolar (±V) 0/±0,6.. 5V

Señales comprendidas como fondo de escala entre 0,6.. 5V

0/6.. 50V

0/0,6.. 5V

1)+ (3) -

0/±6.. 50V

Señales comprendidas como fondo de escala entre 6 ...50V

0/60.. 700V

4)+ (3)-

0/±60.. 700V

Señales comprendidas como fondo de escala entre 50.. 700V

(mV)

#### **ENTRADA** milivoltios



Unipolar (+mV)

Bipolar (±mV)

0/50.. 500mV

(2) + |

(3)-

0/±50.. 500mV

Señales comprendidas como fondo de escala entre 50.. 500mV.

ENTRADA POTENCIÓMETRO 0/500Ω... 500K







