
WLAN基础



前言

无线局域网WLAN(Wireless Local Area Network)是一种利用无线技术实现主机等终端设备灵活接入以太网的技术,它使得网络的构建和终端的移动更加的方便和灵活。 WLAN不仅可以作为有线局域网的补充和延伸,而且还可以与有线网络互为备份。




IEEE 802.11主要标准

版本	年份	频段	速率
802.11-1997	1997	2.4 GHz	2 Mbps
802.11 a	1999	5 GHz	54 Mbps
802.11 b	1999	2.4 GHZ	11 Mbps
802.11 g	2003	2.4 GHz	54 Mbps
802.11 n	2009	2.4 GHz 5 GHz	600 Mbps
802.11 ac	2013	5 GHz	> 1 Gbps


无线频谱

 无线电波是频率介于3赫兹和约300G赫兹之间的电磁波,也作射频 电波,或简称射频、射电。无线电技术将声音讯号或其他信号经过 转换,利用无线电波传播。



ISM频段

• ISM频段,此频段主要是开放给工业、科学、医学三个主要机构使用,该频段是依据美国联邦通讯委员会(FCC)所定义出来,并没有所谓使用授权的限制。




WLAN频段与信道

- WLAN技术被 802.11b/g/n 定义工作在 2.4GHz 的频段中,在其中 2.4GHz 频段被划分为14个交叠的、错列的20MHz 无线载波信道,它们的中心频率间隔分别为 5MHz。802.11a/n 工作在有更多信道的 5GHz 频段中。
- 信道在不同的国家的使用会根据该国家法规而有所不同。
 - □ 在美国, FCC 法规仅允许信道1到11被使用
 - □ 在欧洲,允许信道1到13被使用(1、5、9和13经常被配置)
 - □ 在日本,1到14信道被允许使用
 - □ 在中国,1到13信道被允许使用

2.4GHz **频段**


- 支持802.11b/g/n
- 802.11b每个信道需要占用22MHz
- 802.11g、802.11n每个信道需要占用20MHz
- 802.11n完全兼容802.11b 和802.11g

Channel Identifier	Channel	Channel	Regulatory Domain		
	Center Frequency	Frequency Range [MHz]	Americas	Europe, Middle East, and Asia	Japan
1	2412 MHz	2401 – 2423	Х	Х	Х
2	2417 MHz	2406 – 2428	Х	Х	X
3	2422 MHz	2411 – 2433	Х	Х	Х
4	2427 MHz	2416 – 2438	Х	Х	Х
5	2432 MHz	2421 – 2443	Х	Х	Х
6	2437 MHz	2426 – 2448	Х	Х	Х
7	2442 MHz	2431 – 2453	Х	Х	Х
8	2447 MHz	2436 – 2458	Х	Х	Х
9	2452 MHz	2441 – 2463	Х	Х	Х
10	2457 MHz	2446 – 2468	Х	Х	Х
11	2462 MHz	2451 – 2473	Х	Х	Х
12	2467 MHz	2466 – 2478		Х	Х
13	2472 MHz	2471 – 2483		Х	Х
14	2484 MHz	2473 – 2495			Х




多AP环境


- •单一AP允许接入的客户端数量有限,允许覆盖的范围也有限
- 当需要大面积无线覆盖时,需要多个AP




蜂窝式无线覆盖

- 各个AP必须配置相同的SSID和密钥。
- 任意相邻区域使用无频率交叉的信道,如:1、6、11信道。
- 避免跨区域同频干扰。
- 实现无交叉频率重复使用。







有线扩展到无线网络架构:

