Message Broker

Введение

Соглашения о терминах

Сетевое сообщение (сообщение) — законченный, неделимый (с точки зрения клиента) блок информации, пригодный для переправки по компьютерной сети.

Область применения

Применяется для обеспечения взаимодействия между модулями в распределенной системе обработки информации и управления радиолокатором.

Общее описание

Назначение и возможности продукта

Брокер сетевых сообщений предоставляет сервис по обмену сообщениями между абонентами. Весь траффик проходит через одну точку системы — сервер, который в свою очередь занимается переадресацией и пересылкой сообщений другим адресатам - клиентам.

Среда функционирования продукта

Исполняется в среде операционных систем Windows и Ubuntu Linux. Модуль поставляется в качестве исходных текстов — заголовочные (.h) и компилируемые (.cpp) файлы или статической библиотеки — заголовочный (.h) файл и объектный код (.lib и .a) файл.

Допущения и зависимости

При реализация используются библиотеки:

- ZeroMQ
- Cereal

Описание системы

Для обмена сообщениями применяется архитектура типа издатель/подписчик (publisher/subscriber). При данном подходе имеется возможность не указывать адресат сообщений и соответственно последовательно подключать другие модули и расширять функциональность без изменений в ранее подключенных модулях.

Фильтрация сообщений происходит по их типу в текстовом представлении. Протокол обмена определяется промежуточным программным обеспечением (middleware) сетевого обмена, в данном случае ZeroMQ. Требования к сообщениям определяются библиотекой сериализации сообщений.

Конфигурирование клиента и сервера осуществляется через файл конфигурации. Состав и формат конфигурационных файлов описан в Приложении А. Все сообщения должны иметь обязательное поле message_type.

При вызове интерфейсных функций возможны следующие типы исключений:

- SystemException ошибки, вызванные ошибками при работе с функциями операционной системы или сторонних библиотек.
- ConfigException ошибка при чтении или разборе описания конфигурации.

Более детальное сообщение об ошибке выводится в файл <Дата и время запуска>.log в каталоге <Исполняемый файл>/logs/.

Серверная подсистема

Описание

Подсистема предназначена для обеспечения обмена сетевыми сообщениями между клиентами.

Функциональные требования

- load_config(config_manager).
 - Загрузка конфигурации с помощью менеджера конфигураций. В случае ошибки генерирует исключение SystemException или ConfigException. Вызов функции возможен только при остановленном сервере.
- start().
 - Запуск сервера на исполнение согласно параметрам, представленным в файле конфигурации. Вызов блокируемый. В случае ошибки исключение SystemException. Если запуск производится до загрузки конфигурации, то генерируется ConfigException.
- stop().
 - Остановка сервера и закрытие всех установленных соединений. В случае ошибки возвращает SystemError. В случае остановки незапущенного сервера ошибка не генерируется. После остановки возможен повторный запуск сервера на исполнение.

Клиентская подсистема

Описание

Предназначена для предоставления интерфейса обмена сообщениями с абонентами. Так же имеет возможность запуска автоматической отправки контрольного heartbeat сообщения серверу (состав и формат heartbeat сообщения приведен в Приложении Б).

Функциональные требования

• load_config(config_manager).

Загрузка конфигурации с помощью менеджера конфигураций. В случае ошибки генерирует исключение SystemException или ConfigException. Вызов функции возможен только при остановленных обработке очереди сообщений и посылки heartbeat сообщения.

• connect().

Установка соединения с сервером. В случае ошибки генерирует исключение SystemException. Если попытка установки соединения было до загрузки конфигурации, то генерируется исключение ConfigException.

disconnect().

Отмена текущих операций приема или передачи данных и разрыв текущего соединения с сервером. В случае ошибки генерирует исключение SystemException. В случае разрыва соединения до установки соединения ошибка не генерируется. После разрыва соединения возможна повторная установка соединения с сервером.

send_message(message).

Переслать сообщение message. Вызов неблокируемый. В случае ошибки возвращает SystemError. При попытке переслать сообщение до загрузки конфигурации или установки соединения с сервером генерируется исключение ConfigException.

register_handler(message_type, handler_function).

Регистрация функции-обработчика handler_function для сообщения типа message_type. При повторной регистрации обработчика для одного типа — новый обработчик игнорируется.

start heartbeat().

Запуск автоматической рассылки heartbeat сообщения с периодом, определенным в конфигурационном файле. Вызов неблокируемый. В случае ошибки генерирует исключение SystemException. При вызове этой функции до загрузки конфигурации генерируется исключение ConfigException.

stop_heartbeat().

Остановка рассылки heartbeat сообщения. В случае ошибки генерирует исключение SystemException.

start_massge_processing().

Запуск обработки входных сообщений для зарегистрированных ранее функций обработчиков. Вызов блокируемый. В случае ошибки генерирует исключение SystemException. При вызове этой функции до загрузки конфигурации или при пустой таблице обработчиков генерируется исключение ConfigException.

stop_massge_processing().
 Остановка обработки входных сообщений.

Приложение А. Состав и формат файла конфигурации.

Состав конфигурационных параметров

РМИ	Тип	Описание
server_ip	string	IP адрес сервера.
server_pub_port	string	Номер порта для отправки сообщений
		сервером.
server_sub_port	string	Номер порта для приема сообщений
		сервером.
client_pub_port	string	Номер порта для отправки сообщений
		клиентом.
client_sub_port	string	Номер порта для приема сообщений
		клиентом.
buffer_size	uint32	Размер буфера входных сообщений. В
		байтах.
poll_interval	uint32	Интервал опроса входных сообщений. В
		микросекундах.
heartbeat_interval	uint32	Период передачи контрольных heartbeat
		сообщений. В миллисекундах.

Формат конфигурационного файла

```
{
    "message_broker_settings" :
    {
        "server_ip" : "XXX.XXX.XXX.XXX",
        "server_pub_port" : "XXXXX",
        "server_sub_port" : "XXXXX",
        "client_pub_port" : "XXXXX",
        "client_sub_port" : "XXXXXX",
        "buffer_size" : XXXXX,
        "poll_interval" : XXXXX,
        "heartbeat_interval" : XXXXX
}
}
```

Приложение Б. Состав и формат сообщений обмена.

Состав сообщений

Внутренние сообщения

Внутренние сообщения – сообщения циркулирующие внутри системы, между отдельными клиентами брокера сетевых сообщений.

Каждое внутренние сообщение должно представлять собой структуру языка С++ и иметь:

- строковое поле тип (type), с помощью которого будет осуществляться фильтрация сообщений на клиентах при используемой архитектуре издатель/подписчик.
- интерфейс serialize (deserialize) для упаковки (распаковки) сообщений из формата структуры языка C++ в последовательность байтов (и наоборот).

Сообщение heartbeat

¬				
heartbeat				
Имя	Тип	Описание		
from	string	Идентификатор клиента источника данного сообщения.		

Формат сообщений

Сообщение heartbeat

```
{
   "message" : "hearteat",
   "from" : "XXXXXXXXX"
}\n
```

Внутренние сообщения

Формат внутреннего сообщения, для передачи по сети, определяется форматом представления, принятом в библиотеке Cereal.