



DT006 - CHANGER LA POMPE ANTICALCAIRE

Intervention à effectuer par un technicien spécialisé

Outils	Fournitures	Consommables
Tournevis Cruciforme Petit tournevis plat Feutre Marqueur	Pompe anticalcaire	Collier Rilsan

- 1) Eteindre et débrancher la Machine
- 2) Marquer au feutre 1 tuyau (repérage sens aspiration) puis déconnecter les tuyaux
- 3) Repérer et dévisser les 2 fixations de la pompe sur votre machine.
- 4) identifier sur votre plan (présent sur la porte du coffret), le raccordement de la pompe.
- 5) Procéder au décâblage, recâblage
- Montage de la pompe et connections des tuyaux transparents.









