Entech Nettoyeur et désherbeur vapeur

DT032 -VERIFIER LE BON POSITIONNEMENT DE LA SONDE ELECTRONIQUE

Intervention à effectuer par un technicien spécialisé

Outils	Fournitures	Consommables
Clé plate de 14		Pate d'étanchéité

 Repérer l'emplacement de la sonde électronique



 Démonter la sonde électronique et vérifier que le bout de la sonde arrive bien au milieu du Té (2)



- Si ce n'est pas le cas, procéder à la modification de la distance Sonde-Raccord T en modifiant les raccords
- dévisser les 2 colliers de la sonde mécanique Mettre de la pate d'étanchéité sur les filetages
- Bien placer la sonde Mécanique sur les faces plates des raccords et ne pas serrer trop fort les 2 colliers de serrages







