





Guide d'utilisation de STEAM_Tec

	Désherbage		Nettoyage	
Accessoire	Température	Pression	Température	Pression
Lance de désherbage ponctuel 1 buse avec cône de diffusion	150 °	10-15 bars	-	-
Rampe de désherbage toutes largeurs	150 °	15-20 bars	-	-
Cloche à buses rotatives de sol (∅ 52 cm)	150 °	25-30 bars	120 °	40 bars et +
Cloche à buses rotatives (∅ 41 cm)	-	_	120 ° Maxi	40 bars et +
Cloche à buses rotatives (∅ 30 cm)			90 ° Maxi	40 bars et +
Lances de nettoyage (simple ou double)	_	_	De 60 à 140° Désinfection : 150°	30 - 60 bars
			Idéal multi-supports 125° et 40 bars Double lance ou 2 utilisateurs : max 125° et 60 bars réglés sur 1 buse	
Perche télescopique	-	-	120 ° Maxi	30 - 60 bars







MISE EN SERVICE

AVANT DE DEMARRER

- Faire le plein de carburant
- Vérifier le niveau d'anticalcaire et la position du bouton de la pompe anticalcaire
- Raccorder la machine
 - Fau

3

4

4

2

- Electricité
- Flexible et accessoire
- Mettre la machine sur ON
- Appuyer sur la gachette du pistolet
- Régler la pression avec la molette de la pompe
- Régler la température (Appuyer sur une flèche, quand la consigne clignote, régler avec les flèches et valider avec "Menu/Ok"),)
- Appuyer sur la gachette pour que la machine chauffe

EVITER LES MARCHES/ARRETS

NE PAS S'ARRÊTER PLUS DE 5 MINUTES SANS ARRÊTER COMPLETEMENT LA MACHINE

ARRET ET REFROIDISSEMENT

- Régler la température à 0°c
- Appuyer sur la gachette du pistolet jusqu'à T°c réelle < 30°c
- Fermer l'alimentation en eau
- Appuyer sur la gachette du pistolet jusqu'à vidange de la machine
- Mettre la machine sur OFF
- Débrancher la machine (Décompresser la gâchette si besoin)