

VERIFIER L'ETAT DU FILTRE INTERNE DE LA POMPE A GASOIL

Fréquence	Outils	Fournitures	Consommables
Tous les ans ou 700h d'utilisation	Clé Allen 6 pan de 4		

- Eteindre votre machine
- Fermer le robinet de gasoil
- 1) Avec une clé 6 pan de 4, dévisser le bouchon Haut de la pompe à gasoil
- 2) Sortir l'ensemble, bouchon + filtre
- 3) Sortir la crépine métallique du support plastique et contrôler l'état
- 4) Procéder au remontage, tourner jusqu'à l'emboitement total au fond de la pompe, et revisser le bouchon.
- Puis rouvrir le robinet de gasoil



























