

REALISER UN DETARTRAGE DE LA MACHINE

| Outils | Fournitures | Consommables |
|--------|---|----------------|
| | Entonnoir Flexible de 20m Gants de protection Lunette de protection | Acide Acétique |

- Raccorder un flexible de 20m en sortie machine (sans accessoire)
- Raccorder l'alimentation en eau sur votre machine ou cuve , puis l'allumer
- Pompe tournante, pression à 20bar
- Thermostat avec consigne de 70°C
- Ouvrir le robinet avec le flexible raccordé
- Diriger votre flexible éloigné de tout risque
- Munis de votre bidon d'acide acétique,
 Verser dans votre bac inox (sous le réservoir anticalcaire) les proportions recommandées
- Ou directement dans votre Cuve
- Effectuée cette opération pendant 20 minutes
- Alterner le robinet de sortie pour détartrer l'autre robinet non raccorder (redescendre la température de votre machine avant changement) BRULURE!
- Après 20 minutes, thermostat consigne à 0°C,
- cycle de rinçage de votre machine (eau sans acide).



Ne pas verser l'acide sur le mécanisme du flotteur

PROPORTION RECOMMANDEES

1 verre (de cuisine) à verser tout les 2 minutes Ou 3 litres dans 150 litres (dans le cas d'une cuve)



****PORTS DE GANTS ET LUNETTE OBLIGATOIRE****





