

## Changer le(s) filtres(s) de l'alimentation en Eau

| Fréquence  | Outils                        | Fournitures                       | Consommables |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Vérification : toutes les semaines Changement au minimum une fois par an | Clé Multiprise, brosse à dent | Cartouche de filtre<br>horizontal |              |

- Ouvrir le filtre, dévisser le haut du filtre avec le raccord GEKA.
- Retirer l'élément de filtration interne et le nettoyer sous l'eau (une brosse à dent peut vous aidez à bien décrocher la saleté par action de brossage) ou le changer.
- Remonter le filtre interne et veillant que le joint soit bien placé.
- Bien serrer le haut du filtre avec la clé multiprise, si besoin.









