

Entretien REGULIER - STEAM_Tec'Elec

	Vidanger l'huile de la pompe* Nettoyer Filtre entrée pompe Changer filtre à carburant Nettoyer les buses de diffusion vapeur Changer les joints de flexibles Vérifier l'entartage de la machine Faire un détartrage de la STEAM_Tec						
50h	X	X					
100h	X	X	X	X	X	X	
200h	X	X	X	X	X	X	
300h	X	X	X	X	X	X	
400h	X	X	X	X	X	X	X
500h	X	X	X	X	X	X	
600h	X	X	X	X	X	X	
700h	X	X	X	X	X	X	
800h	X	X	X	X	X	X	X
900h	X	X	X	X	X	X	
1000h	X	X	X	X	X	X	
1100h	X	X	X	X	X	X	
1200h	X	X	X	X	X	X	X
1300h	X	X	X	X	X	X	
1400h	X	X	X	X	X	X	
1500h	X	X	X	X	X	X	
1600h	X	X	X	X	X	X	X
1700h	X	X	X	X	X	X	
1800h	X	X	X	X	X	X	
1900h	X	X	X	X	X	X	
2000h	X	X	X	X	X	X	X
2100h	X	X	X	X	X	X	
2200h	X	X	X	X	X	X	
2300h	X	X	X	X	X	X	
2400h	X	X	X	X	X	X	X
2500h	X	X	X	X	X	X	
2600h	X	X	X	X	X	X	
2700h	X	X	X	X	X	X	
2800h	X	X	X	X	X	X	X
2900h	X	X	X	X	X	X	
3000h	X	X	X	X	X	X	
3100h	X	X	X	X	X	X	
3200h	X	X	X	X	X	X	X
3300h	X	X	X	X	X	X	
3400h	X	X	X	X	X	X	
3500h	X	X	X	X	X	X	

* : L'huile usagée doit être éliminée correctement et pas rejetée dans la nature.

** : En fonction de la dureté de l'eau, la fréquence nécessaire au détartrage peut fortement varier

Entretien PONCTUEL - STEAM_Tec'Elec

	700h ou 1 an	1400h ou 2 ans	2100h ou 3 ans	2800h ou 4 ans	3500h ou 5 ans	4200h ou 6 ans
Changer les buses des accessoires	X	X	X	X	X	X
Changer Filtre alimentation en eau	X	X	X	X	X	X
Changer la sonde débit*	X	X	X	X	X	X
Changer les Clapets de pompe*			X			X
Changer la vanne de régulation*			X			X
Changer le clapet du raccord de sortie*	X	X	X	X	X	X
Joints de piston*						X
Vérifier les câbles et capuchons d'électrodes	X	X	X	X	X	X
Nettoyer le brûleur*	X	X		X	X	
Changer le brûleur*			X			X
Vérifier le filtre à carburant interne de la pompe à fuel	X	X		X	X	
Changer la pompe à FUEL*			X			X
Vérifier l'intégrité du câblage électrique et les serrages sur l'ensemble de la machine*			X			X

* : A faire réaliser par un technicien spécialisé