Méthode de calcul — Estimation coût d'installation d'une Pompe à Chaleur

Pricing — base_m2_ht (€/m² HT)

- Air-air (chauffage seul) = 70
- Air-air (chauffage + rafraîchissement) = 75
- Air-eau (chauffage seul) = 100
- Air-eau (chauffage + ECS) = 110
- Géothermie (chauffage seul) = 150
- Géothermie (chauffage + ECS) = 160

Pricing — coef_isolation

- Bonne (RT2012/BBC ou rénové récemment) = 0.8
- Moyenne (années 80–2000, isolation partielle) = 1.0
- Faible (avant 1975, peu ou pas isolé) = 1.2

Pricing — coef_climat

- Zone douce = 0.9
- Zone tempérée = 1.0
- Zone froide = 1.15

Pricing — coef_logement

- Maison individuelle = 1.0
- Maison mitoyenne/jumelée = 1.02
- Appartement RDC = 1.05
- Appartement étage = 1.1
- Duplex = 1.1

Pricing — coef_acces_chantier

- Accès facile (RDC, jardin/cour, proximité véhicule) = 1.0
- Accès moyen (escaliers, cour intérieure, distance moyenne) = 1.1
- Accès difficile (nacelle/toiture/ruelle étroite/longue distance) = 1.25

Pricing — coef_emetteurs

- Radiateurs basse température = 1.0
- Plancher chauffant = 1.0
- Ventilo-convecteurs existants = 1.0
- Radiateurs haute température / fonte = 1.15
- Aucun (à créer) = 1.3

Pricing — airair_pieces

- base_pieces_incluses = 3
- increment_coef_par_piece_sup = 0.05
- coef_min = 1.0

Pricing — ECS

- enabled_if = ecs_inclus == true
- cout_ecs_ht_base = 800
- cout_ecs_ht_par_personne = 250

Pricing — TVA

- renovation_eligible = 0.055
- standard = 0.2

Formules clés

surface_corr = surface × coef_isolation × coef_climat

base_ht = surface_corr × base_m2_ht

coef_global = coef_logement × coef_acces_chantier × coef_emetteurs × coef_airair

cout_ht = base_ht × coef_global + cout_ecs_ht

cout_ttc = cout_ht × (1 + tva)