ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών $^{2^{\eta}} \, \text{εργαστηριακή άσκηση} \\ \, \, \text{Μικροελεγκτής AVR}$

Άσκηση 1

Γενική Ιδέα

Αφού διαβάσουμε τα 4 LSB της θύρας C και αποθηκεύοντας το καθένα σε έναν ξεχωριστό καταχωρητή, τα μεταφέρουμε όλα στο LSB και εκτελούμε διαδοχικά τις αντίστοιχες λογικές πράξεις. Τέλος εμφανίζουμε το αποτέλεσμα στην έξοδο.

Κώδικας σε assembly

```
.org 0x0
1
    rjmp reset
2
3
    reset:
4
              ; set r24 to 0x00
5
             clr r24
6
              ; set PORTC as input
             out DDRC, r24
8
              ; set r24 to OxFF
9
             ser r24
10
              ;set PORTB as output
11
             out DDRB , r24
^{12}
13
    main:
14
              ;r16 = F0
15
              ;r17 = F1
16
              ;r18 = A
17
              ;r19 = B
18
              ;r20 = C
19
              ;r21 = D
20
^{21}
              in r18 , PINC
                                       ; get the input
22
              andi r18, 0x01
                                       ; get PCO
23
24
              in r19, PINC
                                         ; get the input
25
             andi r19, 0x02
                                        ; get PC1
26
             lsr r19
                                        ;shift right
27
             in r20, PINC
29
             andi r20, 0x04
30
             lsr r20
31
             lsr r20
32
33
             in r21, PINC
34
             andi r21, 0x08
35
             lsr r21
             lsr r21
37
             lsr r21
38
39
```

```
; FO = (A'B + B'CD)'
40
41
             mov r24, r18 ; r24 <- A
42
             com r24 ; r24 \leftarrow A'
43
             and r24, r19 ; r24 \leftarrow A'B
44
             mov r16, r24 ; FO \leftarrow A'B
46
             mov r24, r19 ; r24 <- B
47
                                      ;r24 <- B'
             com r24
48
                                  ; r24 <- B'C
             and r24, r20
49
             and r24, r21
                                   ; r24 <- B'CD
50
51
             or r16, r24
                                           ; FO <- (A'B + B'CD)
52
             com r16
                                                ; FO \leftarrow (A'B + B'CD)'
             andi r16, 0x01 ; get the lsb
54
55
             ; F1 = (AC)(B + D)
56
57
             mov r24, r18
                                   ;r24 <- A
58
                                   ; r24 <- AC
             and r24, r20
59
             mov r17, r24
                                   ; F1 <- AC
60
61
                                   ;r24 <- B
             mov r24, r19
62
             or r24, r21
                                           ;r24 <- B + D
63
64
                                   ; F1 \leftarrow (AC)(B + D)
             and r17, r24
65
             andi r17, 0x01
                                     ; get the lsb
66
             lsl r17
                                                ; shift left
67
68
             or r16, r17
             out PORTB, r16
                                    ;show on LEDs
70
71
             rjmp main
72
73
```

Κώδικας σε c

```
#include <avr/io.h>
1
2
    //Initialize variables
3
    char F0,F1,A,B,C,D;
4
5
   int main() {
6
7
            //Set PORTC as input
8
            DDRC = 0x00;
9
            //Set PORTB as output
10
```

```
DDRB = OxFF;
11
12
            while(1) {
13
14
                                                         //Get PCO
                     A = PINC & OxO1;
15
                     B = (PINC \& 0x02) >> 1; //Get PC1 and shift to LSB
                     C = (PINC & OxO4) >> 2;
                                                       //Get PC2 and shift to LSB
17
                     D = (PINC \& 0x08) >> 3;
                                                       //Get PC3 and shift to LSB
18
19
                     //Perform bitwise operation for FO = (A'B + B'CD)'
20
                     FO = ((A \& B) | (B \& C \& D));
21
                     //Keep the LSB
22
                     F0 = F0 & 0x01;
23
24
                     //Perform bitwise operation for F1 = (AC)(B + D)
25
                     F1 = (A \& C) \& (B | D);
26
                     //Keep the LSB
27
                     F1 = F1 & 0x01;
28
                     //Shift one to the left
29
                     F1 = F1 << 1;
30
                     //Merge FO-F1 and output
31
                     PORTB = FO | F1;
32
33
            }
34
35
36
    }
37
38
```

Άσκηση 2

Γενική ιδέα

Τρέχουμε το πρόγραμμα μετρητή και μόλις γίνει διακοπή INT1 το πρόγραμμα πηγαίνει στην ρουτίνα εξυπηρέτησης της διακοπής, όπου ελέγχει αν τα dip switches A7 και A6 είναι ON, τότε αυξάνει τον καταχωρητή που μετράει τις διακοπές και βγάζει το αποτέλεσμά του στην έξοδο.

Κώδικας

```
.org 0x0
                     ;η αρχή του κώδικα reset
2
   rjmp reset
   .org 0x4
                     ;η εξυπηρέτηση της ΙΝΤ1
3
   rjmp ISR1
4
5
   reset:
6
            ldi r24,(1<<ISC11)|(1<<ISC10)</pre>
7
            out MCUCR, r24
                                   ;η διακοπή ΙΝΤ1 να προκαλείται με σήμα θετικής
                ακμής
```

```
ldi r24,(1<<INT1)</pre>
9
             out GICR, r24
                                  ;ενεργοποίηση διακοπής ΙΝΤ1
10
             sei
11
             ldi r24,low(RAMEND)
12
             out SPL, r24
13
             ldi r24, high (RAMEND)
14
             out SPH, r24
16
17
    ; counting programm given
18
    start:
19
        clr r26
20
             out DDRA,r26
                                   ;Αρχικοποίηση της PORTA για είσοδο
21
             ser r26
22
             out DDRC,r26
                                   ;Αρχικοποίηση της PORTC για έξοδο
23
             out PORTA, r26
                                   ;ενεργοποίηση αντιστάσεων πρόσδεσης
24
             clr r16
25
             clr r26
26
27
    loop:
28
             out PORTC, r26
                                   ;δείξε την τιμή του μετρητή στην θύρα εξόδου των
29
             \hookrightarrow LED
             inc r26
30
             rjmp loop
31
32
    ISR1:
33
             push r26
                              ;σώζει το περιεχόμενο του r26
34
             in r26, SREG
                                  ;σώζει το περιεχόμενο των sreg
35
             push r26
36
             ser r26
37
             out DDRB,r26
                                   ;η θύρα Β ως έξοδος
38
             in r26,PINA
                                           ;διαβάζει την Α
39
             subi r26,192
40
             brlo noincr
                                  ;αν δεν είναι 1 τα PA7 και PA6 πήγαινε στο noincr
41
             inc r16
                                               ;αλλιώς αύξησε τον μετρητή
42
             out PORTB, r16
                                   ;και βγάλτον στην έξοδο
43
    noincr:
             pop r26
45
             out SREG, r26
                                   ;επανάφερε την τιμη των sreg
46
             pop r26
                                                ;και του τ26
47
             reti
                                            ; και επίστρεψε
48
```

Άσκηση 3

Γενική Ιδέα

Το πρόγραμμα είναι στο άπειρο βρόχο και περιμένει διακοπή από τον χρήστη. Μόλις ανιχνεύσει διακοπή πηγαίνει στην ρουτίνα εξυπηρέτησης της διακοπής και αφού ελέγξει αν το PA2 είναι ON τότε μετράει πόσα switches είναι ανοιχτά στην Θύρα B και ανάβει στην έξοδο τόσους διακόπτες σύμφωνα με την εξίσωση $n=2^{count}-1$. Αν το PA2 είναι OFF τότε στην έξοδο βγάζει τον δυαδικό αριθμό των ανοιχτών switches της θύρας B.

Κώδικας

```
#include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
2
    volatile int check, count, v;
    volatile int bit_count(volatile int v);
5
6
7
    #define NOP() { _asm__ _volatile_ ("nop");} //does nothing. needed inside
8
    \rightarrow while(1) compiler optimizations skip it
9
    // INTO interrupt service routine
10
    ISR(INTO_vect) {
11
                                           //get PA2
             check = PINA & 0x04;
12
             if (check == 0x00) {
                                           //if not set
13
                     v = PINB:
14
                     count = bit_count(v); //count the number of set bits
15
                     PORTC = (1 << count) - 1; //light up 'count' # of LEDs
16
             }
17
             else {
18
                     v = PINB;
19
                     count = bit_count(v);
20
                     PORTC = count;
                                             //output the number of set bits
21
             }
22
            return;
23
24
25
    // function that counts the number of set bits in a byte
26
    volatile int bit count(volatile int v) {
27
             volatile int count = 0x00;
28
             int hex lsb;
29
             int loop_count = 7;
30
             while(loop_count >= 0) {
31
                     hex_lsb = v & 0x01;
32
                     if (hex_lsb == 0x01) {
33
                              count++;
34
                     }
35
                     v = v \gg 1;
36
```

```
loop_count--;
37
            }
38
            return count;
39
    }
40
41
42
    int main(void) {
43
44
            DDRA, DDRB, DDRD = 0x00; // make PORTA, PORTB, PORTD as inputs
45
            DDRC = Oxff;
                                                   // make PORTC as output
46
            //disable global interrupts
47
            cli();
48
49
            GICR = 0x40;
                                  //enable INTO
            MCUCR = 0x03;
                                   // enable on rising edge
51
            //enable global interrupts
52
            sei();
53
54
            while(1) {NOP();}
55
    }
56
```