
# 設置 RFID 讀寫器並記錄數據在 TANGLE 上

本章節目的是解釋如何使用 RFID 感應器在 IOTA Tangle 上記錄數據的過程。本章只是一個例子說明使用 Tangle 記錄數據是多麼容易的一件事。



### 準備材料

材料名稱	規格	數量	圖片
樹莓派		1	
(Raspberry			Raspberry Pi 3
Pi 3 B+)			yu uu

Micro SD ★	SanDisk 16GB Ultra microSDXC UHS-I	1	
	Memory Card with Adapter - 98MB/s,		SanDisk <i>Ultra</i>
	C10, U1, Full HD, A1		16 <sub>GB</sub> mgs
			® A1
RC522 RFID	Power Voltage : 3.3V,Operating	1	्रितानित्ते । अस्त्रसम् विद्वाराष्ट्रिक
INC322 KI ID	frequency: 13.56MHz		
	Read Range: 0 ~ 60mm (mifare1		
感應器/標籤	card),Module Interface SPI Parameters		
(+20)	The MF522-AN module design the circuit		
(tag)	of card read by using the original Philips		
	MFRC522 chip.		
南近	電源 5V 2.5A Micro USB 充電器	1	
電源			anilla a
のル 4白	彩色杜邦雙頭線 (母/母)/20 cm		
跳線			Alban.
ሐ久 ∏白 <u>□</u> 只	5V 電磁式有源蜂鳴器長音	1	
蜂鳴器			23
			( ) A STATE OF THE
L	<u> </u>		

#### ■ 樹莓派 (Raspberry Pi 3 B+)

Raspberry Pi 配備的通用的輸入/輸出接腳(General Purpose Input/Output, 簡稱 GPIO),主要用來連接周邊的電子零件與設備,透過 GPIO 介面與程式, Raspberry Pi 可以輕鬆控制周邊的電子設備。目前 Raspberry Pi 2 或 3 Model B 型號的 GPIO 共有 40 個針腳,其編號與名稱如下圖所示。主要是依據 Broadcom(BCM)CPU 的針腳而定義,,例如實際針腳 7(pin) 對應 GPIO 4。




圖 1 樹莓派 3 B+針腳圖

注意: 要驗證此針腳圖,打開一個終端並輸入指令: gpio readall

V   Mode   Name   wPi	-
0   N   TxD   15   1   N   RxD   16   0   N   GPIO. 1   1   1   0   0   N   GPIO. 4   4   1   1   1   1   1   1   1   1	
θ   IN   TxD   15   1   1   1   1   1   1   1   1	
1   IN	
0   IN	
0v   0   0   1   1   1   1   1   1   1   1	
0   IN   GPIO. 4   4	
IA I TNI I CRTO E I E	
0   IN   GPIO. 5   5	
0v	
0   IN   GPIO. 6   6	
1   OUT   CE0   10   8	
1   OUT   CE1   11   1	
1   IN   SCL.0   31   :	
0v	
0   IN   GPIO.26   26	
0v	
0   IN   GPIO.27   27	
0   IN   GPIO.28   28	
0   IN   GPIO.29   29	ı
3	3

#### ■ RFID RC522

RFID RC522 是一款基於 MFRC522 微控制器的低成本 RFID (射頻識別) 感應器。該微控制器透過 SPI 協定提供數據,主要工作頻率範圍在 13.56MHz 射頻場域(RF-field),去感應範圍內的 RFID 標籤。這裡將展示如何連接 RC522 以及如何編寫 Python 腳本讓你可以輕鬆讀取和寫入你的 RFID 標籤。

購買 RFID RC522 感應器時,會注意到的一件事是 9 成以上的感應器接腳是沒有事先焊接好的,你必須自己完成焊接;幸好焊接接腳工作,對一般初學者而言還算相當簡單的任務。如果你完全不想焊接,則可請朋友幫忙或請賣家是否可幫忙焊接好等。

步驟 1: 將接腳穿過 RC522 的孔,將接腳緊緊固定,使其更容易焊接到 RFID RC522 電路。 步驟 2: 現在使用熱烙鐵和一些焊料,慢慢焊接每個接腳。請記住,最好在對焊點施加焊 接之前稍微加熱接頭,這樣可以確保焊料更多地粘附在接頭上,從而減少產生冷接頭的 可能性。還建議你小心使用的焊料量。




圖 2 焊接好的接腳

### 安裝 RFID 感應器




圖 3 RFID-RC52 感應器與樹莓派接線完成圖

在 RFID RC522 上,你會發現到它上面有 8 個可能的連接,分別是 SDA (串列數據信號), SCK (串列時鐘), MOSI (主機輸出,從機輸入), MISO (主機輸入,從機輸出), IRQ (中斷請求), GND (接地), RST (復位電路)和 3.3v (3.3v 電源輸入)。

我們需要將 RFID RC522 這些連接到樹莓派的 GPIO 接腳上。連接非常簡單,只需將 7 個 GPIO 接腳直接連接到 RFID 感應器即可。請按照下表查看樹莓派接腳與連接的 RC522 接腳的位置。

RC522 接腳	樹莓派接腳 (PCB 板編號)
SDA	Pin 24
SCK	Pin 23
MOSI	Pin 19
MISO	Pin 21
GND	Pin 6
RST	Pin 22
3.3V	Pin 1

當 RFID 感應器接收到感應時蜂鳴器則會發出嗶聲,具提示作用。

蜂鳴器接腳	樹莓派接腳 (PCB 板編號)
GND	Pin 9
+	Pin 16

### 檢查是否啟用 SPI 介面:

在使用 RFID RC522 之前,我們必須對樹莓派系統設定進行更改。預設情況下樹莓派是停用禁 SPI 功能的。只要啟用該介面即可。

啟用 SPI 介面非常簡單,只需按照以下步驟配置:

步驟 1: 首先執行 raspi-config 命令工具。

sudo raspi-config

步驟 2: 點選【5 Interfacing Options】→選擇【SPI】啟用 SPI 介面即可,如下所示。



	Raspberry Pi Software	Configuration Tool (raspi-config)	
P1 Camera		Enable/Disable connection to the Raspberry Pi Camera	
P2 SSH	•	note command line access to your Pi using SSH	
P3 VNC P4 SPI		phical remote access to your Pi using RealVNC omatic loading of SPI kernel module	
P5 I2C		comatic loading of I2C kernel module	
P6 Serial		ell and kernel messages on the serial connection	
P7 1-Wire	Enable/Disable one		
P8 Remote	GPIO Enable/Disable rem	note access to GPIO pins	
	45-1+X	(Reals)	
	<select></select>	<back></back>	

在 SPI 介面完全啟用之前,我們首先必須重新啟動系統,執行以下指令。 sudo reboot

步驟 3: 一旦系統完成重啟,我們現在可以檢查以確保它實際上已啟用。最簡單的方法是執行以下指令以查看是否列出了 spi\_bcm2835。

樹莓派成重啟後,檢查是否列出了 spi bcm2835:

```
      pi@rasp-iota:~
      $ lsmod | grep spi

      spidev
      16384 0

      spi_bcm2835
      16384 0
```

### 更新系統:

登入樹莓派並打開終端機,使用以下指令更新 sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y sudo reboot

現在我們已經將 RFID RC522 連接到樹莓派,可以啟動它並開始用 Python 編寫如何從 RFID 讀取數據以及將數據寫入到 RFID Tag 簡單程式並將數據永久記錄到 IOTA Tange 網路上。

# 安裝 python3 套件:

sudo apt-get install python3-dev python3-pip

我們必須首先使用我們在上一步中下載的 python pip 工具將 Python Library spidev 安裝到我們的樹莓派中。 該 spidev 函式庫主要功能是與 SPI 介面相互溝通處理的。執行以下指令,透過 pip 安裝 spidev。

sudo pip3 install spidev

接下來使用 pip 繼續安裝 MFRC522 函式庫。 sudo pip3 install mfrc522

### 編寫一個小程式讀取 RFID 標籤:

我們的第一個簡單 Python 程式,是教大家如何讀取 RFID 標籤數據。

新增 rfidreader.py 檔案 sudo nano rfidreader.py 內容如下所示 #!/usr/bin/env python

import RPi.GPIO as GPIO import sys from mfrc522 import SimpleMFRC522 from time import sleep

#Select GPIO mode

```
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
#Set buzzer - pin 16 as output
buzzer=16
GPIO.setup(buzzer,GPIO.OUT)
reader = SimpleMFRC522()
print("Hold a Tag near the Reader")
try:
    id, text = reader.read()
    print(id)
    print(text)
    GPIO.output(buzzer,GPIO.HIGH)
    sleep(0.2)
                # Delay in seconds
    GPIO.output(buzzer,GPIO.LOW)
    sleep(0.2)
finally:
    GPIO.cleanup()
完成後按【CTRL+X】離開存檔。
執行:
sudo python3 rfidreader.py
將 RFID 標籤去觸動 RFID 感應器,會顯示如下結果:
pi@rasp-iota:~ $ sudo python3 rfidreader.py
Hold a Tag near the Reader
579346495777
```

### 再編寫一個寫入 RFID 標籤小程式:

GAMANIA

現在我們已經編寫了使用 RC522 讀取 RFID 標籤的程式,現在我們再編寫一支 python 程式將數據從 RC522 寫入你的 RFID 標籤。

```
新增 rfidwrite.py 檔案
sudo nano rfidwrite.py
内容如下所示
#!/usr/bin/env python
import RPi.GPIO as GPIO
import sys
from mfrc522 import SimpleMFRC522
from time import sleep
#Select GPIO mode
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
#Set buzzer - pin 16 as output
buzzer=16
GPIO.setup(buzzer,GPIO.OUT)
reader = SimpleMFRC522()
try:
    while True:
         text = input('Your Name: ')
         print("Now place your Tag to write")
         id, text = reader.write(text)
         print("recorded")
         print(id)
         print(text)
         GPIO.output(buzzer,GPIO.HIGH)
         sleep(0.2) # Delay in seconds
         GPIO.output(buzzer,GPIO.LOW)
         sleep(0.2)
         break
finally:
     GPIO.cleanup()
```

完成後按【CTRL+X】離開存檔。

#### 執行:

sudo python3 rfidwrite.py

將 RFID 標籤去觸動 RFID 感應器,會顯示如下結果:

pi@rasp-iota:~ \$ sudo python3 rfidwrite.py
Your Name: GAMANIA
Now place your Tag to write
recorded
579346495777
GAMANIA

## 將 RFID 標籤數據記錄在 Tangle 上

要與 IOTA Tange 進行溝通,你需要安裝 PyOTA 函式庫 (https://github.com/iotaledger/iota.lib.py)

sudo apt-get install libffi-dev
sudo pip3 install pyota[ccurl]
git clone https://github.com/iotaledger/iota.lib.py.git

記錄數據到 Tangle 對於此步驟,你將需要一個 IOTA 地址。為此,我建議在你的計算機上安裝 trinity 錢包(https://trinity.iota.org)並取得新地址。

### 使用 RFID 進行投票:

為了在 Tangle 上記錄數據,我們將編寫一個小程式,要求用戶利用 RFID 感應進行投票 (是或否),然後將 RFID 標籤號碼和名稱一起記錄在 Tangle 上。

新增 vote.py 檔案 sudo nano vote.py

內容如下所示
### Import libraries
from datetime import datetime
import json
import iota
import sys
import RPi.GPIO as GPIO
from mfrc522 import SimpleMFRC522

```
from time import sleep
#Select GPIO mode
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
#Set buzzer - pin 16 as output
buzzer=16
GPIO.setup(buzzer,GPIO.OUT)
### IOTA address
IOTAAddr =
b"QBSETYBUTTJCI9SDVQNHWGPXTRN9HPHXCQUFETVHJ9EAMK9TISAJOAVMKSYOJILCDLBZ
HMGQTXZVWFIGCYHWZYFEAY"
### IOTA full node
api = iota.lota("https://nodes.thetangle.org:443")
project = "Voting via RFID"
reader = SimpleMFRC522()
try:
    while True:
         print("\nIOTA Project Voting")
### only yes or no allowed
         while True:
             casted_vote = input("\nCast your vote (YES/NO) and hit Enter: ").lower()
            if casted vote == "yes":
                 print("You voted YES")
                 break
             elif casted vote == "no":
                 print("You voted NO")
                 break
         print("\nThank you, now hold your ID card near the reader")
         id, text = reader.read()
         data = {'tagID': str(id), 'tagText':str(text), 'project': project, 'casted_vote':
```

```
casted_vote}
         pt = iota.ProposedTransaction(address = iota.Address(IOTAAddr),
                                              message =
iota.TryteString.from_unicode(json.dumps(data)),
                                                       = iota.Tag(b'IOTA999RFID999VOTE'),
                                                      = 0)
                                              value
         GPIO.output(buzzer,GPIO.HIGH)
         sleep(0.2) # Delay in seconds
         GPIO.output(buzzer,GPIO.LOW)
         sleep(0.2)
         print("\nID card detected...Sending transaction...Please wait...")
         FinalBundle = api.send transfer(depth=3, transfers=[pt],
min weight magnitude=14)['bundle']
         print("\nTransaction sucessfully recorded")
    #bundle is broadcasted, let's print it
         print("\nBundle hash: %s" % (FinalBundle.hash))
         break
finally:
      GPIO.cleanup()
完成後按【CTRL+X】離開存檔。
現在讓我們執行投票:
sudo python3 vote.py
pi@rasp-iota:~ $ sudo python3 vote.py
IOTA Project Voting
Cast your vote (YES/NO) and hit Enter: yes
```

Thank you, now hold your ID card near the reader

ID card detected...Sending transaction...Please wait...

3undle hash: NTIVDAGNKUFHCKS9YBOHXNAAGTLE9PZBFJL9DSJXDX9EPVFONUYNHJNTRRODWP9KLESTBAZZOGLWFLWE

Transaction sucessfully recorded

你現在可以使用 IOTA Explorer(例如 thetangle.org)並檢查數據是否已成功記錄。可以用 Address 或 Bundle hash 輸入查詢, 如下圖以 Bundle hash 所示。

