# 1.Zigbee2006 串口互发

学习 Zigbee2006 发送、接收数据的方法,学习串口的使用,掌握 Zigbee 数据的处理方法。

### **1.1** 实验目的

- 通过 Zigbee 实现计算机与计算机之间的通讯
- 学习 Zigbee 的数据处理方法
- 学习各自发送数据的方式

#### 1.2 实验内容

通过串口发送数据,并通过串口接收数据,中间的介质采用 Zigbee2006.

### 1.3 实验设备

- C51RF-3-PK/C51RF-3-JKS(三个 CC2430 模块、开发底板两个、电源、 USB 线)
- IAR 集成开发环境
- C51RF-3 仿真器

### 1.4 串口互发例程的实现

# 1.4.1 串口通信的实现

串口采用异步通讯方式,参数设计为 384000、8、n、1, 具体设计方法请参 考基础实验 13~16, 这几个实验概括的串口的基本用法, 本实验中, 串口的接收部分延用了协议栈内容设计的接收处理函数函数, (SPIMgr.c 中的 void SPIMgr\_ProcessZToolData (uint8 port, uint8 event)函数), 而发送函数在本实验中代码如下。

```
*入口参数: 无
*返回值:无
*说 明: 57600-8-n-1
*************************************
void initUARTtest(void)
  CLKCON &= ~0x40;
                       //晶振
  while(!(SLEEP & 0x40)); //等待晶振稳定
                       //TICHSPD128 分频, CLKSPD 不分频
  CLKCON &= ~0x47;
  SLEEP |= 0x04; //关闭不用的 RC 振荡器
  PERCFG = 0x00;
                        //位置 1 P0 口
  POSEL = 0x0C;
                    //P0 用作串口
  P2DIR &= \sim 0xC0;
                                //P0 优先作为串口 0
  U0CSR = 0x80;
                    //UART 方式
  UTX0IF = 0;
/***********************
*函数功能: 串口发送字符串函数
*入口参数:data:数据
        len:数据长度
*返回值:无
*说 明:
void UartTX_Send_String(char *Data,int len)
 int j;
 for(j=0;j< len;j++)
  U0DBUF = *Data++;
  while(UTX0IF == 0);
  UTX0IF = 0;
 }
void UartTX_Send_Single(char single_Data)
  U0DBUF = single_Data;
  while(UTX0IF == 0);
  UTX0IF = 0:
描述:
  串口接收一个字符
```

```
函数名: char UartRX_Receive_Char (void)
char UartRX_Receive_Char (void)
  char c;
  unsigned char status;
  status = U0CSR;
  U0CSR |= UART_ENABLE_RECEIVE;
  while (!URX0IF);
  c = U0DBUF;
  URX0IF = 0;
  U0CSR = status;
  return c;
描述:
  波特率的设置
函数名: void Uart_Baud_rate(int Baud_rate)
void Uart_Baud_rate(int Baud_rate)
 switch (Baud_rate)
  case 24:
    U0GCR |= 6;
    U0BAUD |= 59;
                        //波特率设置
  break;
  case 48:
    U0GCR = 7;
    U0BAUD |= 59;
                         //波特率设置
  break;
  case 96:
    U0GCR = 8;
    U0BAUD |= 59;
                         //波特率设置
  break;
  case 144:
    U0GCR |= 8;
    U0BAUD |= 216;
                         //波特率设置
  break;
  case 192:
    U0GCR = 9;
    U0BAUD |= 59;
                        //波特率设置
  break;
  case 288:
```

```
U0GCR |= 9;
  U0BAUD |= 216;
                               //波特率设置
break;
case 384:
 U0GCR = 10;
 U0BAUD |= 59;
                              //波特率设置
break;
case 576:
 U0GCR = 10;
 U0BAUD |= 216;
                             //波特率设置
break;
case 768:
 U0GCR |= 11;
 U0BAUD |= 59;
                               //波特率设置
break;
case 1152:
 U0GCR |= 11;
 U0BAUD |= 216;
                              //波特率设置
break;
case 2304:
 U0GCR |= 12;
 U0BAUD |= 216;
                           //波特率设置
break;
default:
break;
```

# 1.4.2 发送函数

发送数据采用短地址的方式发送,在该函数中设计的传递参数有发送的数据、目的地址、数据长度。实现的代码如下:

# 1.4.3 接收处理函数

接收处理函数是将接收的数据进行处理,在实验中不同的设备收到的数据由不同的处理方式。

协调器收到数据后,首先判断是不是由新节点加入的网络,如果有的话,判断设备的类型,知道类型后,判断是不是已经加入了网络,如果是,就不再处理,如果不是,将该节点的物理地址和网络地址放到一个buffer里面。小灯闪烁两次。如果不是新节点加入,将数据直接通过串口发送出去。

如果是路由器收到数据后,直接将数据通过串口发送。本实验中没有对终端节点处理。

028-86615004 86617556(fax) 86615004 info@c51rf.com

```
memcpy(RxBuf,pkt->cmd.Data,pkt->cmd.DataLength);
#if defined( ZDO_COORDINATOR )
                                          //如果是协调器收到数据
      if((RxBuf[0] == 'n') && (RxBuf[1] == 'e') &&(RxBuf[2] == 'w'))
                                                                    //新节点加入
        if((RxBuf[3] == 'R') && (RxBuf[4] == 'O') && (RxBuf[5] == 'U')) //判断是路由器节点
          for(int i=0;i<JoinNode.RouterCount;i++)</pre>
            for(int j=0; j<8; j++)
              //判断是否有相同地址
              if(JoinNode.RouterAddr[JoinNode.RouterCount][j] == RxBuf[j+6])
                                      //判断位相同标志加1
                new_node_flag++;
              }
              else
                                       //判断位不同,表示地址不同,标志清0
                new_node_flag = 0;
                j += 8;
            if(new_node_flag == 8)
              i += JoinNode.RouterCount;
                                                  //退出查询
          if(new_node_flag == 0)
            for(int i=0;i<8;i++)
              JoinNode.RouterAddr[JoinNode.RouterCount][7-i] = RxBuf[i+6];
                                                                         //存放物理地址
            JoinNode.RouterAddr[JoinNode.RouterCount][8] = RxBuf[6+8];
                                                                         //存放网络地址
            JoinNode.RouterAddr[JoinNode.RouterCount][9] = RxBuf[6+9];
            JoinNode.RouterCount ++;
          }
        UartTX_Send_String( RxBuf,6);
         //通过串口发送数据
        UartTX\_Send\_String(\ JoinNode.RouterAddr[JoinNode.RouterCount-1], 10);
      else
      UartTX_Send_String(RxBuf,pkt->cmd.DataLength);
\#elif\ defined(\ RTR\_NWK\ )\ \&\&\ (!defined(ZDO\_COORDINATOR))
                                                                  //选择路由器
```

```
UartTX_Send_String(RxBuf,pkt->cmd.DataLength); //通过串口发送数据
#else //剩下的就是终端节点
#endif
HalLedBlink(HAL_LED_4, 2, 50, 100); //小灯闪烁
break;
}
```

# 1.4.4 串口接收处理函数

串口接收到数据后,如果是协调器设备则判断有没有相同地址(在发送的数据的时候需要在数据前加上接收设备的物理地址),如果由则发送此数据(去除物理地址),如果不是则不处理。

如果是路由器则直接将数据发送到网管(在一个网络中,网络的网络地址为0x0000)。

```
void SPIMgr_ProcessZToolData ( uint8 port, uint8 event )
     {
       int s;
       Uart_len = 0;
     #ifdef ZDO_COORDINATOR
       int k,f;
       int new_node_flag = 0;
     #endif
       /* Verify events */
       if (event == HAL_UART_TX_FULL)
         // Do something when TX if full
         return;
       if (event & (HAL_UART_RX_FULL | HAL_UART_RX_ABOUT_FULL |
HAL_UART_RX_TIMEOUT))
         while (Hal_UART_RxBufLen(SPI_MGR_DEFAULT_PORT))
           HalUARTRead (SPI_MGR_DEFAULT_PORT, &Uart_Rx_Data[Uart_len], 1); //读取串口数据
         switch (state)
           {
             case SOP_STATE:
               if (Uart_Rx_Data[Uart_len] == SOP_VALUE)
                 state = CMD STATE1;
               break;
             case CMD_STATE1:
             成都无线龙通讯科技有限公司 http://www.c51rf.com http://www.rfmcu.cn
```

:都无线龙通讯科技有限公司 **http://www.c51rf.com http://www.rfmcu.cr** 028-86615004 86617556(fax) 86615004 info@c51rf.com

```
CMD_Token[0] = Uart_Rx_Data[Uart_len];
                 state = CMD_STATE2;
                break;
              case CMD_STATE2:
                CMD_Token[1] = Uart_Rx_Data[Uart_len];
                state = LEN_STATE;
                break;
              case LEN_STATE:
                LEN_Token = Uart_Rx_Data[Uart_len];
                if (Uart_Rx_Data[Uart_len] == 0)
                  state = FCS_STATE;
                else
                   state = DATA_STATE;
                tempDataLen = 0;
                // Allocate memory for the data
                SPI_Msg = (mtOSALSerialData_t *)osal_msg_allocate( sizeof ( mtOSALSerialData_t ) +
2+1+LEN_Token);
                if (SPI_Msg)
                  // Fill up what we can
                  SPI_Msg->hdr.event = CMD_SERIAL_MSG;
                  SPI\_Msg->msg = (uint8*)(SPI\_Msg+1);
                  SPI_Msg->msg[0] = CMD_Token[0];
                  SPI_Msg->msg[1] = CMD_Token[1];
                  SPI_Msg->msg[2] = LEN_Token;
                 }
                else
                  state = SOP_STATE;
                   return;
                 }
                break;
              case DATA_STATE:
                  SPI_Msg->msg[3 + tempDataLen++] = Uart_Rx_Data[Uart_len];
                  if ( tempDataLen == LEN_Token )
                     state = FCS_STATE;
                break;
              case FCS STATE:
                FSC_Token = Uart_Rx_Data[Uart_len];
                //Make sure it's correct
                if ((SPIMgr_CalcFCS ((uint8*)&SPI_Msg->msg[0], 2 + 1 + LEN_Token) == FSC_Token))
                   osal_msg_send( MT_TaskID, (byte *)SPI_Msg );
```

```
else
           // deallocate the msg
           osal_msg_deallocate ( (uint8 *)SPI_Msg);
          //Reset the state, send or discard the buffers at this point
          state = SOP_STATE;
          break;
        default:
         break;
      Uart_len++;
#ifdef ZDO_COORDINATOR
          for(k=0;k<JoinNode.RouterCount;k++)
            for( s=0;s<8;s++)
              if(JoinNode.RouterAddr[k][s] == Uart_Rx_Data[s]) //判断是否有相同地址
                new_node_flag++; //判断位相同标志加 1
              }
              else
                                             //判断位不同,表示地址不同,标志清0
                new_node_flag = 0;
                s += 8;
              if(new_node_flag == 8)
               f = k;
                Short_Add = JoinNode.RouterAddr[k][9];
                                                              //取短地址地位
                k += JoinNode.RouterCount;
                Short_Add <<= 8;
                                                                    //退出查询
              }
          }
          if(new_node_flag == 8)
           Short_Add |= JoinNode.RouterAddr[f][8];
                                                              //取短地址高位
            for(s=0;s<(Uart_len - 8);s++)
              RfTx.TXDATA.DataBuf[s] = Uart_Rx_Data[8+s];
              //取数据前8位是物理地址这里用ASCII表示
```

```
SendData(RfTx.TXDATA.DataBuf,Short_Add,Uart_len-8); //发送数据
}
#elif defined( RTR_NWK ) && (!defined(ZDO_COORDINATOR))
for(s=0;s<Uart_len;s++)
{
    RfTx.TXDATA.DataBuf[s] = Uart_Rx_Data[s]; //取串口接收的数据到发送 buf 中
}
SendData(RfTx.TXDATA.DataBuf,0x0000,Uart_len); //将所有数据到网管
#else
#endif
}
#endif //ZTOOL
```

### 1.6 代码实现

略。(请参考具体源代码,内部有详细的注释,如有疑问请联系我公司技术支持,028-86786586-157/158)

本例程对无线串口通信进行了诠释,在稍加修改后,就可以实现点对点,点对多点,单播、广播等不同的发送方式,本手册只为一个使用向导,具体功能实现请参考源代码,在源代码中有纤细的注释。

### 1.7 实验步骤

- 1. 连接好硬件,请参阅系统说明书。
- 2. 根据使用说明书的方法下载协调器代码,协调器代码运行后黄灯常亮,红灯闪烁 4 次后熄灭,表示网络已经建立成功,并通过串口发送"haha!Nework found succeed"。此时协调器处于等待节点加入的状态。
- 3. 用同样的方法下载路由器代码,路由器运行加入网络后,黄灯常亮,红灯闪烁两次后熄灭,路由器会通过串口发送"haha!Rou jiond succeed",同时协调器在收到加入信息后红灯也闪烁两次,并将路由器的地址信息发送到PC"newROU00000005"("new":表示新节点、"ROU"表示是路由器,"00000005":表示设备的物理地址。在数据中的""是非可见字符,他是网络地址在串口助手中用16进制的方式可以看到它的数据为0x0001)。
- 4. 如果协调器向路由器发送数据,数据前必须要加入路由器设备的物理地址(这里是通过物理地址去寻到网络地址,再通过网络地址发送,这是因为在网络中协调器没有存储信息,如果设备调电,网络地址可能改变),以上面的新节点数据为例,如果发送的数据为"hello world!"哪么发送的数据为"0000005hello world!"。
- 5. 如果路由器向协调器发送数据,则直接发送即可,因为协调器的网络地址不会改变,为"0x0000"所以他们是一个透明传输过程。