Entendiendo los ICFTs

Desarrollado por Comité Técnico 5PP Protección personal de NEMA



The Association of Electrical and Medical Imaging Equipment Manufacturers






¿Qué debe cubrir?

- Choque eléctrico ¿Por qué tener ICFTs?
- Cómo funcionan los ICFTs
- Instalación correcta de un ICFT
- Errores de cableado
- Detección del neutro puesto a tierra
- Comprobación de los ICFTs



Electrocuciones asociadas con productos de consumo





Efectos del choque eléctrico

20A

15A

10A

4A

50mA

30mA

15mA

10mA

4-6 mA

1mA

4 A Y MAYOR

Parálisis del corazón, quemado grave del tejido y órganos

Fibrilación de 50 mA a 4 A

Dificultad para respirar normas de RCD de IEC, Fibrilación en niños

"Congelación" muscular en el 50 % de la población

Umbral de soltar

UL 943 Nivel de disparo del ICFT Clase A de 4-6 Nivel de percepción




Sistema de prevención del choque eléctrico

- Aislamiento (Físico)
- Aislamiento
- Aislamiento doble
- Puesta a tierra del equipo
- ICFT (soluciona las fallas de los sistemas anteriores)




Funcionamiento normal del circuito






Falla a tierra (Contacto indirecto)





Falla a tierra (Contacto directo)






Cómo funcionan los ICFTs

Sabiendo cómo funcionan los ICFTs le permitirá comprender:

- Porqué los ICFTs deben instalarse de cierta manera 1.
 - Para Interruptor automático con ICFT: Para evitar disparos constantes, DEBE conectarse el neutro de la carga a la terminal del neutro del interruptor automático, no al neutro del tablero.
 - Para Receptáculo con ICFT:
 - Si se invierten los conductores de línea y carga, por la UL 943 edición 2010, ninguna energía está disponible en:
 - 1 Las terminales de la cara o
 - 2. Las terminales de línea conectadas a receptáculos inferiores.
- Porqué los ICFTs se disparan bajo varias circunstancias 2.
 - El mal cableado causará que dispare el ICFT sí:
 - 1. Está fluyendo corriente a tierra
 - 2. El neutro está puesto a tierra en el lado de carga del ICFT.
 - Los ICFTs portátiles dispararán si se presenta neutro abierto en el lado de línea del ICFT.
- 3. Qué condiciones ocasionan disparos inesperados
 - La corriente de tierra excede 6 mA cuando se aplica una carga.
 - El neutro de la carga no está conectado a las terminales correctas.




La corriente "Máquina sumadora"




Si la corriente de salida = corriente de retorno, el transformador de corriente <u>diferencial no muestra alguna salida.</u>



Corriente de "Máquina sumadora"




Transformador de corriente diferencial



Transformador de corriente diferencial




Corriente de "Máquina sumadora" bajo condiciones de falla a tierra




Transformador de corriente diferencial

Si I-salida no es igual que I-entrada, el transformador de corriente diferencial crea una señal de salida.

(Receptáculo)



¿Qué hay en el ICFT? (Receptáculo)






(Interruptor automático)

Palanca (ENCENDIDO-APAGADO)

> Mecanismo de disparo

Contactos conductores de corriente del primario

> Terminal de la "Línea"




tablero

carga"


carga"








(Conexión directa)










Conexión Normal de 120 V


(Interruptor automático con ICFT)






Conexión Normal de 120 V

(Receptáculo con ICFT)






Carga de 240 V – Sin Neutro






Carga de 120/240 V




Circuito monofásico de 120 V





Circuitos multi-cables

Una parte del circuito multi-cables en uso




Interruptor abierto



Circuitos multi-cables


Ambas partes del circuito multi-cables en uso



Si lo que sale... regresa... El ICFT ve corriente total cero en el circuito.




Circuito automático con ICFT en circuitos multi-cables






Receptáculo con ICFT en circuitos multi-cables





Este problema de la "Casa vieja"



Segundo circuito instalado y neutro "robado" de un circuito cercano




Inversión de la línea y carga en receptáculos

Cableado incorrecto

Al receptáculo inferior Al tablero de control -LOAD-


En el caso de cableado incorrecto no habrá energía en la cara o inferior.

Cableado correcto






Mal cableado del interruptor automático con ICFT



Detección del neutro puesto a tierra





Pruebas de UL al ICFT

Cada ICFT debe pasar las pruebas siguientes al final de la línea de fabricación:

- no dispara por debajo de 4mA (sin carga)
- debe disparar a 6mA (sin carga)
- no dispara por debajo de 4mA (con carga) en la tensión asignada
- debe disparar a 6mA (con carga) en la tensión asignada
- debe disparar con neutro puesto a tierra de 2 Ω
- debe disparar dentro de 25 ms con falla de 500 Ω
- debe disparar con el botón de prueba al +10/-15 % de la tensión asignada
- no debe disparar con la prueba de ruido de la Norma del ICFT
- prueba de calibración al +10/-15 % de la tensión asignada



Probadores del ICFT

¿Porqué se utilizan probadores?

- para verificar el funcionamiento del ICFT
- para comprobar la protección de los receptáculos inferiores

No probarán:

- La calibración del ICFT
- TODOS los tipos de instalación incorrecta
- Peligro en circuitos de 2-hilos

Probarán algunos tipos de instalación incorrecta:

- línea/carga invertida
- qué salidas están protegidas por el ICFT
- polaridad inversa
- presencia de la tierra del equipo




Botones de prueba y restablecimiento

(Receptáculo)


- Los botones de prueba y restablecimiento verifican el correcto funcionamiento del ICFT
- El botón de prueba iniciará la indicación de final de la vida útil o energía negativa si el producto ya no es funcional

Botón presionar para probar





Probadores del ICFT



Los probadores de conexión directa desvían la corriente al conductor de puesta a tierra del equipo

¿Qué pasa si no existe tierra del equipo...? ¿Tal como en una aplicación 406.3(D)(2)(b) y 406.3(D)(2)(c)?

El ICFT no disparará con el probador externo. Debe utilizarse el botón de prueba.



Beneficios de UL943 (ICFT) vs. IEC (DCR)

Beneficios de seguridad aumentados

- UL943 Máximo 6 mA umbral para la corriente de "soltar". IEC Mínimo 20 mA - umbral de la corriente para la fibrilación ventricular.
- Indicación de fin de la vida útil del receptáculo
- Protección del neutro puesto a tierra
- Unidades portátiles Protección de la carga si ambos conductores neutro y de tierra de la alimentación están abiertos juntos.



Resumen

- Los ICFTs han contribuido significativamente a la reducción en el número de muertes debidas al choque eléctrico
- Los ICFTs ven la corriente que sale y la comparan con la corriente que regresa
- Recuerde que los ICFTs detectan las conexiones de tierra al neutro inferior
- Probar el ICFT utilizando el botón de prueba y una carga
- Los ICFTs no protegerán entre línea y neutro
- Sólo los ICFTs Clase A (6 mA) protegen de electrocución de situaciones de "soltar"



¡Gracias!

Para más información:

Gustavo Dominguez

NEMA Director For Latin America guguez@prodigy.net.mx

Ricardo Vazquez

NEMA Mexico Manager

r vquez@prodigy.net.mx

Gene Eckhart

gene.eckhart@nema.org