


Programando Embedded System Microcontroller con Metologia interactiva.

GILBERTO PASCUAL, 2019

gpascualt@gmail.com







"Ahora usted puede aprender a Programar Microcontroladores de forma muy fácil".



Introducción:

El siguiente proyecto se trata de utilizar las funciones básicas para poder controlar dos semáforos (principal y secundario) en una intersección de avenidas. Los tiempos para cada luz será: *verde 10 segundos, rojo 8 segundos y naranja 3 segundos.*

Esquema electrónico:

El siguiente esquema electrónico muestra la implementación de este proyecto en un ambiente de test o simulación, mediante el cual podemos ver el funcionamiento del software e interacción con el hardware:




Figura3

Nota: El esquema presentado no es necesariamente el que se implementaría en un ambiente real.



Programa de Control [Firmware]:

En la Figura4, se puede apreciar el código escrito en leguaje Basic para controlar las luces de los dos semáforos (principal y secundario).

```
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 4000000
Config Portb = Output
Config Portd = Output
Green sfl Alias Portb.0
Orange sfl Alias Portb.1
Red_sfl Alias Portb.2
Green sf2 Alias Portd.0
Orange sf2 Alias Portd.1
Red sf2 Alias Portd.2
Portb = 0
Portd = 0
'Verde 10 seg Rojo 8seg Naranja 3seg del Semáforo Principal
Red sf1 = 1
Orange sf1 = 0
Green sf1 = 0
Red sf2 = 0
Orange sf2 = 0
Green sf2 = 1
Wait 8
Red sf1 = 0
Orange sf1 = 1
Green sf1 = 0
Red sf2 = 0
Orange_sf2 = 1
Green sf2 = 0
Wait 3
Red_sf1 = 0
Orange sf1 = 0
Green sf1 = 1
Red s\overline{f}2 = 1
Orange sf2 = 0
Green sf2 = 0
Wait 10
Loop
End
```

Figura4



Análisis del código del Programa:

- 1. **\$regfile** = "m16def.dat" Declaramos el Microcontrolador que usaremos, con esto el compilador conocerá los componentes internos que podemos utilizar.
- 2. \$crystal = 4000000 Declaramos la frecuencia con la cual trabajara nuestro Microcontrolador, puede usarse un cristal interno o externo.
- 3. **Config** Portb = **Output** Configuramos todos los pines del puerto B del Microcontrolador como salida.
- 4. **Config** Portd = **Output** Configuramos todos los pines del puerto D del Microcontrolador como salida.
- 5. Green_sf1 **Alias** Portb.0 Renombramos el código que llama al pin B0, con la palabra "Green_sf1", que corresponde al pin donde está conectado el color verde del semáforo principal.
- 6. Orange_sf1 **Alias** Portb.1 Renombramos el código que llama al pin B1, con la palabra "Orange_sf1", que corresponde al pin donde está conectado el color naranja del semáforo principal.
- 7. Red_sf1 Alias Portb.2 Renombramos el código que llama al pin B2, con la palabra "Red_sf1", que corresponde al pin donde está conectado el color rojo del semáforo principal.
- 8. Green_sf2 **Alias** Portd.0 Renombramos el código que llama al pin D0, con la palabra "Green_sf2", que corresponde al pin donde está conectado el color verde del semáforo secundario.



- 9. Orange_sf2 **Alias** Portd.1 Renombramos el código que llama al pin D1, con la palabra "Orange_sf2", que corresponde al pin donde está conectado el color naranja del semáforo secundario.
- 10. Red_sf1 Alias Portd.2 Renombramos el código que llama al pin D2, con la palabra "Red_sf2", que corresponde al pin donde está conectado el color rojo del semáforo secundario.
- 11. Portb = 0 Inicializamos todo el puerto B con "0", para que empiece apagado todos los pines del puerto B.
- 12. Portd = 0 Inicializamos todo el puerto D con "0", para que empiece apagado todos los pines del puerto D.
- 13. **Do** Creamos una sentencia secuencial, mediante "Do", hacemos repetitivo todo el código que se encuentra dentro de lazo "Do" y "Loop".
- 14. Red_sf1 = 1 Activamos las luz roja del semáforo principal y prendemos la luz verde del semáforo secundario, Green_sf2 = 1, las demás luces lo mantenemos apagados, Orange_sf1 = 0 \ Green_sf1 = 0 \ Red_sf2 = 0 \ Orange_sf2 = 0
- 15. **Wait** 8 Después de haber hecho las activaciones de las luces lo mantenemos en ese estado por 8 segundos.
- 16. Orange_sf1 = 1 Activamos las luz naranja del semáforo principal y prendemos la luz naranja del semáforo secundario, Orange_sf2 = 1, las demás luces lo mantenemos apagados, Red_sf1 = 0 \ Green_sf1 = 0 \ Red sf2 = 0 \ Green sf2 = 0



- 17. **Wait** 3 Después de haber hecho las activaciones de las luces lo mantenemos en ese estado por 3 segundos.
- 18. Green_sf1 = 1 Activamos las luz verde del semáforo principal y prendemos la luz roja del semáforo secundario, Red_sf2 = 1, las demás luces lo mantenemos apagados, Red_sf1 = 0 \ Orange_sf1 = 0 \ Orange_sf2 = 0 \ Green sf2 = 0
- 19. **Wait** 10 Después de haber hecho las activaciones de las luces lo mantenemos en ese estado por 10 segundos.
- 20. **Loop** Para cerrar la secuencia condicional "Do".
- 21. End Finalizamos el programa y damos fin del código.

Simulación del proyecto:

En la Figura5, se puede apreciar el momento en el cual se encuentra la luz roja activa en el semáforo principal y el verde para el semáforo secundario:




Figura5

En la Figura6, se puede apreciar la luz naranja encendido para los dos semáforos tanto en el principal como en el secundario:




Figura6



En la Figura7, se puede apreciar el momento en el cual se encuentra la luz verde encendido para el semáforo principal y la luz roja encendido para semáforo secundario:




Figura7

En la Figura8, se muestra el momento el cual el semáforo principal cambia de color rojo a naranja y de naranja a verde.




Figura8



En la Figura9, se da a conocer cuando se puso a compilar el código del programa, no se encontró ningún error.




Figura9

"Si te gusto el artículo, compártelo, recuerda que hay otros que desean aprender y tú puedes ayudarlos comentando y compartiéndolo en tus redes".

¡Gracias! Atte. Gilberto Pascual