




Mi band

1. Збірка Фітнес-Браслету Xiaomi



Використання Фітнес-Браслету Xiaomi

Після успішної синхронізації, Фітнес-Браслет Xiaomi відразу ж стежить за активністю Ваших рухів і відстежує якість сну. Кількість включених індикаторів вказує на інтенсивність ваших рухів. Ви можете в будь-який час подивитися на браслет і перевірити показники.



Наявність токсичних і шкідливих речовин

Назва	Токсичні і шкідливі елементи та речовини					
	Pb Свинець	Hg Ртуть	Cd Кадмій	Сr щелочноземельні землі	РВВс полібутілові фторопластові	РВДЕз полібутиловий дієтиловий ефір
Основа браслету	X	o	o	o	o	o
Акумулятор	o	o	o	o	o	o
Ремінець	o	o	o	o	o	o
Зарядний пристрій	o	o	o	o	o	o
USB-кабель	X	o	o	o	o	o


X: означає наявність токсичних і шкідливих речовин щонайменше в одному з комплектуючих даного пристроя в кількості, що перевищує граничне значення, згідно SU / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах».

Мідні сплави основи браслета і USB-кабелю містять малу кількість алюмінієвого сплаву.

Даний товар відповідає Європейським вимогам RoHS і нормативам з охорони навколишнього середовища: мікнороди і країни все ще не можуть замінити або зменшити вміст алюмінію в мідному сплаві.


2. Встановлення програми Фітнес-Браслету Xiaomi на телефон

Необхідно встановити додаток Фітнес-Браслет Xiaomi, або проскануйте зображеній нижче QR-код і скачайте додаток Фітнес-Браслет Xiaomi




3. Синхронізація Фітнес-Браслету Xiaomi з телефоном

Увімкніть додаток Фітнес-Браслет Xiaomi, на основі реєстраційного номера телефон Xiaomi повинен виявити фітнес-браслет. Після цього на браслет засвітиться індикатори синього кольору, злегка натисніть на них кілька разів для завершення синхронізації.



Основні характеристики*

Загальна вага: 5.0 г	по Bluetooth з Xiaomi 4.0
Емність батареї: 41mAh	
Діапазон робочої температури: 10C - 50C	Діапазон робочої температури: 10C - 50C
Довжина браслета: 225мм	Довжина браслета: 225мм
Матеріал застібки: алюмінієвий сплав	Матеріал застібки: алюмінієвий сплав
Вимоги: синхронізується з версією Android 4.4, а також синхронізується	Вимоги: синхронізується з версією Android 4.4, а також синхронізується
Ремінець: поліуретан	Ремінець: поліуретан



*вся технічна інформація є дійсною, Xiaomi зберігає остаточне право її інтерпретації

Зарядка акумулятора

3 червоних миготливих індикатора означають низький заряд батареї. Зарядіть ваш пристрій



Гарантія

Гарантійне сервісне обслуговування Фітнес-Браслету Xiaomi здійснюється відповідно до закону про «права споживача» і Закону про якість продукції. В гарантійній сервісні обслуговування входить:

1. У перебігу 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає проблему, після чого Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару, повернення чи ремонт.

2. У перебігу 8-15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає проблему, після чого Ви обираєте безкоштовну заміну товару чи ремонт.

3. У перебігу 12 місяців з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає проблему, після чого Вам надається безкоштовний ремонт.

Список несправностей Фітнес-Браслету Xiaomi

Назва	Несправність
Основа браслету	- функція початкового напаштування не працює -не загоряються індикатори -не працює вібрація -Неправильне визначення кроків -виникнення тріщин через матеріал або конструкцію пристрію
USB-кабель	неправильна підзарядка браслету