

車載電腦_更新車載程式1.1_關閉程式

1. 關閉車載程式, terminal裡的程式都需關掉




2. 選擇Home資料夾裡面的GPMUpdate資料夾




車載電腦_更新車載程式1.2_更新程式

3. 選擇車載更新壓縮檔並進行解壓縮




4.複製車載更新檔裡面的所有檔案




車載電腦_更新車載程式1.3_更新程式

5. 回到Home資料夾並選擇gpm_vms



6.貼上複製的車載更新檔,遇到重複檔案名稱直接覆蓋



車載電腦_更新車載程式1.4_重啟程式

7.到主畫面執行agvc.sh



8.切換到車載畫面並上線

