updat1: 按键换开关插座（3.96_3PIN）

updat3: 12-24V输入转5.0V输出，再转3.3V给系统供电

updat3: 12-24V输入转5.0V输出，再转3.3V给系统供电

updat4: 5V电源做隔离处理

updat5: USB换成方形，加TVS管保护，晶振加1M电阻

updat7: 外部按键用光耦隔离

updat7: 外部按键用光耦隔离

updat7: 单片机外围地改为保护地

updat8: 马达驱动加数字隔离

updat8: 马达驱动加数字隔离

updat6: 加开关切换主轴与激光输出

输出与输入反相

输出与输入相同

updat9: 增加1路马达输出