


第5章 单回路调节系统 ——简单控制系统设计




单回路调节系统(简单控制系统),一般指在一个调节对象上用一个调节器来保持一个参数恒定,而调节器只接收一个测量信号,其输出也只控制一个执行机构。


(一)简单控制系统的设计概述

1、简单控制系统的结构:

由一个受控对象、一个测量变送器、一个控制器和一个执行器(调节阀)所组成的 闭环控制系统。



管式加热炉温度控制系统组成







图1 加热炉温度控制系统

由控制器、控制阀、测量变送器及控制对象组成。

- 1.检测(变送热电偶、温度变 送器)
 - 2.调节器(温度控制器)
 - 3.执行器(调节阀)
 - 4.被控对象(加热炉)


简单控制系统的结构框图如下:




单回路调节系统典型结构

2、对控制系统的一般要求:

系统稳定,过度过程时间短,快,控制精度高,准。



系统性能指标



最大偏差: A

超调量: B

峰值时间

过渡时间(调整时间); Ts

余差:C


衰减比; N

衰减率:ψ

振荡周期: T



纯滞后




$$G(S) = \mathbf{e}^{-\tau s}$$



系统自衡特性


自衡特性对调节质量的影响



TANGNAN




- •纯滞后会使超调增加,控制质量变差。
- •时间常数大,会使系统响应变长,但过程趋于平稳。
- 放大系数越大,控制作用明显,但容易引起系统的不稳定。






干扰通道特性对调节质量的影响

- •时间常数越大,干扰对控制质量影响越小。
 - •放大系数越小,控制系统精度越高。
 - •纯滞后对系统质量没有影响。
 - •干扰点离调节作用越近,控制质量越好。





干扰进入位置的影响



干扰进入位置离调节器输出调节作用越远对调节质量的影响越大。

TANGNAN



(三)控制方案的确定

1、系统被控参数选取的一般原则

被控变量—生产过程中希望借助自动控制保持恒定值(或按一定规律变化)的变量。

合理选择被控变量,关系到生产工艺能否达 到稳定操作、保证质量、保证安全等目的。


被控变量的选择依据:

1)根据生产工艺的要求,找出影响生产的关键变量作为被控变量.

例1 储槽液位控制系统

工艺要求储槽液位稳定。那么设计的控制系统


就应以储槽液位为被控变量。




例2 换热器出口温度控制系统

工艺要求出口温度为定值。那么设计的控制


系统就应以出口温度为被控变量。







例3 化工的精馏物纯度控制系统

精馏工艺是 利用被分离物中 各组分的挥发温 度不同,将各组 分分离。 如将 苯—甲苯混合液 进行分离。








精馏过程示意图 1—精馏塔; 2—蒸汽加热器

该精馏塔的工艺要求是 使塔顶(或塔底)馏出物达 到规定的纯度。

按照被控变量的选择原则1, 塔顶(或塔底)馏出物的组分应作为被控变量。

但是,没有合适的仪表 在线检测馏出物的纯度,则 不能直接作为被控变量。



精馏过程示意图 1—精馏塔,2—蒸汽加热器


只好在与馏出物的 纯度有单值关系的工艺 参数中, 找出合适的变 量作为被控变量, 进行 间接参数控制。

经工艺分析发现, 塔内压力和塔内温度都 对馏出物纯度有影响, 选哪个?

间接控制参数的确定

经试验得出。塔顶馏出物苯的浓度分别与压力和

温度有单值对应关系,(塔底馏出物甲苯也一样)。






图 7-5 苯-甲苯溶液的 T-x 图 图 7-6 苯-甲苯溶液的 p-x 图

从工艺合理性考虑,选择温度作为被控变量。

3) 被控变量必须有足够大的灵敏度

被控变量必须灵敏, 容易被测量。

4) 选择被控变量时, 必须考虑工艺合理性

上例中,选择塔内温度作被控变量,就是考虑了工艺上塔内压力一般要求固定,只有在规定压力下,才能保证分离纯度和生产效率,如果塔压波动、塔内的汽液平衡不稳定,相对挥发度就不稳定,导致塔处于不良工况,此外塔压变化会引起与之相关的物料量变化,导致负荷变化。


上例中, 若塔顶、塔底的产品纯度都分别设置温控系统, 会相互干扰, 存在关联。因此, 若采用简单控制系统, 只能设置一个温控系统, 保证塔顶或塔底一端的产品质量。

特别说明:被控参数一般由工艺工程师确定,控制工程师无多大选择余地。


控制变量的确定:

被控变量选定以后,应对工艺进行分析,找出所有影响被控变量的因素。在这些变量中,有些是可控的,有些是不可控的。

- □ 在诸多影响被控变量的因素中选择一个对被控 变量影响显著且便于控制的变量,作为控制变量;
- 其它未被选中的因素则视为系统的干扰。



例1中,影响出口温度的主要因素有:载 热介质温度、载热介质流量、冷物料温度、冷 物料流量等。显然,载热介质流量影响力最大 且可控。故选载热介质流量作为控制变量。



例2中,若选择提馏段某块塔板 (灵敏板)

的因素主要有:

进料的流量(Q_{λ})、

进料的成分 (x_{λ}) 、


进料的温度(T_{λ}),

回流的流量(Q_{\square})、

回流的温度(T_{\square}),

加热蒸汽流量($Q_{\bar{\mathrm{A}}}$),

冷凝器冷却温度等。




精馏塔流程图




这些影响因素分为可控的和不可控的两大类:

回流量和蒸汽流量为可控因素

其它基本为不可控因索




影响提馏段温度的 各种因素示意图



精馏塔流程图

在两个可控因素中, 选蒸汽流量为操纵变量。 因为:


蒸汽流量对提馏段 温度影响比回流量对 提馏段温度影响更迅 速、更显著。




精馏塔流程图

2、被控参数的测量与变送器

- 1) 按照生产过程的工艺要求,首先确定传感器与变送器合适的测量范围(量程)与精度等级。
- 2)测量仪表反应慢, 会造成测量失真。应尽可能选择时间常数小的传感器、变送器。





(3)合理选择检测点,避免测量造成对象纯滞后 $au_{\,\, 0}$ 贮酸槽 pH值控制系统图 中和槽

4) 测量信号的处理

测量信号的校正与补偿、测量噪声的抑制、测量信号的线性化处理。

第五章 简单控制系统的设计

3、控制参数的选择(控制通道参数选择)

依据过程特性对控制质量的影响,不难归纳选择控制参数的一般原则:

- (a) K_P 越大越好, T_P 适当小一些;
- (b) τ_P 越小越好, $\tau_P/T_P < 0.2$
- $(c)K_f$ 尽可能小, T_f 尽可能大, τ_f 尽可能大,尽可能将大的纯滞后置于干扰通道,干扰进入系统的位置尽可能远离被控参数。
- (d) 尽可能将广义对象的时间常数错开,即 $T_{\text{max}}/T_{\text{min}}$ 越大越好。
- (e) 考虑工艺操作的合理性、经济性等因素。

第五章 简单控制系统的设计

4、调节阀的选择

- (1) 气动与电动的选择:考虑的因素:推力的大小、被控介质的情况(高温,高压,易燃,易爆,剧毒,易结晶,强腐蚀,高粘度等)、安全保证等。
- (2) 气动执行器气开、气关的选择原则: 当调节器输出为零时, 使生产处于安全状态。
- (3) 调节阀开度和口径的选择原则:在正常运行状态下,使调节阀开度处于15%~80%之间。
- (4) 调节阀流量特性的选择原则: 使被控过程的 特性与调节阀的流量特性相互作用成线性特性。

5、调节器正反作用的选择

为了说明选择方法, 先定义作用方向:

当某个环节的输入增加时,其输出也增加,称该环节为 "正作用"; 反之,称为"反作用"。

按此定义:


- 变送器一般都是正作用
- □ 气开阀是正作用,气关阀是反作用
- □ 被控对象有的正作用,有的反作用
- 控制器作用方向以测量输入与输出的关系定义:

正作用: 输入端增加时。输出端增加

反作用:输入端增加时,输出端减小

控制系统中,各个环节的作用方向组合不当的话,会使系统构成正反馈,不但不能起控制作用。反而会破坏生产过程的稳定。

因为执行器和对象有正、反作用, 为了保证控制 系统负反馈。调节器必须有正、反作用选择。





调节器正反作用的确定原

则:保证系统构成负反馈

简单的判定方法: 闭合回路

中有奇数个反作用环节。






例1: 加热炉出口温度控制系统 出料 出料 燃料 燃料

负反馈验证:

设某时刻燃料压力 \uparrow \rightarrow 燃料流量 \uparrow \rightarrow 炉温 \uparrow \rightarrow 出料温度 \uparrow \rightarrow $TC输入 <math>\uparrow$ \rightarrow $TC输出 <math>\downarrow$ \rightarrow 阅关小 \rightarrow 炉温 \downarrow \rightarrow 出料温度 \downarrow



负反馈验证:

设某时刻进料量 \uparrow →液位 \uparrow →LC输入 \uparrow →LC输出 \uparrow → 测开大 → 出料量 \uparrow →液位 \downarrow

确定步骤:

(1) 先确定 K_V ;(2) 再确定 K_P ;(3) 最后确定 K_C 。

(四)调节规律的确定

- (1) 当过程时间常数较大或容积延迟较大时,引入D; 或 PD、PID;
- (2) 当过程时间常数较小,负荷变化不大,允许有静差时,可选P;
- (3) 当过程时间常数较小,负荷变化不大,要求无静差时,可选PI;

(4) 当时间常数很大,纯延迟较大,负荷变化剧烈,应采用其他控制方案。

(5) 当
$$G_P(s) = \frac{K_P e^{-\tau_P s}}{T_P s + 1}$$
时,

当 $\tau_P/T_P < 0.2$ 时,可选P或PI。

当 $\tau_P/T_P > 1.0$ 时,采用其他控制方案。

主要问题

问题:

 $\tau/T_0 > 1.0$,几个惯性环节串联导致控制通道过长,干扰过于频繁或过于剧烈——单回路控制难以获得好的控制效果。解决办法:

- (一) 串级控制
- (二) 前馈-反馈复合控制


一串级控制系统


例: 化学反应釜温度控制系统

系统干扰

进料方面:进料量,进料温度,进料化学成分等。以上干扰统称为 F₁

冷却水方面:冷却水温度,冷却水流量、压力。以上干扰称为F₂






反应釜温度控制系统框图

4

控制系统实例



假设冷却水的压力升高!

冷却水流量 ↑ =>夹套温度↓

夹套温度↓(传热)=>釜壁温度↓


釜壁温度↓(传热)=>介质温度↓

介质温度↓(调节)=>阀门开度↓

阀门开度↓(节流)=>冷水流量↓

问题:

调节滞后很大,效果不好




反应釜温度控制系统框图

改进后控制系统结构

能否在反应釜温度降低前提前关小阀门?


为了及时发现来自冷却水 方面的干扰,可以用一个温 度传感器测量对冷却水参数 变化比较敏感的夹套温度。


如果如图所示用T₂T和 T₂C构成夹套温度控制自系 统就可以有效抑制来自冷却 水方面的干扰。



串级控制系统

串级控制系统的结构






TC₁ 称为"主调节器"; TC₂ 称为"副调节器"。


F1称为"一次扰动"; F2称为"二次扰动"。

串级控制系统的标准结构



对外环来讲,操作量(控制量)为夹套温度!

对内环来讲,被控量为 夹套温度,操作量为阀门 开度!



二、前馈控制系统


前馈控制的原理: 当系统出现扰动时,立即将其测量出来,通过前馈控制器,根据扰动量的大小改变控制变量,以抵消扰动对被控参数的影响。

1、前馈控制的工作原理及其特点

1) 反馈控制的特点:

不论是什么干扰,只要引起被调参数的变化,调节器均可根据偏差进行调节。但必须被调参数变化后才进行调节,调节滞后。亡羊补牢!

例 换热器出口温度反馈控制系统




针对冷物料流量变化的最佳调节效果


由于反馈控制过程中需要出现偏差才进行调整,所以反馈控制无法实现完美的控制。

2) 前馈控制的原理与特点

为了改变事后调节的状况,提出前馈控制的思路:根据冷物料流量Q的大小,调节阀门开度。

例 针对换热器入口流量干扰的前馈控制系统





前馈控制的特点:

- ①前馈控制器是按照干扰的大小进行控制的, 称为"扰动补偿"。如果补偿精确,被调变量不会 变化,能实现"不变性"控制。
 - ②前馈控制是开环控制,控制作用几乎与干扰 同步产生,是事先调节,速度快。
 - ③前馈控制器的控制规律不是PID控制,是由 对象特性决定的。
 - ④前馈控制只对特定的干扰有控制作用,尤其 可测不可控的干扰,对其它干扰无效。

3) 前馈控制的局限性

①实际工业过程中的干扰很多,不可能对每个 干扰设计一套控制系统,况且有的干扰在线检测非 常困难。


②前馈控制器的补偿控制规律很难精确计算,即使前馈控制器设计的非常精确,实现时也会存在 误差,而开环系统对误差无法自我纠正。

因此,一般将前馈控制与反馈控制结合使用。前馈控制针对主要干扰,反馈控制针对所有干扰。

3) 前馈—反馈复合控制系统

为了克服前馈控制的局限性,将前馈控制和反馈 控制结合起来,组成前馈—反馈复合控制系统。

❖ 如换热器出口温度前馈—反馈复合控制系统。



复合控制系统具有以下优点:

- ①在反馈控制的基础上,针对主要干扰进行前馈补偿。既提高了控制速度,又保证了控制精度。
- ②反馈控制回路的存在,降低了对前馈控制器的精度要求,有利于简化前馈控制器的设计和实现。
- ③在单纯的反馈控制系统中,提高控制精度与系统稳定性是一对矛盾。往往为保证系统的稳定性而无法实现高精度的控制。而前馈——反馈控制系统既可实现高精度控制,又能保证系统稳定运行。