# 过程控制仪表及装置

绪论-检测-PID 李华军

### 考试构成

- 简答题8题各5分, 共40分(包含实验题一题)
- 计算题2题各15分,共30分
- 分析设计题2题各15分, 共30分

### 绪论

- 电动单元组合仪表的含义及各部分作用
- 测量的基本概念(绝对误差、相对误差、引用误差)
- 电流信号的优势,标准电流信号(4-20mA, 活零点)
- 仪表的基本技术指标
- 1) 精确度
- 2) 灵敏度和灵敏限
- 3) 变差(正反行程间偏差)

• 准确度等级为1.0、量程为15mA的电流表,其最大示值误差是多少? 试求测量值分别为1mA和10mA时的相对误差。

15\*1%=0.15mA

0.15/1 = 15%

0.15/10=1.5%

• 对于量程为0-200kPa的DDZIII型压力表, 当测量压力为150kPa时, 输出电流为多少? 若该表仪表等级为1.0级, 求此时电流信号再在什么范围内


(20-4)\*150/200=12mA 12mA+4mA=16mA; 200kPa\*1%=2kPa; 2kPa\*(20-4)/200=0.16mA 电流范围为16-0.16至16+0.16mA

• 某次长度测量,量程为1米,测量值如下表所示,求该变差

次数	1	2	3	4	5
测量值 (正)	0.20	0.40	0.65	0.81	0.95
测量值 (反)	0.20	0.38	0.63	0.80	0.94


0.02/1=2%

• 右图为某汽包水位系统示意图,较低温度的水经省煤器加热为饱和水进入汽包,为保证蒸汽供应的连续型和稳定性,汽包水位需要维持在特定的位置,试绘制汽包水位控制系统的框图,并标明系统中的控制器、被控对象、传感器、执行器和扰动



 右图为某反应釜系统示意图,两种或多种化工原料由进料口送进反应釜进行 搅拌并在其中发生放热化学反应,最终生成某种化工产品。为保证产品的质量和设备安全,需要通过冷却水从反应釜外壁对其降温,以维持反应釜内温度在某一设定值,试绘制反应釜温度控制系统的框图,并标明系统中的控制器,被控对象,传感器,执行器和状动。

冷却水出



### 温度检测仪表

- 温度检测主要方法与分类 (膨胀式、压力式、热电偶式、电阻式)
- 热电偶
- 1) 测温原理(热电效应,接触电势,温差电势)
- 2) 中间导体定律、补偿导线作用、冷端补偿方法
- 3) 具体测温方法(分度表)
- 4)补偿电桥的原理
- 电阻式温度计
- 1) 测温原理
- 2) 三线制连接作用
- 3) 金属热电阻与半导体热电阻异同

#### • 简述热电偶测量的原理

热电偶测量根据热电效应,两种不同材料导线在连接处形成节,如将这两个节分别置于不同的温度下(T0和T),便会在回路中形成热电势,热电势的大小与两端温度有关。

#### • 简述中间导体定律的含义以及补偿导线的作用

在热电偶中接入第三种导体,当导体的两个连接点温度相等,他的接入对回路电动势没有影响。

补偿导线的本质是廉价的热电偶,其作用是将冷端远离测量点,降低成本。

#### • 简述几种冷端补偿的几种方法

冰浴补偿、热电势修正法、电路补偿

3、用镍铬-<u>镍硅热电偶</u>测量某低温箱温度,把热电偶直接与电位差计相连接。在某时刻,从电位差计测得热电势为 0.32mv,此时电位差计所处的环境温度为 15℃,试求该时刻温箱的温度是多少度? ←

镍铬-镍硅热电偶分度表←

测量端 温度℃←	0←	1↩	2↩	3↩	4↩	5⊄	6↩	7←	8←	9↩
	热电动势(mv)↩									
-20↩	-0.77↩	-0.81↩	-0.84↩	-0.88↔	-0.92←	-0.96	-0.99↩	-1.03↩	-1.07←	-1.10↩
-10↩	-0.39↩	-0.43↩	-0.47↩	-0.51∻	-0.55∻	-0.59↩	-0.62↩	-0.66↩	-0.70	-0.74←
-0↩	-0.00↩	-0.04↩	-0.08↩	-0.12←	-0.16←	-0.20	-0.23↩	-0.27↩	-0.31←	-0.35↩
+0←	0.00	0.04↩	0.08↩	0.12↩	0.16↩	0.20↩	0.24↩	0.28₽	0.32↩	0.36↩
+10↩	0.40↩	0.44↩	0.48↩	0.52↩	0.56↩	0.60↩	0.64↩	0.68↩	0.72↩	0.76↩
+20↩	0.80€	0.84⊄	0.88₽	0.92←	0.96↩	1.00↩	1.04↩	1.08←	1.12↩	1.16↩

解: 查表可知: E(15,0) = 0.61,;  $(4') \leftarrow$  所以, $E(T,0) = E(T,15) + E(15,0) = 0.32 + 0.60 = 0.92 (4') \leftarrow$  所以,此时刻温箱的温度是 23°C(2')  $\leftarrow$ 

### 压力检测仪表

- 表压、绝压、负压与差压含义
- 弹性式测量元件及使用范围(弹簧管、波纹管、膜片)
- 力平衡式压力变送器原理与特点
- 位移式差压变送器原理与特点
- 固态测压元件(压阻元件)
- 1)测量原理
- 2) 单臂、半桥、全桥电路的特点
- 活塞式压力计(原理、精度最高)

#### • 简述表压、绝压、大气压力的含义及相互之间的关系

某一点与大气压之差,当该点大于大气压时,称为表压;当低于大气压时,称为负压;

某点的绝对压力称为绝压

#### • 活塞式压力计工作原理与特点

活塞式压力计是根据流体静力学平衡原理和帕斯卡定律,利用压力作用在活塞上的力与砍码的重力相平衡的原理设计而成的。由于在平衡被测压力的负荷时,采用标准砝码产生的重力,因此又被称为静重活塞式压力计。

精度高、可靠性强, 计量室、实验室以及生产或科学实验环节作为压力基准器 使用

#### • 简述弹簧管、膜片测量压力的优缺点

弹簧管可测范围大、线性度好。膜片所测压力一般较小,精度高,可用于粘滞 性介质的压力测量

### 流量检测仪表

- 流量计量单位
- 流量计分类与原理
- 1) 节流式流量计 差压流量计、均速流量计、转子流量计
- 2) 容积式流量计
- 3) 涡轮流量计
- 4) 电磁流量计
- 5) 漩涡流量计

#### • 简述本课程涉及的流量计类型与工作原理

差压流量计:测量流体通过节流元件的前后压差,根据伯努利方程计算流体流;

转子流量计: 依据流体由下往上流动时产生的推力的大小计算流量;

涡轮流量计:流体沿轴向流过涡轮时推动涡轮转动,根据转速计算流量;

涡街流量计:根据涡流效应,通过旋涡频率计算流量;

电磁流量计:根据电磁感应定律,通过感应电势大小计算流量;

超声波流量计:通过超声波传递过程中的时间差、相位差、频率差等计算流量。

### 液位检测仪表

- 浮力式液位计(浮力变化与浮力不变的)
- 静压力式液位计(利用液体压强)
- 电容式液位计  $C_0 = \frac{2\pi\varepsilon_1 L}{\ln\frac{R}{r}}$
- 超声波液位计
- 零点迁移(正迁移、负迁移)

## 成分检测仪表

- 热导式气体分析仪
- 红外线气体分析仪
- 氧化锆氧分析仪

- 调节器PID含义(proportional integral derivative 比例积分微分)
- PID运算电路(PI电路、PD电路、PID电路)
- PID调节的频率特性
- 离散PID表达式 位置式PID算式 增量式PID算式


$$y_{n} = \frac{1}{P} \left( x_{n} + \frac{1}{T_{i}} \sum_{i=0}^{n} x_{i} \Delta T + T_{d} \frac{x_{n} - x_{n-1}}{\Delta T} \right)$$

$$\Delta y_{n} = y_{n} - y_{n-1} = \frac{1}{P} \left( \frac{\Delta T}{T_{i}} x_{n} + (x_{n} - x_{n-1}) + \frac{T_{d}}{\Delta T} (x_{n} - 2x_{n-1} + x_{n-2}) \right)$$


实用的PID算式(去除高频干扰)

$$y_{n} = \frac{1}{P} \left( x_{n} + \frac{1}{T_{i}} \sum_{i=0}^{n} x_{i} \Delta T + \frac{T_{d}}{\Delta T + \frac{T_{d}}{K_{d}}} (x_{n} - x_{n-1}) + \frac{\frac{T_{d}}{K_{d}}}{\Delta T + \frac{T_{d}}{K_{d}}} y_{n-1} \right)$$


- 变形的PID算法(设定值改变-微分冲击)
- 1) 微分先行算法PI-D(设定值不过微分)




2) 比例先行算法I-PD(设定值不过比例和微分)



- 变形的PID算法(设定值改变-微分冲击)
- 3) 带可变型设定值滤波器SVF的PID算法(对设定值进行滤波)



- 变形的PID算法
- 4) 混合过程PID算法 要求混合过程中瞬时流量的正负偏差积分为零



• DDZ-Ⅲ型调节电路硬手动与软手动切换