测试技术与传感器 第10章 热电式传感器

第8章

热电式传感器

测试技术与传感器

第10章 热电式传感器

第10章 热电式传感

热电式传感器

定义

·利用转换元件参数随温度变化的特性,将与温度有关的 参数变化转换为电量变化的元件或装置。

分类

- · 按感温方式分两类:接触式和非接触式检测。
- ·接触式:热膨胀式,热电势,热电阻,

PN结和集成式等温度传感器;


·非接触式:光学高温传感器,热辐射式温度传感器等。

测试技术与传感器

第10章 热电式传感器

-、热电偶式传感器

- •把被测物理量转化为电源性信号的传感元件
- •应用很广泛的测温传感元件
- •在高温测量中尤其重要



测试技术与传感器


一、热电偶式传感器

原理

·热电偶传感器物理原理:温差电势现象

- •A、B为两种金属材料,在I、2处有两个结合端, 各处于不同的温度t₁、t₂下
- ·不同金属内自由电子逸出电位不同,二者相接后逸出电位低的金属有较多电子进入逸出电位高的金属

——形成接触电位差




测试技术与传感器

第10章 热电式传感器

热电偶式传感器原理(錄)

- ·同一金属在不同温度下的逸出电位不相同
- ·两种金属的接点处在不同温度点形成不同的接触电位差 回路中在1、2两点间产生净电势
- •电势取决于两金属材料类型和1、2两点间的温度差
- •选定材料,固定一端温度 t_2 ,则温差电势唯一决定于 t_1 可用温差电势测量温度 t_1
- ·电路中插入电压表测量电势,插入的第三种金属若与回路的两个接点处于相同温度,回路的温差电势不因第三金属的插入而改变




测试技术与传感器

第10章 热电式传感器

热电势分类

接触电势



其中:K为波尔兹曼常数,T为结点所处温度

若 $N_{\rm A}$ > $N_{\rm B}$,则 $e_{\rm AB}(T)$ >0,反之亦然。故:电子浓度高的材料电位高。

温差电势

同一种金属导体,由于二头的温度不同,电子从高温段向低温段扩散,高温处带正电。 $e_4(T,T_0) \sqcup {^T}_{\square} \Box_4 dT$

 σ_Λ 与 T_0 、T有关,汤姆逊系数,表示导体两端单位温度差时产生的电势。 若 $T>T_0$,则 $e_{\Lambda R}(T)>0$,反之亦然。


测试技术与传感器

第10章 热电式传感器

第10章 热电式传感器

一、热电偶式传感器

接触电势与温差电势性质



$$e_{AB}(T) \square \square e_{BA}(T)$$

$$e_{AB}(T) \square e_{BC}(T) \square e_{AC}(T)$$

$$e_{\scriptscriptstyle A}(T,T_{\scriptscriptstyle 0}) \square \square e_{\scriptscriptstyle A}(T_{\scriptscriptstyle 0},T)$$

回路总电势

 $E_{AB}(T,T_0) \Box e_{AB}(T) \Box e_{B}(T,T_0) \Box e_{BA}(T_0) \Box e_{A}(T_0,T) \Box e_{AB}(T) \Box e_{B}(T,T_0) \Box e_{A}(T,T_0) \Box e_{AB}(T_0)$

讨论: ①热电偶的材料相同时 , $E_{AB}(T,T_0)=0$

②热电偶的两个节点所处的温度相同时 $, E_{AB}(T,T_0)=0$


形成热电势的两个必要条件:

- ①两种导体的材料不同
- ②节点所处的温度不同

-、热电偶式传感器

测试技术与传感器

热电偶基本定律



①均质导体定律:热电偶必须由两种不同性质的均质材料构成。

②中间导体定律:在热电偶测温回路内,接入第三种导体,只要第 三种导体的两端温度相同,则对回路的总热电势没有影响,

即:热电偶接过渡(中间)导体(传感器引出的测量引线)时, 总回路电势不变。

 $E_{ABC}(T,T_0) \square e_{AB}(T) \square e_B(T,T_0) \square e_{BC}(T_0) \square e_C(T_0,T_0) \square e_{CA}(T_0) \square e_A(T_0,T)$

$$e_C(T_0,T_0)\square 0$$

$$\Box E_{ABC}(T,T_0)$$

$$e_{BC}(T_0) \square e_{CA}(T_0) \square e_{BA}(T_0)$$

$$\Box e_{AB}(T) \Box e_{B}(T, T_0) \Box e_{BA}(T_0) \Box e_{A}(T_0, T)$$

 $\Box E_{AB}(T,T_0)$

测试技术与传感器

第10章 热电式传感器

一、热电偶式传感器

热电偶基本定律(煙1)

③参考电极定律(标准电极定律)

设结点温度为T、 T_0 ,则用导体A、B组成的热电偶产生的热电势 等于导体 A、C 组成的热电偶和导体 C、B 组成的热电偶产生的热 电势的代数和。有: $E_{AB}(T,T_0) \square E_{AC}(T,T_0) \square E_{CB}(T,T_0)$

其中,C为参考电极,或称标准电极,一般由铂制成。

$$E_{AC}(T,T_0) \square E_{CB}(T,T_0)$$

$$\square \, e_{\scriptscriptstyle AC}(T) \, \square \, e_{\scriptscriptstyle C}(T,T_0) \, \square \, e_{\scriptscriptstyle AC}(T_0) \, \square \, e_{\scriptscriptstyle A}(T,T_0)$$

$$\begin{array}{c} \Box e_{\mathit{CB}}(T) \Box e_{\mathit{B}}(T,T_0) \Box e_{\mathit{CB}}(T_0) \Box e_{\mathit{C}}(T,T_0) \\ \Box e_{\mathit{AB}}(T) \Box e_{\mathit{B}}(T,T_0) \Box e_{\mathit{AB}}(T_0) \Box e_{\mathit{A}}(T,T_0) \Box E_{\mathit{AB}}(T,T_0) \end{array}$$

参考电极定律意义:铂丝理化性能稳定,若能测得各种材料

热电极对铂丝的热电特性,就可推得任意材料间的热电特性。

测试技术与传感器

第10章 热电式传感器

-、热电偶式传感器

热电偶基本定律(緯2)



④ 中间温度定律:在热电偶测温回路中, t, 为热电极上某一点的温 度, 热电偶 AB在接点温度为t、 t_0 时的热电势 $e_{AB}(t,t_0)$ 等于热电偶 AB在接点温度 t、 t_n 和 t_n 、 t_0 时的热电势(温度补偿)

$$\begin{split} E_{AB}(T,T_0) & \square E_{AB}(T,T_n) \square E_{AB}(T_n,T_0) \\ E_{AB}(T,T_n) & \square e_{AB}(T) \square e_{AB}(T_n) \square \prod_{j=1}^{T} \square_{B} \square \square_{A} \ \overrightarrow{d}T \end{split}$$

即得:
$$\Box E_{AB}(T,T_n)\Box E_{AB}(T_n,T_0)\Box e_{AB}(T)\Box e_{AB}(T_0)\Box \frac{T}{T_0}\Box D_B\Box D_A\Box dT$$

当
$$T_0$$
=0时,有: $E_{AB}(T,T_0)$ \square $E_{AB}(T,T_n)$ \square $E_{AB}(T_n,T_0)$

$$E_{AB}(T,0) \square E_{AB}(T,T_n) \square E_{AB}(T_n,0)$$


中间温度定律为制定热电偶分度表奠定理论基础。从分度表查出参 考端为零度时的热电势,即可求得参考端温度不为零时的热电势。

测试技术与传感器

第10章 热电式传感器

-、热电偶式传感器

热电偶基本定律(煙3)



④ 中间温度定律(续):在热电偶测温回路中, t_c为热电极上某一点 的温度, 热电偶 AB 在接点温度为 t、 t_0 时的热电势 $e_{AB}(t,t_0)$ 等于 热电偶 AB 在接点温度 t、t_c和 t_c、t_d时的热电势(温度补偿)

同理,以导体A'和B'分别替代导体A和B时,有

$$E_{AB}(T,T_0) \square E_{AB}(T,T_n) \square E_{ABB}(T_n,T_0)$$

该式为补偿导线的应用提供了理论依据。

测试技术与传感器

第10章 热电式传感

-、热电偶式传感器

常用热电偶

●铂铹-铂:精度高,<1300°C

•镍铬-镍硅:线性好,-50~1300°C,价格低

•镍铬-康铜:灵敏度高,常温测量,-50~500°C,价格低

●钨铼10-钨铼20:精度高,测高温、~2000°C,成本高

测试技术与传感器

第10章 热电式传感器

第10章 热电式传感器

- ·热电偶材料随测温范围而定
- •低于1100℃,采用普通金属 铜-康铜,镍铬-镍硅
- •1100~1600℃, 采用铂金属
- •高于1600℃,采用耐极高温


材料:钨-铜(掺有1%的铁)

·热电偶存在非线性问题

·后续电路需增加非线性校正

旨在获得与温度成线性关系

的输出



热电偶热电势-温度特性曲线

测试技术与传感器

-、热电偶式传感器

热电偶的冷端补偿

1.补偿原因

- •仅当热电偶冷端温度不变时,热电势才是被测温度的单值函数;
- •测温时由于冷端暴露在空气中,冷端往往和工作端比较接近,故 冷端温度易波动;
- ·热电偶分度表是以零度为参考温度;
- •实际应用中必须进行冷端温度补偿。

测试技术与传感器

第10章 热电式传感器

一、热电偶式传感器

热电偶的冷端补偿

2.补偿方法

(1) 导线法补偿法

•目的:使冷端远离工作端,和测量仪表一起放到恒温或温度波动小的地方

•方法:最简单的方法是延长热电偶长度,但安装不便,费用高,

实际应用中采用合适的补偿导线。

·要求:补偿导线在0~100°C范围内,所连接的热电偶有相同的热电性能,

且补偿导线是廉价金属。

- ·冷端有自动补偿装置,补偿导线才有意义,且连接处应小于100°;
- •补偿导线不能选错。如:铂铑-铂热电偶用铜-镍铜作补偿导线;镍铬-镍硅

热电偶用铜-康铜作补偿导线。


则试技术与传感器

第10章 热电式传感器

-、热电偶式传感器

热电偶的冷端补偿

2.补偿方法(绿1)



(2) 冷端温度计算校正法

热电势修正法:冷端温度不为零时,运用热电偶分度表修正,

温度修正法:设T为仪表指示温度,T。为冷端温度;则被测实际温度T为

 $T = T' + kT_{00}$

式中, k 为热电偶修正系数, 与热电偶种类和测温范围相关, 有表可查。


测试技术与传感器

第10章 热电式传感器

-、热电偶式传感器

热电偶的冷端补偿

(3) 冰浴法



- ・冷端用冰水混合物或 0℃ 恒温器保持在 0℃。
- •该方法可避免校正的麻烦,但使用不便,通常在实验室使用。


测试技术与传感器

第10章 热电式传感


-、热电偶式传感器


热电偶的温度补偿


- 补偿电桥由桥臂电阻 $(r_1, r_2, r_3$ 和补偿电 阻 r_{CU})、限流电阻 R_S 和稳压电源组成。
- 补偿电桥与冷端处于相同的温度场;
- 当冷端温度变化引起热电势变化时,补 偿电阻将调整电桥输出电压 U ... 以补偿 热电势的变化。




补偿的效果取决于桥臂电阻和桥路电流的选择。








 訓試技术与传感器
 熱电偶测温元件的势容量较大 热惯性较大
 接近于一阶惯性环节的特性
 测量变化较快的热动态过程很难得到理想的不失真响应 只能测定静态、准静态、慢速变化的热过程
 测量中需从被测对象中吸热 影响被测对象的温度场
 负载效应较大 需要予以重视





测试技术与传感器

第10章 热电式传感器

第10章 热电式传感器

二、热电阻传感器

•原理:导体的 ρ 随温度T变化。

•特点:灵敏度低,精度高,宜用于常温和低温测量。

・导体材料的要求:理化性能稳定 , ho 随 T 的变化大 ,

线性好。

·常用:铂、铜。

二、热电阻传感器

1.测温原理

测试技术与传感器

- ·导体的电阻率 ρ 随温度 T 变化。
- •很多金属有正电阻温度系数,温度越高,电阻越大,据此制成热电阻。
- ·热电阻虽然灵敏度较低,但精度高,宜用于常温和低温测量。
- •制作热电阻的导体材料需满足:

电阻温度系数大,电阻随温度变化保持单值,线性好;热容量小;电阻率尽量大,以减小元件尺寸;

工作范围内,物理、化学性能稳定;材料复制性好,价格便宜。

测试技术与传感器

第10章 热电式传感器

二、热电阻传感器

2.常用金属热电阻

(1)铂电阻

特点:在氧化性介质中,高温下的物理、化学性质稳定;在还原性介质中, 电阻-温度特性会发生改变。电阻温度特性可表示为

式中: R_t —温度为 t \mathbb{C} 时,铂电阻的电阻值; R_0 —温度为 0 \mathbb{C} 时,铂电阻的电阻值。

测试技术与传感器

第10章 热电式传感器

二、热电阻传感器

2.常用金属热电阻(续)

(2)铜电阻

特点:电阻值与温度近似线性,电阻温度系数大,易加工,价格便宜;但电阻率小,温度超过100℃时易氧化,测温范围一般在-50~100℃。电阻温度特性为:

$$R_t \square R_0 \boxed{1} \square \square t \boxed{$$

式中: R,——温度为t℃时,铜电阻的电阻值;

R₀——温度为0℃时,铜电阻的电阻值;

α——铜电阻的电阻温度系数。

测试技术与传感器 第10章 热电式传感器 3.常用测量电路 (1) 两线制 1. 热电阻感温元件; 2、4-引线; 3.接线盒; 5.显示仪表; 6.转换开关; 7-电位差计; 8.标准电阻; 9-电池; 10.漏线电阻 热电阻的几种引线方式

测试技术与传感器

第10章 热电式传感器

三、半导体热敏电阻传感器

- ·热敏电阻的电阻温度系数绝对值比金属电阻大10~100倍,灵敏度高;
- ・体积小,使用方便,热惯性小,响应速度快,阻值范围大 $(10^2 \sim 10^3 \Omega)$;
- ·不需要冷端补偿,功耗小,易实现远距离测量;
- ・阻値与温度变化呈非线性,元件稳定性、互換性差;
- 热敏电阻根据电阻温度特性,可分为两类:

负温度系数热敏电阻,正温度系数热敏电阻。

・技术参数

标称电阻值 $R25(\Omega)$, 电阻温度系数 , 材料常数 B , 时间常数

