

杭州电子科技大学

《电力电子技术》

第四讲



自动化学院

1.5 功率MOSFET



一、结构

- ▶ 一个器件由许多 元胞并联而成
- ➢ 器件采用垂直结 构




图 1-23: N 沟道 VDMOS 管元胞结构


● 栅极与基片之间隔着SiO₂薄层,因此它同其它两个极之间是绝缘的,只要SiO₂层不被击穿,栅极对源极之间的阻抗是非常高的,因此驱动电流较小。

1.5 功率MOSFET



工作原理

ho $V_{gs}>0$,并达到一定正电压 \rightarrow 形成反型层 \rightarrow 导电沟道 \rightarrow 形成电子流



1.5 功率MOSFET



工作原理

➢ 器件的(栅极)开启电压就是栅表面出现反型层时的电压。 一般设计成2~4√。

➤ VDMOS不存在电导调制效应,其导通电阻取决于导电通路 上等效总电阻

耐压越高的器件,其导通电阻越大



静态输出特性

- ▶ 功率 MOSFET的静态输出特性:分可 变电阻区、饱和区和截止区。
- ▶ 可变电阻区(充分导通后): ugs> UT, 输出电流iD随电压uDS线性改变 。沟道电阻随栅极电压的上升而下 降,直至不再减少,源漏极电阻就 是导通电阻。
- 饱和区:反映出沟道夹断后漏极电流被限制的情况,器件具有较高的输出阻抗。




图 1.31 功率 MOSFET 的静态输出特性



静态输出特性

- ★ 截止区: ugs UT, 沟道被夹断, 因此 仅有微弱的漏电流通过。
- 作为电力电子应用,功率MOSFET基本运行在开关状态,尽量避免在饱和区运行,以降低器件的功率损耗。要记住,作为电子开关,器件导通时应处在低电压降的状态。




图 1.31 功率 MOSFET 的静态输出特性



动态特性

- ▶ 功率 MOSFET, 以速度快为显著特点。开关切换速度通常都在亚微秒数量级, 在数十千赫兹以进上的开关频率工作时, 对器件损耗的影响才明显起来。
- ▶ 功率MOSFET在结构上存在一个反向并联的二极管,因此不能阻挡反向电流的导通。




图 1.32 器件在电阻性负载下的开关过程



应用特点

- ▶ 功率MOSFET是性能理想的中小容量的高速压控型器件, 广泛应用于各种中小型电力电子装置中。
- 它的控制要求简单,但器件成本比电力晶体管高,在中小功率 电力电子装置中正在全面取代电力晶体管。
- ▶ 功率 MOSFET的开关工作频率通常可达100kHz(硬开关电路) 至数兆赫兹(软开关电路)



应用特点

- ▶ 功率MOSFET的导通压降具有正的温度系数,通常简单的并联就能保证器件的均流工作。
- > 脉冲过电流能力也很强,安全可靠性高于电力晶体管。
- 属于多子导电的器件,但不能利用少数载流子来降低导通压降,难以在大功率领域发挥作用。



> 绝缘栅双极型复合晶体管(insulated gate bi-polar transistor, IGBT), 是功率 场效应晶体管与双极型晶 体管所形成的复合器件。 它采用了与 MOSFET类似的 制造工艺, 器件原胞尺寸与 MOSFET接近, 而比电力晶体 管要小得多。图1.34是N沟 道的IGBT的结构示意。




图 1.34 IGBT 的结构



结构与工作原理

- ➤ IGBT: 在功率MOSFET基础上增加了一层与沟道性质相反的半导体。
- > 器件的三个电极分别为栅极、发射极和集电极。




图 1.35 IGBT 工作原理和符号



结构与工作原理

➤ 新形成的PN结, 使少数载流子参与了器件的导通, 引入了电导调制效应, 降低了开通压降, 因此比较容易做成高耐压器件

0




图 1.35 IGBT 工作原理和符号



IGBT的两种模型:

- **▶ MOSFET与晶体二极管的组合模型。**
- ➤ MOSFET与晶体三极管的组合模型。




图 1.36 IGBT 的等效原理图



➤ MOSFET与晶体二极管的组合模型,表明IGBT导通时具有一个二极管的起始电压降。




图 1.36 IGBT 的等效原理图



➤ MOSFET与晶体三极管的组合模型: IGBT不仅具有电压控制特点,还具有耐受高电流密度的能力,其允许的电流密度甚至显著超过了电力晶体管。




图 1.36 IGBT 的等效原理图



静态特性

输出特性分为:可变电阻区、饱和区和截止区三个部分。

》可变电阻区: 低电流区域,主要电压降落在等效二极管上; 高电流区域,沟道电阻占导,器件具有正温度特性。




图 1.37 IGBT 的输出特性



静态特性

➤ 饱和区: IGBT的输出特性不如功率 MOSFET平坦。

➤ 截止区: 与功率MOSFET的特性相同。




图 1.37 IGBT 的输出特性



动态特性之开通:分MOSFET和晶体管两部分的开通。

- ➤ MOSFET的部分开关速度非常高,通常在亚微秒数量级。
- ▶ 随后, 电子电流将引起器件集电极一侧P+N的空穴向长基区反向注入, 器件的压降逐渐降低, 微秒数量级。
- 开关工作频率通常在数十千赫兹以内。




图 1.38 IGBT 在电阻性负载下的开关波形



动态特性之关断: 器件加上关断信号并使栅极电压低于开启电压

- ➤ MOSFET部分的多子电流被切断。
- 等效晶体管部分呈基极开路,器件电流逐渐下降,并承受集电极电压。
- → 长基区载流子的复合衰减过程→尾部电流时间 ttl。显示了IGBT 具有双极型导电性质。





图 1.38 IGBT 在电阻性负载下的开关波形



锁拴效应(latch up)

IGBT在结构上隐含了N⁺PN⁻P⁺晶闸管,某些情况可造成晶闸管的开通触发。





应用特点

- 性能理想的中大容量的中高速压控型器件, 广泛应用于各种中大型电力电子装置中。
- 控制要求简单,在中大功率电力电子装置中正在全面取代电力晶体管。
- ▶ 工作频率通常可达20kHz, 其中快速型器件可以工作到50kHz 甚至更高。
- ▶ 工作电压通常可达1200V以上, 也有2~3kV的高压器件可供选用。



应用特点

- → 在电流耐量方面,综合了功率MOSFET与电力晶体管的导电特性,额定工作电流在数十安至千安级。
- > 容易并联工作。
- ▶ IGBT的输出部分包含双极性导电结构,与功率MOSFET相比有较长的尾部电流时间。