# 5TC option AUD Embedded Programming Basics

Romain Michon, Tanguy Risset

Labo CITI, INSA de Lyon, Dpt Télécom





GRAME CENTRE NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE, LYON

2 novembre 2023


#### **Table of Contents**


# OS embarqués légers Catégories d'OS OS à Evénements OS à Coroutines Protothread Adam Dunkel


# Systèmes d'exploitation légers


- Les systèmes d'exploitation peuvent aller d'une bibliothèque spécifique pour une application à un système générique type Unix.
- Les applications sans système d'exploitation représentent une part importante des systèmes déployés aujourd'hui.
- Il existe tout de même deux grandes catégories de système
  - modèle "Event driven" (OS événementiels)
  - · modèle "Thread"

#### Catégories des systèmes










## Modèles de programmation et d'exécution

#### Evénements :

- Les événements matériels démarrent des fonctions qui s'exécutent sans interruption (run to completion).
- Les changements de contexte, la gestion de pile,
   l'ordonnancement et la gestion de priorité sont simplifiés.
- Exemples: TinyOS 1 & 2
- File de programme / Thread :
  - Proche du modèle de programmation classique.
  - · Mémoire partagée, piles séparées (ou pas).
  - Changement de contexte.
  - Exemples : FreeRTOS, Contiki

## **Environnement logiciel**

Les applications sont souvent simples. Les deux modèles sont fait pour être liés statiquement au programme et embarqués dans le système.



#### Pourquoi utiliser un OS?

#### Quels services demander à un OS?

- Gestion de Tâches/Files = ordonnanceur
- Pilotes de périphériques = interface matériel
  - Gestionnaire d'interruption
  - · Gestion du temps et des timers
- Gestion des modes de veille
- Pile réseau intégrée
- Environnement de programmation et outils

#### Aperçu des systèmes

3 exemples de systèmes utilisés dans les petits objets.

1. TinyOS: modèle à événements

2. Contiki : modèle à protothread (Anciennement Co-routine)

3. FreeRTOS: modèle à thread

# Événements : exemple TinyOS

- Gestion des événements
- Fréquences fixes, mode basse conso simple
- Propose des abstractions pour
  - · les communications
  - les timers
  - le stockage
- Modèle d'exécution : run to completion
- Utilisation d'une seule pile d'exécution
- TinyOS 2.x légère amélioration du système de mise en veille

## TinyOS 1.x main loop (1/2)

```
int main(void)
  MainM$hardwareInit();
  TOSH_sched_init();
  MainM$StdControl$init();
  MainM$StdControl$start();
  __nesc_enable_interrupt();
  for (; ; ) {
    TOSH_run_task();
```

# TinyOS 1.x main loop (2/2)

```
bool TOSH_run_task(void)
{
  void (*func)(void );
  __nesc_atomic_t fInterruptFlags = __nesc_atomic_start();
                          old_full = TOSH_sched_full;
  uint8_t
  func = TOSH_queue[old_full].tp;
  if (func == NULL) {
      __nesc_atomic_sleep();
      return 0;
  }
  TOSH_queue[old_full].tp = NULL;
  TOSH_sched_full = (old_full + 1) & TOSH_TASK_BITMASK;
  __nesc_atomic_end(fInterruptFlags);
  func();
  return 1;
```

## Coroutines / Protothread : exemple Contiki

#### Coroutines

- Multi-tâche coopératif.
- L'application reste maître de l'ordonnancement.

#### **Protothread**

- Modèle très proche des coroutines
- Modèle mixte, orienté événements
  - "run to completion"
  - Changement de fil sur opération bloquante
  - Pile d'exécution unique
  - Les "thread" n'ont pas d'état (variables locales)

#### Coroutines / Protothread : exemple Contiki

#### Coroutines

- Multi-tâche coopératif.
- L'application reste maître de l'ordonnancement.

#### **Protothread**

- Modèle très proche des coroutines
- Modèle mixte, orienté événements
  - "run to completion"
  - Changement de fil sur opération bloquante
  - Pile d'exécution unique
  - Les "thread" n'ont pas d'état (variables locales)

## Principe des Coroutines utilisées Contiki

- Chaque thread va rendre la main à interval régulier lors de son execution, pour permettre l'execution des autres threads (on appelle ça yield)
- En général quand le thread se met en attente sur une condition
- Comme il n'y a qu'une pile, lors de sa reprise le thread aura probablement perdu l'état de ses variables, donc ce sont des threads sans état.
- Problème : on sait comment sortir d'une fonction à n'importe quelle ligne (return), mais comment reprendre une fonction à n'importe quelle ligne?

#### Machine de Duff (1/2)

En 1984 Tom Duff travaillant pour LucasFilm cherche à accélérer le code suivant pour copier une image :

## Machine de Duff (1bis/2)

Technique classique : dérouler la boucle

```
send(int *to, int *from, int count)
{
      register n=(count+7)/8;
      do{
        *to++ = *from++:
        *to++ = *from++:
        *to++ = *from++;
        *to++ = *from++:
        *to++ = *from++:
        *to++ = *from++:
        *to++ = *from++:
        *to++ = *from++:
      }while(--n>0);
```

Pb : la taille du tableau doit être un multiple de 8...

# Machine de Duff (2/2) : la solution

```
send(int *to, int *from, int count)
{
    register n=(count+7)/8;
    switch(count%8){
        case 0: do{ *to++ = *from++;
        case 7: *to++ = *from++:
        case 6: *to++ = *from++;
        case 5: *to++ = *from++;
        case 4: *to++ = *from++:
        case 3: *to++ = *from++;
        case 2: *to++ = *from++;
        case 1: *to++ = *from++;
                   \}while(--n>0);
```

http://www.lysator.liu.se/c/duffs-device.html

```
Contiki 2.x protothread example #define PT_WAIT_UNTIL(pt, condition)
    do {
      LC_SET((pt)->lc);
       if(!(condition)) {
         return PT_WAITING;
    } while(0)
  static PT_THREAD(thread_periodic_send(struct pt *pt)) {
       PT_BEGIN(pt);
      while (1)
           TIMER_RADIO_SEND = 0;
           PT_WAIT_UNTIL(pt, node_id != NODE_ID_UNDEFINED &&
                     timer_reached( TIMER_RADIO_SEND, 1000));
           send_temperature();
       PT_END(pt);
```

#### Protothread Adam Dunkel: Ic-switch.h

```
#define LC_INIT(s) s = 0;
#define LC_RESUME(s) switch(s) { case 0:
#define LC_SET(s) s = __LINE__; case __LINE__:
#define LC_END(s) }
```

# Protothread Adam Dunkel: pt.h

```
typedef unsigned short lc_t;
struct pt {
 lc_t lc;
};
#define PT_INIT(pt) LC_INIT((pt)->lc)
#define PT_THREAD(name_args) char name_args
#define PT_BEGIN(pt) { char PT_YIELD_FLAG = 1;
LC_RESUME((pt)->lc)
#define PT_WAIT_UNTIL(pt, condition)
  do {
   LC_SET((pt)->lc);
    if(!(condition)) {
      return PT_WAITING;
  } while(0)
```

#define PT\_END(pt) LC\_END((pt)->lc); PT\_YIELD\_FLAG = 0;