5TC option AUD Embedded Programming Basics

Romain Michon, Tanguy Risset

Labo CITI, INSA de Lyon, Dpt Télécom





GRAME CENTRE NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE, LYON

1er novembre 2022

OS embarqués légers

Catégories des systèmes Modèles de programmation

Evénements

Evénements : TinyOS

Coroutines

Contiki et protothread

Direct threading

Protothread Adam Dunkel

Protothread Adam Dunkel

FreeRTOS

Modèle à Thread: FreeRTOS


Free RTOS in IDF


Communicating between tasks : xQueue


Systèmes d'exploitation légers


- Les systèmes d'exploitation peuvent aller d'une bibliothèque spécifique pour une application à un système générique type Unix.
- Les applications sans système d'exploitation représentent une part importante des systèmes déployés aujourd'hui.
- Il existe tout de même deux grandes catégories de système
 - modèle "Event driven"
 - modèle "Thread"

Catégories des systèmes










Modèles de programmation et d'exécution

Evénements :

- Les événements matériels démarrent des fonctions qui s'exécutent sans interruption (run to completion).
- Les changements de contexte, la gestion de pile, l'ordonnancement et la gestion de priorité sont simplifiés.
- Exemples : TinyOS 1 & 2
- File de programme / Thread :
 - Proche du modèle de programmation classique.
 - Mémoire partagée, piles séparées.
 - Changement de contexte.
 - Exemples : FreeRTOS, Contiki

Environnement logiciel

Les applications sont souvent simples. Les deux modèles sont fait pour être liés statiquement au programme et embarqués dans le système.



Pourquoi utiliser un OS?

Quels services demander à un OS?

- Gestion de Tâches/Files = ordonnanceur
- Pilotes de périphériques = interface matériel
 - Gestionnaire d'interruption
 - Gestion du temps et des timers
- Gestion des modes de veille
- Pile réseau intégrée
- Environnement de programmation et outils

Aperçu des systèmes

3 exemples de systèmes utilisés dans les petits objets.

- 1. TinyOS: modèle à événements
- 2. Contiki : modèle à protothread (Anciennement Co-routine)
- 3. FreeRTOS: modèle à thread

Événements : exemple TinyOS

- Gestion des événements
- Fréquences fixes, mode basse conso simple
- Propose des abstractions pour
 - les communications
 - les timers
 - le stockage
- Modèle d'exécution : run to completion
- Utilisation d'une seule pile d'exécution
- TinyOS 2.x légère amélioration du système de mise en veille

TinyOS 1.x main loop (1/2)

```
int main(void)
  MainM$hardwareInit();
  TOSH_sched_init();
  MainM$StdControl$init();
  MainM$StdControl$start();
  __nesc_enable_interrupt();
  for (; ; ) {
    TOSH_run_task();
```

TinyOS 1.x main loop (2/2)

```
bool TOSH_run_task(void)
{
  void (*func)(void );
  __nesc_atomic_t fInterruptFlags = __nesc_atomic_start();
                          old full = TOSH sched full;
  uint8 t
  func = TOSH_queue[old_full].tp;
  if (func == NULL) {
      __nesc_atomic_sleep();
      return 0:
  TOSH_queue[old_full].tp = NULL;
  TOSH_sched_full = (old_full + 1) & TOSH_TASK_BITMASK;
  __nesc_atomic_end(fInterruptFlags);
  func();
  return 1;
```

Coroutines / Protothread : exemple Contiki

Coroutines

- Multi-tâche coopératif.
- L'application reste maître de l'ordonnancement.

Protothread

- Modèle très proche des coroutines
- Modèle mixte, orienté événements
 - "run to completion"
 - Changement de fil sur opération bloquante
 - Pile d'exécution unique
 - Les "thread" n'ont pas d'état (variables locales)

Coroutines / Protothread : exemple Contiki

Coroutines

- Multi-tâche coopératif.
- L'application reste maître de l'ordonnancement.

Protothread

- Modèle très proche des coroutines
- Modèle mixte, orienté événements
 - "run to completion"
 - Changement de fil sur opération bloquante
 - Pile d'exécution unique
 - Les "thread" n'ont pas d'état (variables locales)

Principe des Coroutines utilisées Contiki

- Chaque thread va rendre la main à interval régulier lors de son execution, pou permettre l'execution des autres thread (on appelle quelquefois ça yield)
- En général quand le thread se met en attente sur une condition
- Comme il n'y a qu'une pile, lors de sa reprise le thread aura probablement perdu l'état de ses variables, donc ce sont des thread sans état.
- Problème : on sait comment sortir d'une fonction à n'importe quelle ligne (return), mais comment reprendre une fonction à n'importe quelle ligne?

```
Contiki 2.x protothread example #define PT_WAIT_UNTIL(pt, condition)
    do {
      LC_SET((pt)->1c);
       if(!(condition)) {
         return PT WAITING;
    } while(0)
  static PT_THREAD(thread_periodic_send(struct pt *pt)) {
       PT_BEGIN(pt);
      while(1)
           TIMER RADIO SEND = 0;
           PT_WAIT_UNTIL(pt, node_id != NODE_ID_UNDEFINED &&
                     timer_reached( TIMER_RADIO_SEND, 1000));
           send_temperature();
       PT_END(pt);
```

protothread definition: macro in .h file

Machine de Duff (1/2)

En 1984 Tom Duff travaillant pour LucasFilm cherche à accélérer le code suivant :

Machine de Duff (1bis/2)

Technique classique : dérouler la boucle

```
send(int *to, int *from, int count)
{
      register n=(count+7)/8;
      do{
        *to++ = *from++;
        *to++ = *from++:
        *to++ = *from++:
      }while(--n>0);
```

Pb : la taille du tableau doit être un multiple de 8...

Machine de Duff (2/2) : la solution

```
send(int *to, int *from, int count)
{
    register n=(count+7)/8;
    switch(count%8){
        case 0: do{ *to++ = *from++:
        case 7: *to++ = *from++;
        case 6: *to++ = *from++;
        case 5: *to++ = *from++;
        case 4: *to++ = *from++;
        case 3: *to++ = *from++;
        case 2: *to++ = *from++;
        case 1: *to++ = *from++;
                   \}while(--n>0);
```

http://www.lysator.liu.se/c/duffs-device.html

Protothread Adam Dunkel: Ic-switch.h

```
#define LC_INIT(s) s = 0;
#define LC_RESUME(s) switch(s) { case 0:
#define LC_SET(s) s = __LINE__; case __LINE__:
#define LC_END(s) }
```

Protothread Adam Dunkel: pt.h

```
typedef unsigned short lc_t;
struct pt {
  lc_t lc;
};
#define PT_INIT(pt) LC_INIT((pt)->lc)
#define PT_THREAD(name_args) char name_args
#define PT_BEGIN(pt) { char PT_YIELD_FLAG = 1;
LC_RESUME((pt)->1c)
#define PT_WAIT_UNTIL(pt, condition)
  do {
    LC_SET((pt)->lc);
    if(!(condition)) {
      return PT_WAITING;
  } while(0)
```

#define PT_END(pt) LC_END((pt)->1c); PT_YIELD_FLAG = 0; \

How FreeRTOS help us



- Task Management
- Inter-Task Communication (Message Queues)
- Inter-Task synchronization (Semaphores)

Thread et Préemption : exemple FreeRTOS 4.x

- Opérations de base :
 - Gestion de tâches
 - Ordonnancement préemptif
 - Timers & Synchronisation (mutex)
- Utilisation de priorités
- Ordonnancement préemptif
- Primitives de synchronisation
- Piles séparées par thread
- Tâche "idle" de plus faible priorité
- Pas de pilote de périphérique


FreeRTOS 4.x main loop

```
portTASK_FUNCTION(task_periodic_send, pvParameters) {
    const portTickType xDelay = 1000 / portTICK_RATE_MS;
    for(::) {
        send_temperature();
        vTaskDelay(xDelay);
int main( void ) {
  prvSetupHardware();
  vParTestInitialise(); // start Idle Task
  xTaskCreate(task_periodic_send, "RADIO", STACK_SIZE,
        & ParameterToPass, TASK_PRIORITY, &task_handle );
  vTaskStartScheduler(); // never returns
  return 0;
```

FreeRTOS characteristics

- Scheduler usually configured to allow preemption
- Multi-tasking with separate stacks and configurable stack size
- Internal clock management ("Ticks")
- Task Priority and Round Robin management for identical priority
- timeout on blocking tasks

FreeRTOS integration in IDF




Task in Free RTOS

- Tasks are created by the user
- then they are managed (transparently) by the scheduler.
- The scheduler is launched by the used (but on LyraT, IDF is hanfdling the scheduler for you).

FreeRTOS tasks structure

- A task "function" returns void and takes a void * parameter
- A task should never end (infinite loop)
- Task are created by a call to xTaskCreate() and deleted with vTaskDelete()
- Task termination is handled by IDF

FreeRTOS tasks states



A task can be

- Running Actively executing and using the processor
- Ready Able to execute, but not because a task of equal or higher priority is in the Running state.
- Blocked Waiting for a temporal or external event. E.g., queue and semaphore events, or calling vTaskDelay() to block until delay period has expired. Always have a "timeout" period, after which the task is unblocked.
- Suspended Only enter via vTaskSuspend(), depart via xTaskResume() API calls. (handled by IDF)

The Idle Task

- The idle task is created automatically when the scheduler is started (handled by IDF),
- Make sure that it is not starve, i.e. always exists other tasks
- It has the lowest priority: tskIDLE_PRIORITY (usually 0).

xTaskCreate

```
BaseType_t xTaskCreate(
   TaskFunction_t pvTaskCode,
   const char * const pcName,
   uint16_t usStackDepth,
   void *pvParameters,
   UBaseType_t uxPriority,
   TaskHandle_t *pxCreatedTask );
```

xTaskCreate() takes the following parameters.

- A pointer to the function that implements the task (type pdTASK_CODE).
- A name for the task.
- The depth of the task's stack.
- The task's priority.
- A pointer to any parameters needed by the task's function.

example:

```
xTaskCreate(myTaskFunction, "MyName", MY_STACK_SIZE,
& ParameterToPass, MY_PRIORITY, &task_handle );
```

Queues in FreeRTOS

- FreeRTOS proposes queues (xQueue) as main form of inter-task communications.
- Queues are used to send messages between tasks or between ISR and tasks.
- Queues are created to contain a given type of item (given size actually)
- The size of the Queue and the size of its item is fixed at queue creation
- Item are enqueued by copy (not by reference)

xQueueCreate

- Queues are referenced by handles, which are variables of type QueueHandle_t.
- FreeRTOS allocates RAM from the FreeRTOS heap when a queue is created.
- xQueueCreate() will return NULL if there is insufficient heap RAM available for the queue to be created.

example of xQueue use (1), from F. Jumel

struct AMessage {

portCHAR ucMessageID;

if(xQueue2 == NULL) {

```
portCHAR ucData[ 20 ]; };
void vATask( void *pvParameters ) {
  xQueueHandle xQueue1, xQueue2;
  // Create a queue capable of containing 10 unsigned long va
  xQueue1 = xQueueCreate( 10, sizeof( unsigned portLONG ) );
  if( xQueue1 == NULL ) {
    // Queue was not created and must not be used.
  }
```

// These seconf queue shows how to pass message "by referer
xQueue2 = xQueueCreate(10, sizeof(struct AMessage *));

example of xQueue use (2), from F. Jumel

```
unsigned portLONG uIVar;
if( xQueueSend( xQueue1, ( void * ) &ulVar,
                ( portTickType ) 10 )
    != pdPASS )
 // Failed to post the message, even after 10 ticks.
// Send a pointer to a struct AMessage object.
// Don't block if the queue is already full.
pxMessage = &xMessage;
xQueueSend( xQueue2, ( void * ) &pxMessage,
            ( portTickType ) 0 );
// ... Rest of task code
```

freeRTOS Naming convention

Variables

- Le type void préfixé par v
- Le type char préfixé par c
- Le type short est préfixé par s
- Le type long est préfixé par l
- · Le type float est préfixé par f
- Le type double est préfixé par d
- Les variables d'énumération sont préfixées par e
- Les autres types (par exemple les structures) sont préfixées par x
- Les Pointeurs have ont un préfixes additionnels p,
- Les variables non signées ont un préfixe additionnel u.

Fonctions

- Les fonctions privées (a priori interne au code du système d'exploitation) sont
- préfixées par prv
- Les fonctions de l'API du système d'exploitation sont préfixées par leur type de retour
- Les fonctions commencent par le nom du fichier qui les contient. Par exemple vTaskDelete est définie dans Task.c et renvoie un void

Sources

Sources for these slides:

- Fabrice Jumel old slides on FreeRTOS for the SETRE course.
- Christopher Kenna slides on FreeRTOS
- FreeRTOS official documentation: "Mastering the FreeRTOS" (http://www.FreeRTOS.org)