

MARK1
MARK2
BOOT
SW1
SW2
SW3
J2
S+
S−
GND
BAT
U1
D1
D2
C1
C2
C3
R3
R4
R10
C4
C5
C6
C7
R7
U3
J1
DRAIN WATCHER
INA228 / ESP32-S3
USB: powerbank / flashing