# Inhaltsverzeichnis

1	Grundlagen 2					
	1.1	Die Umgebung circuitdiagram	3			
	1.2	Einige Befehle für Bauteile	3			
	1.3	Einige Befehle für Leitungen und Anschlüsse	4			
	1.4	Paketoptionen	4			
<b>2</b>	Bau	teile	5			
	2.1	Spannungsquellen	5			
	2.2	Stromquellen	5			
	2.3	Widerstände	5			
	2.4	Kondensatoren	6			
	2.5	Spulen	6			
	2.6	Dioden	8			
	2.7	Bipolare Transistoren	10			
	2.8	Mosfets	11			
	2.9	Sperrschicht-Fets	15			
	2.10	Operationsverstärker	17			
	2.11	Gatter	18			
	2.12	JK-Flipflops	21			
	2.13	TTL-ICs	21			
3	Leit	ungen und Anschlüsse	22			
	3.1	Drähte				
	3.2	Lötpunkte				
	3.3	Anschlusspins				
	3.4	Spannungsversorgung				
	3.5		25			
	3.6	<u> </u>	25			
4	<b>Z</b> 115	itze zu den Bauteilen	26			
_	4.1	Verlängerte Zuleitungen				
	4.2	Veränderbarkeit				
	4.3	Einstellbarkeit				
	4.4	Photoempfindlichkeit				
	4.5	Lichtaussendung				
	4.6	9	34			
	4.7		35			
	4.8		35			
	4.9		36			
	4.10	•	37			
		·	38			
			39			
	4.13		39			
		00	40			
			41			
		<u>•</u>	43			

#### 1. GRUNDLAGEN

5	Referenzen und Bauteilwerte			
	5.1	Horizontale Platzierung	43	
	5.2	Vertikale Platzierung	44	
	5.3	Transistor-Platzierung	45	
	5.4	Automatische Nummerierung	45	

# 1 Grundlagen

Das Paket circdia dient zum Zeichnen von Schaltplänen. Der Schaltplan wird in einer Umgebung gezeichnet, die intern als picture-Umgebung konstruiert ist. Daher können, falls nötig, auch sämtliche in der picture-Umgebung gültigen Befehle benutzt werden. Ansonsten definiert das Paket Befehle für die verschiedenen Schaltsymbole, z. B. Widerstand, Transistor oder Gatter. Die Argumentliste für all diese Befehle ist durchgehend fast identisch und enthält immer die Koordinaten, die Orientierung und die Beschriftung.

Wir geben zunächst ein Beispiel, um die allgemeine Funktionsweise des Pakets zu erläutern. In den folgenden Abschnitten werden alle Befehle noch einmal ausführlich beschrieben. Hier nun zunächst der Quelltext für Abbildung 1.1:

```
\begin{circuitdiagram}{37}{24}
\pi{1}{10}{L}{}
 \wire{2}{10}{3}{10}%
\capac{4}{10}{Huu}{C1}{1n}%
 \wire{5}{10}{9}{10}%
 \int \int \int d^{2} (7)^{2}
 \wire{7}{10}{7}{8}
 \resis{7}{5}{V}{R1}{270k}%
 \sqrt{7}{2}{7}{1}%
 \ground{7}{0}{D}%
 \rsin {12}{10}{Hu}{R2}{33k}%
 \wire{15}{10}{19}{10}%
 \junct{17}{10}%
 \wire{17}{10}{17}{7}%
 \diode{17}{5}{U}{D1}{}
 <text> 17}{3}{17}{1}%
 \ground{17}{0}{D}%
 \trans{npn}{22}{10}{R}{T1}{}%
 \wire{23}{7}{23}{1}%
 \ground{23}{0}{D}%
 \wire{23}{13}{23}{15}%
 \resis{23}{18}{V1}{R3}{1k}%
 \wire{23}{21}{23}{22}%
 \power{23}{23}{U}{}%
 \junct{23}{13}%
 \wire{23}{13}{26}{13}%
 \junct{26}{13}%
 \wire{26}{15}{26}{11}%
 \wire{26}{15}{27}{15}%
```

\wire{26}{11}{27}{11}%
\gate[\schmitt]{nand}{30}{13}{R}{}{}%
\wire{34}{13}{35}{13}%
\pin{36}{13}{R}{}%
\end{circuitdiagram}




Abbildung 1.1: das erste Beispiel

Die Prozentzeichen am Zeilenende kommentieren den Zeilenwechsel aus; dies ist typisch für die picture-Umgebung. Im Übrigen kann der Quelltext des Schaltplans vereinfacht werden, vor allem dadurch, dass Drahtbefehle in die Bauteile integriert werden, aber dazu später mehr.

#### 1.1 Die Umgebung circuitdiagram

Die Umgebung cicuitdiagram umfasst den Schaltplan. Sie benötigt zwei zwingende Argumente, nämlich die Breite und die Höhe in Rastereinheiten. Beim Standardschriftgrad von 11 pt beträgt diese Rastereinheit genau 2 mm, bei anderen Schriftgraden, oder wenn gerade \small, \Large, o. \(\text{a}\). aktiv ist, skaliert der ganze Schaltplan mit der Maßeinheit ex, also mit der Höhe des "x" in der aktuellen Schrift.

Die Umgebung besitzt noch ein optionales Argument. Ist es draft, so wird der Schaltplan mit einem grauen Koordinatensystem hinterlegt. Dies hilft bei der Erstellung, weil die Koordinaten für die zu platzierenden Bauteile und Drähte leichter abgelesen werden können.

## 1.2 Einige Befehle für Bauteile

Der Befehl \resis zeichnet einen Widerstand. Er besitzt fünf Argumente, die typisch für alle Bauteilbefehle sind. Die ersten beiden beschreiben die x- und y-Koordinate des Mittelpunkts des Bauteils. Das dritte Argument gibt die Orientierung an, und zwar H für horizontal und V für vertikal. An Position vier und fünf stehen die Referenz (z. B. R1) und der Bauteilwert (z. B. 33k); beide können natürlich leer bleiben.

Der Befehl \diode zeichnet eine Diode. Da es bei ihr auf die Richtung ankommt, wäre eine Angabe wie vertikal nicht ausreichend. Bei solchen Bauteilen tritt an die Stelle von H entweder L oder R und an V entweder U oder D. Diese großen Buchstaben beschreiben die Orientierung das Bauteils; kleine Buchstaben hingegen beeinflussen die Position der Beschriftung. Bei der Diode steht das 1 dafür, dass die Referenz links von ihr platziert wird.

Die Befehle \trans und \gate besitzen vor der x-Koordinate ein weiteres zwingendes Argument, nämlich eine Typangabe. Hier sind es npn für einen npn-Transistor bzw. nand für ein NAND-Gatter. Zusätzlich wurde dem Gatter mit \schmitt ein Schmitt-Trigger-Symbol hinzugefügt. Dieser Befehl steht im optionalen Argument ganz vorne. Alle Bauteilbefehle besitzen dieses optionale Argument, um Zusätze zu den Symbolen zu definieren. Dadurch entstehen beispielsweise Zenerdioden, Photowiderstände oder Drehkondensatoren.

#### 1.3 Einige Befehle für Leitungen und Anschlüsse

Der Befehl \wire zeichnet einen Draht; die ersten beiden Argumente sind die x- und y-Koordinate des Startpunkts, die folgenden beiden die des Endpunkts. Mit dem Befehl \junct wird ein Lötpunkt an einer Stelle erzeugt.

Der Befehl \pin zeichnet kreisförmige Anschlusspins, die auch benannt werden können; hier entfällt das letzte Argument, weil es keinen Bauteilwert gibt. Der Befehl \ground erzeugt ein Masse-Symbol. Mit \power wird eine Pfeilspitze als Spannungsversorgung gezeichnet, die einen Bauteilwert, aber keine Referenz bekommen kann. Hier entfällt also das vorletzte Argument.

#### 1.4 Paketoptionen

Das Paket erlaubt momentan die folgenden Optionen:

- normalinduc, curlyinduc und filledinduc: Die erste Option stellt ein, dass Spulen mit halbkreisförmigen Windungen, die zweite, dass die Windungen als Schlaufen (also überkreuzend), und die dritte, dass die Spulen als ausgefüllte Rechtecke gezeichnet werden. Der Standard ist normalinduc.
  - Zusätzlich gibt es die Befehle \normalinduc, \curlyinduc und \filledinduc, um das Aussehen der Spulen einzustellen. Diese Befehle können beliebig oft benutzt werden.
- lineddiode, emptydiode und filleddiode: Die erste Option stellt ein, dass Dioden mit durchgehendem Strich gezeichnet werden, die zweite, dass dieser Strich nicht gezeichnet wird, und die dritte, dass die Diode ausgefüllt wird. Der Standard ist lineddiode.
  - Zusätzlich gibt es die Befehle \lineddiode, \emptydiode und \filleddiode, um das Aussehen der Dioden einzustellen. Diese Befehle können beliebig oft benutzt werden.
- nocircledtrans und circledtrans: Die zweite Option stellt ein, dass Transistoren mit Kreis gezeichnet werden, die erste, dass diese Kreise nicht gezeichnet werden. Der Standard ist nocircledtrans.
  - Zusätzlich gibt es die Befehle \nocircledtrans und \circledtrans, um das Aussehen der Transistoren einzustellen. Diese Befehle können beliebig oft benutzt werden.
- autoref: Diese Option bindet ein Zusatzpaket ein, so dass die Referenzen von einer automatischen Nummerierung erzeugt werden können. Mehr dazu im Unterabschnitt 5.4.
- ics: Diese Option bindet ein Zusatzpaket ein, so dass ICs durch Angabe ihres Typs gezeichnet werden können. Mehr zum Befehl \ttlic im Unterabschnitt 2.13.

## 2 Bauteile

#### 2.1 Spannungsquellen

Der Befehl \voltsrc zeichnet eine Spannungsquelle und besitzt die fünf Standardargumente. Hier einige Möglichkeiten (Abbildung 2.1), mehr in den Abbildungen 5.1 und 5.2:

```
\begin{circuitdiagram}{71}{8}
\voltsrc{3}{4}{H}{U1}{5 V}%
\voltsrc{11}{4}{Hu}{U2}{5 V}%
\voltsrc{19}{4}{Hd}{U3}{5 V}%
\voltsrc{29}{4}{H1}{U4}{5 V}%
\voltsrc{37}{4}{Hr}{U5}{5 V}%
\voltsrc{37}{4}{Hr}{U5}{5 V}%
\voltsrc{46}{4}{V}{U5}{5 V}%
\voltsrc{58}{4}{V1}{U7}{5 V}%
\voltsrc{66}{4}{V1r}{U8}{5 V}%
\voltsrc{66}{4}{V1r}{U8}{5 V}%
```




Abbildung 2.1: Spannungsquellen

#### 2.2 Stromquellen

Der Befehl \currsrc zeichnet eine Stromquelle und besitzt die fünf Standardargumente. Hier einige Möglichkeiten (Abbildung 2.2), mehr in den Abbildungen 5.1 und 5.2:

```
\begin{circuitdiagram}{71}{8}
\currsrc{3}{4}{H}{I1}{1 A}%
\currsrc{11}{4}{Hu}{I2}{1 A}%
\currsrc{19}{4}{Hd}{I3}{1 A}%
\currsrc{29}{4}{H1}{I4}{1 A}%
\currsrc{37}{4}{Hr}{I5}{1 A}%
\currsrc{46}{4}{V}{I6}{1 A}%
\currsrc{58}{4}{VI}{I7}{1 A}%
\currsrc{66}{4}{VIr}{I8}{1 A}%
```

## 2.3 Widerstände

Der Befehl \resis zeichnet einen Widerstand und besitzt die fünf Standardargumente. Hier einige Möglichkeiten (Abbildung 2.3), mehr in den Abbildungen 5.1 und 5.2:

#### 2. BAUTEILE

$$- \bigoplus_{1 \text{ A}}^{\text{I1}} - \bigoplus_{1 \text{ A}}^{\text{I2}} - \bigoplus_{1 \text{ A}}^{\text{A}} - \bigoplus_{1 \text{ A}}^{\text{I4}} - \bigoplus_{1 \text{ A}}^{\text{I5}} - \bigoplus_{1 \text{ A}}^{\text{I5}} - \bigoplus_{1 \text{ A}}^{\text{I6}} - \bigoplus_{1 \text{ A}}^{\text{I7}} - \bigoplus_{1 \text{ A}}^{\text{I6}} - \bigoplus_{1 \text{ A}}^{\text{I7}} - \bigoplus_{1 \text{ A}}^{\text{I8}} - \bigoplus_{1 \text{ A}}^{\text{I8}}$$

Abbildung 2.2: Stromquellen

```
\begin{circuitdiagram}{67}{8}
\resis{3}{5}{H}{R1}{1 k\textohm}%
\resis{11}{5}{Hu}{R2}{1 k\textohm}%
\resis{19}{5}{Hcd}{R3}{1 k\textohm}%
\resis{27}{5}{Hdd}{R4}{1 k\textohm}%
\resis{38}{5}{H1}{R5}{1 k\textohm}%
\resis{44}{4}{V}{R6}{1 k\textohm}%
\resis{56}{4}{V1}{R7}{1 k\textohm}%
\resis{62}{4}{V1}{R8}{1 k\textohm}%
\resis{62}{4}{V1}{R8}{1 k\textohm}%
```




Abbildung 2.3: Widerstände

#### 2.4 Kondensatoren

Der Befehl \capac zeichnet einen Kondensator und besitzt die fünf Standardargumente. Hier einige Möglichkeiten (Abbildung 2.4), mehr in den Abbildungen 5.1 und 5.2:

```
\begin{circuitdiagram}{64}{10} \capac{1}{6}{H}{C1}{1 nF}% \capac{13}{6}{H1}{C2}{1 nF}% \capac{19}{6}{Hu}{C3}{1 nF}% \capac{27}{6}{Hu}{C4}{1 nF}% \capac{27}{6}{Hdd}{C4}{1 nF}% \capac{36}{6}{Hdd}{C5}{1 nF}% \capac{42}{5}{V}{C6}{1 nF}% \capac{42}{5}{V}{C6}{1 nF}% \capac{54}{5}{VU}{C7}{1 nF}% \capac{60}{5}{Vu}{C8}{1 nF}% \capac{60}{5}{Vu}{C8}{1 nF}% \end{circuitdiagram}
```

#### 2.5 Spulen

Der Befehl \induc zeichnet eine Spule und besitzt die fünf Standardargumente. Hier einige horizontale Möglichkeiten (Abbildung 2.5), mehr in der Abbildung 5.1:

$$\left\{ \begin{vmatrix} C1 & C2 \\ 1 & nF & 1 & nF \end{vmatrix} \right\} \stackrel{C3}{\downarrow} \stackrel{1 & nF}{\downarrow} \stackrel{C4}{\downarrow} \left\{ \begin{vmatrix} 1 & nF & \downarrow \\ 1 & nF &$$

Abbildung 2.4: Kondensatoren

```
\begin{circuitdiagram}{51}{26}
 \normalinduc%
 \induc{3}{22}{H}{L1}{1 \text{ }}
 \induc{12}{22}{HD}{L2}{1 \text{ } textmu H}%
 \induc{21}{22}{Hu}{L3}{1 \text{ }\textmu H}%
 \ \int {1 \over 30}{22}{HDu}{L4}{1 \over textmu H}
 \displaystyle \sum_{39}{22}{Hdd}{L5}{1 \textmu H}%
 \induc{48}{22}{HDdd}{L6}{1 \text{ }\textmu H}%
 \curlyinduc%
 \induc{3}{13}{H}{L1}{1 \text{ }}
 \displaystyle \sum_{12}{13}{HD}{L2}{1 \textmu H}%
 \displaystyle \sum_{13}{Hu}{L3}{1 \textmu H}%
 \int \int du (30){13}{HDu}{L4}{1 \cdot H}
 \induc{39}{13}{Hdd}{L5}{1 \textmu H}%
 \displaystyle \frac{48}{13}{HDdd}{L6}{1 \text{ }textmu H}%
 \filledinduc%
 \ \left\{ 5\right\} \{H\} \{L1\} \{1 \mid H\} \%
 \displaystyle \frac{12}{5}{HD}{L2}{1 \text{ } textmu H}%
 \induc{21}{5}{Hu}{L3}{1 \text{ }} \text{ }
 \induc{30}{5}{HDu}{L4}{1 \text{textmu H}}%
 \induc{39}{5}{Hdd}{L5}{1 \text{ } textmu H}%
 \displaystyle \frac{48}{5}{HDdd}{L6}{1 \text{ }textmu H}%
\end{circuitdiagram}
```




Abbildung 2.5: horizontale Spulen

Hier einige vertikale Möglichkeiten (Abbildung 2.6), mehr in der Abbildung 5.2:

```
\begin{circuitdiagram}{55}{22}
 \normalinduc%
 \int \int U_{1}^{1} \int H H_{1}^{2} 
 \induc{23}{19}{V1}{L3}{1 \text{ } textmu H}%
 \induc{32}{19}{VR1}{L4}{1 \text{ } textmu H}%
 \induc{39}{19}{Vlr}{L5}{1 \text{ } textmu H}%
 \induc{50}{19}{VRlr}{L6}{1 \text{ } textmu H}%
 \curlyinduc%
 \displaystyle \sum_{1}_{1}_{V}_{L1}_{1 \text{ textmu } H}_{v}
 \induc{10}{11}{VR}{L2}{1 \textmu H}%
 \induc{23}{11}{V1}{L3}{1 \text{textmu H}}
 \ \left\{11\right\}\left\{11\right\}\left\{L4\right\}\left\{1\right\}
 \displaystyle \frac{39}{11}{Vlr}_{L5}_{1 \text{ textmu H}}_{\%}
 \displaystyle \sum_{50}{11}{VR1r}_{L6}_{1 \text{ textmu } H}_{0}^{*}
 \filledinduc%
 \left(1}{3}{V}{L1}{1 \text{ textmu H}}\right)
 \induc{10}{3}{VR}{L2}{1 \textmu H}%
 \induc{23}{3}{V1}{L3}{1 \text{ } textmu H}%
 \induc{32}{3}{VR1}{L4}{1 \text{ }textmu H}%
 \induc{39}{3}{Vlr}{L5}{1 \text{ } textmu H}%
 \induc{50}{3}{VRlr}{L6}{1 \text{ } textmu H}%
\end{circuitdiagram}
```




Abbildung 2.6: vertikale Spulen

#### 2.6 Dioden

Der Befehl \diode zeichnet eine Diode und besitzt die fünf Standardargumente. Hier einige horizontale Möglichkeiten (Abbildung 2.7), mehr in der Abbildung 5.1:

```
\begin{circuitdiagram}{55}{26}
\lineddiode%
\diode{3}{22}{L}{D1}{1N4148}%
```

```
\diode{12}{22}{Lu}{D2}{1N4148}%
\diode{22}{22}{Ld}{D3}{1N4148}%
\diode{31}{22}{R}{D4}{1N4148}
\diode{40}{22}{Ru}{D5}{1N4148}%
\diode{50}{22}{Rd}{D6}{1N4148}%
\emptydiode%
\diode{3}{13}{L}{D1}{1N4148}%
\diode{12}{13}{Lu}{D2}{1N4148}%
\diode{22}{13}{Ld}{D3}{1N4148}%
\diode{31}{13}{R}{D4}{1N4148}
\diode{40}{13}{Ru}{D5}{1N4148}%
\diode{50}{13}{Rd}{D6}{1N4148}%
\filleddiode%
\diode{3}{4}{L}{D1}{1N4148}%
\diode{12}{4}{Lu}{D2}{1N4148}%
\diode{22}{4}{Ld}{D3}{1N4148}%
\diode{31}{4}{R}{D4}{1N4148}
\diode{40}{4}{Ru}{D5}{1N4148}%
\diode{50}{4}{Rd}{D6}{1N4148}%
\end{circuitdiagram}
```




Abbildung 2.7: horizontale Dioden

Hier einige vertikale Möglichkeiten (Abbildung 2.8), mehr in der Abbildung 5.2:

```
\begin{circuitdiagram}{68}{16}
\lineddiode%
\diode{2}{14}{U}{D1}{1N4148}%
\diode{19}{14}{Ul}{D2}{1N4148}%
\diode{26}{14}{Ulr}{D3}{1N4148}%
\diode{36}{14}{D}{D1}{1N4148}%
\diode{53}{14}{D1}{D2}{1N4148}%
\diode{60}{14}{D1r}{D3}{1N4148}%
\emptydiode%
```

#### 2. BAUTEILE

```
\diode{2}{8}{U}{D1}{1N4148}%
\diode{19}{8}{Ul}{D2}{1N4148}%
\diode{26}{8}{Ulr}{D3}{1N4148}%
\diode{36}{8}{D}{D1}{1N4148}%
\diode{53}{8}{D1}{D2}{1N4148}%
\diode{60}{8}{D1r}{D3}{1N4148}%
\diode{60}{8}{D1r}{D3}{1N4148}%
\diode{2}{2}{U}{D1}{1N4148}%
\diode{19}{2}{Ul}{D2}{1N4148}%
\diode{26}{2}{Ulr}{D3}{1N4148}%
\diode{26}{2}{Ulr}{D3}{1N4148}%
\diode{36}{2}{D1}{D1}{1N4148}%
\diode{53}{2}{D1}{D1}{1N4148}%
\diode{53}{2}{D1}{D1}{1N4148}%
\diode{60}{2}{D1r}{D3}{1N4148}%
\diode{60}{2}{D1r}{D3}{1N4148}%
```




Abbildung 2.8: vertikale Dioden

#### 2.7 Bipolare Transistoren

Der Befehl \trans zeichnet einen Transistor und besitzt sechs Argumente. Als erstes Argument steht der Typ (npn oder pnp), danach folgen die fünf Standardargumente. Hier einige npn-Transistoren (Abbildung 2.9), mehr in den Abbildungen 5.3 und 5.4:

\trans{npn}{40}{5}{R}{T5}{Typ}%
\trans{npn}{50}{5}{Rud}{T6}{Typ}%
\trans{npn}{57}{5}{RU}{T7}{Typ}%
\trans{npn}{70}{5}{RU1}{T8}{Typ}%
\end{circuitdiagram}




Abbildung 2.9: npn-Transistoren

Hier einige pnp-Transistoren (Abbildung 2.10), mehr in den Abbildungen 5.3 und 5.4:

```
\begin{circuitdiagram}{72}{20}
\nocircledtrans%
\trans{pnp}{6}{15}{L}{T1}{Typ}%
\trans{pnp}{13}{15}{Lud}{T2}{Typ}%
\trans{pnp}{23}{15}{LU}{T3}{Typ}%
\trans{pnp}{30}{15}{LUr}{T4}{Typ}%
\trans{pnp}{40}{15}{R}{T5}{Typ}%
 \trans{pnp}{50}{15}{Rud}{T6}{Typ}%
\trans{pnp}{57}{15}{RU}{T7}{Typ}%
 \trans{pnp}{70}{15}{RU1}{T8}{Typ}%
 \circledtrans%
\trans{pnp}{6}{5}{L}{T1}{Typ}%
 \trans{pnp}{13}{5}{Lud}{T2}{Typ}%
\trans{pnp}{23}{5}{LU}{T3}{Typ}%
\trans{pnp}{30}{5}{LUr}{T4}{Typ}%
\trans{pnp}{40}{5}{R}{T5}{Typ}%
\trans{pnp}{50}{5}{Rud}{T6}{Typ}%
\trans{pnp}{57}{5}{RU}{T7}{Typ}%
\trans{pnp}{70}{5}{RU1}{T8}{Typ}%
\end{circuitdiagram}
```

#### 2.8 Mosfets

Der Befehl \trans zeichnet einen Transistor und besitzt sechs Argumente. Als erstes Argument steht der Typ (nenh, nenh\*, penh\*, ndep, ndep\*, pdep oder pdep\*), danach folgen die

#### 2. BAUTEILE




Abbildung 2.10: pnp-Transistoren

fünf Standardargumente. Hier einige anreichernde n-Kanal-Mosfets (Abbildung 2.11), mehr in den Abbildungen 5.3 und 5.4:

```
\begin{circuitdiagram}{72}{20}
\nocircledtrans%
\texttt{\trans{nenh}{6}{15}{L}{T1}{Typ}}\%
\trans{nenh}{13}{15}{Lud}{T2}{Typ}%
\trans{nenh}{23}{15}{LU}{T3}{Typ}%
\trans{nenh}{30}{15}{LUr}{T4}{Typ}%
 \trans{nenh}{40}{15}{R}{T5}{Typ}%
\trans{nenh}{50}{15}{Rud}{T6}{Typ}%
\trans{nenh}{57}{15}{RU}{T7}{Typ}%
 \trans{nenh}{70}{15}{RU1}{T8}{Typ}%
\circledtrans%
 \trans{nenh}{6}{5}{L}{T1}{Typ}%
\texttt{T2}{Typ}%
 \trans{nenh}{23}{5}{LU}{T3}{Typ}%
 \trans{nenh}{30}{5}{LUr}{T4}{Typ}%
\trans{nenh}{40}{5}{R}{T5}{Typ}%
\trans{nenh}{50}{5}{Rud}{T6}{Typ}%
\trans{nenh}{57}{5}{RU}{T7}{Typ}%
\trans{nenh}{70}{5}{RU1}{T8}{Typ}%
\end{circuitdiagram}
```

Hier einige anreichernde p-Kanal-Mosfets (Abbildung 2.12), mehr in den Abbildungen 5.3 und 5.4:

```
\begin{circuitdiagram}{72}{20}
\nocircledtrans%
\trans{penh}{6}{15}{L}{T1}{Typ}%
\trans{penh}{13}{15}{Lud}{T2}{Typ}%
\trans{penh}{23}{15}{LD}{T3}{Typ}%
\trans{penh}{30}{15}{LDr}{T4}{Typ}%
\trans{penh}{40}{15}{R}{T5}{Typ}%
\trans{penh}{50}{15}{Rud}{T6}{Typ}%
\trans{penh}{50}{15}{Rud}{T6}{Typ}%
\trans{penh}{57}{15}{RD}{T7}{Typ}%
```




Abbildung 2.11: anreichernde n-Kanal-Mosfets

```
\trans{penh}{70}{15}{RD1}{T8}{Typ}%
\circledtrans%
\trans{penh}{6}{5}{L}{T1}{Typ}%
\trans{penh}{13}{5}{Lud}{T2}{Typ}%
\trans{penh}{23}{5}{LD}{T3}{Typ}%
\trans{penh}{30}{5}{LDr}{T4}{Typ}%
\trans{penh}{40}{5}{R}{T5}{Typ}%
\trans{penh}{50}{5}{RUd}{T5}{Typ}%
\trans{penh}{50}{5}{RUd}{T6}{Typ}%
\trans{penh}{50}{5}{RUd}{T6}{Typ}%
\trans{penh}{57}{5}{RD}{T7}{Typ}%
\trans{penh}{57}{5}{RD}{T7}{Typ}%
\trans{penh}{70}{5}{RD1}{T8}{Typ}%
```

Hier einige verarmende n-Kanal-Mosfets (Abbildung 2.13), mehr in den Abbildungen 5.3 und 5.4:

```
\begin{circuitdiagram}{72}{20}
\nocircledtrans%
\trans{ndep}{6}{15}{L}{T1}{Typ}%
\trans{ndep}{13}{15}{Lud}{T2}{Typ}%
\trans{ndep}{23}{15}{LU}{T3}{Typ}%
\trans{ndep}{30}{15}{LUr}{T4}{Typ}%
\trans{ndep}{40}{15}{R}{T5}{Typ}%
\trans{ndep}{50}{15}{Rud}{T6}{Typ}%
\trans{ndep}{57}{15}{RU}{T7}{Typ}%
\trans{ndep}{57}{15}{RU}{T7}{Typ}%
\trans{ndep}{57}{15}{RU}{T7}{Typ}%
\trans{ndep}{70}{15}{RUl}{T8}{Typ}%
\trans{ndep}{70}{15}{RUl}{T8}{Typ}%
```

#### 2. BAUTEILE




Abbildung 2.12: anreichernde p-Kanal-Mosfets

```
\trans{ndep}{6}{5}{L}{T1}{Typ}%
\trans{ndep}{13}{5}{Lud}{T2}{Typ}%
\trans{ndep}{23}{5}{LU}{T3}{Typ}%
\trans{ndep}{30}{5}{LUr}{T4}{Typ}%
\trans{ndep}{40}{5}{R}{T5}{Typ}%
\trans{ndep}{50}{5}{Rud}{T6}{Typ}%
\trans{ndep}{57}{5}{RU}{T7}{Typ}%
\trans{ndep}{57}{5}{RU}{T7}{Typ}%
\trans{ndep}{57}{5}{RU}{T7}{Typ}%
\trans{ndep}{70}{5}{RU1}{T8}{Typ}%
\end{circuitdiagram}
```

Hier einige verarmende p-Kanal-Mosfets (Abbildung 2.14), mehr in den Abbildungen 5.3 und 5.4:

```
\begin{circuitdiagram}{72}{20}
\nocircledtrans%
\trans{pdep}{6}{15}{L}{T1}{Typ}%
\trans{pdep}{13}{15}{Lud}{T2}{Typ}%
\trans{pdep}{23}{15}{LD}{T3}{Typ}%
\trans{pdep}{30}{15}{LDr}{T4}{Typ}%
\trans{pdep}{40}{15}{R}{T5}{Typ}%
\trans{pdep}{50}{15}{Rud}{T6}{Typ}%
\trans{pdep}{57}{15}{RD}{T7}{Typ}%
\trans{pdep}{57}{15}{RD}{T7}{Typ}%
\trans{pdep}{57}{15}{RD}{T7}{Typ}%
\trans{pdep}{57}{15}{RD}{T7}{Typ}%
\trans{pdep}{6}{5}{L}{T1}{Typ}%
\trans{pdep}{6}{5}{L}{T1}{Typ}%
```




Abbildung 2.13: verarmende n-Kanal-Mosfets

```
\trans{pdep}{23}{5}{LD}{T3}{Typ}%
\trans{pdep}{30}{5}{LDr}{T4}{Typ}%
\trans{pdep}{40}{5}{R}{T5}{Typ}%
\trans{pdep}{50}{5}{Rud}{T6}{Typ}%
\trans{pdep}{57}{5}{RD}{T7}{Typ}%
\trans{pdep}{70}{5}{RD1}{T8}{Typ}%
\end{circuitdiagram}
```

#### 2.9 Sperrschicht-Fets

Der Befehl \trans zeichnet einen Transistor und besitzt sechs Argumente. Als erstes Argument steht der Typ (nj oder pj), danach folgen die fünf Standardargumente. Hier einige n-Kanal-Sperrschicht-Fets (Abbildung 2.15), mehr in den Abbildungen 5.3 und 5.4:

```
\begin{circuitdiagram}{72}{20}
\nocircledtrans%
\trans{nj}{6}{15}{L}{T1}{Typ}%
\trans{nj}{13}{15}{Lud}{T2}{Typ}%
\trans{nj}{23}{15}{LU}{T3}{Typ}%
\trans{nj}{30}{15}{LU}{T3}{Typ}%
\trans{nj}{40}{15}{R}{T5}{Typ}%
\trans{nj}{50}{15}{Rud}{T6}{Typ}%
\trans{nj}{57}{15}{RU}{T7}{Typ}%
\trans{nj}{57}{15}{RU}{T7}{Typ}%
\trans{nj}{57}{15}{RU}{T7}{Typ}%
\trans{nj}{6}{5}{L}{T1}{Typ}%
```

#### 2. BAUTEILE




Abbildung 2.14: verarmende p-Kanal-Mosfets

```
\trans{nj}{13}{5}{Lud}{T2}{Typ}%
\trans{nj}{23}{5}{LUJ}{T3}{Typ}%
\trans{nj}{30}{5}{LUT}{T4}{Typ}%
\trans{nj}{40}{5}{R}{T5}{Typ}%
\trans{nj}{50}{5}{Rud}{T6}{Typ}%
\trans{nj}{57}{5}{RUJ}{T7}{Typ}%
\trans{nj}{70}{5}{RUJ}{T8}{Typ}%
\trans{nj}{70}{5}{RUJ}{T8}{Typ}%
\end{circuitdiagram}
```




Abbildung 2.15: n-Kanal-Sperrschicht-Fets

Hier einige p-Kanal-Sperrschicht-Fets (Abbildung 2.16), mehr in den Abbildungen 5.3 und 5.4:

```
\begin{circuitdiagram}{72}{20}
\nocircledtrans%
\trans{pj}{6}{15}{L}{T1}{Typ}%
```

```
\trans{pj}{13}{15}{Lud}{T2}{Typ}%
\trans{pj}{23}{15}{LD}{T3}{Typ}%
\trans{pj}{30}{15}{LDr}{T4}{Typ}%
\trans{pj}{40}{15}{R}{T5}{Typ}%
\trans{pj}{50}{15}{Rud}{T6}{Typ}%
\trans{pj}{57}{15}{RD}{T7}{Typ}%
\trans{pj}{70}{15}{RD1}{T8}{Typ}%
\circledtrans%
\trans{pj}{6}{5}{L}{T1}{Typ}%
\trans{pj}{13}{5}{Lud}{T2}{Typ}%
\trans{pj}{23}{5}{LD}{T3}{Typ}%
\trans{pj}{30}{5}{LDr}{T4}{Typ}%
\trans{pj}{40}{5}{R}{T5}{Typ}%
\trans{pj}{50}{5}{Rud}{T6}{Typ}%
\trans{pj}{57}{5}{RD}{T7}{Typ}%
\trans{pj}{70}{5}{RD1}{T8}{Typ}%
\end{circuitdiagram}
```




Abbildung 2.16: p-Kanal-Sperrschicht-Fets

## 2.10 Operationsverstärker

Der Befehl \opamp zeichnet einen Operationsverstärker und besitzt die fünf Standardargumente. Hier einige Möglichkeiten (Abbildung 2.17), mehr in der Abbildung 5.1:

```
\begin{circuitdiagram}{71}{21}
\opamp{6}{15}{L}{IC1}{LM358}%
\opamp{15}{15}{Lhr}{IC2}{LM358}%
\opamp{30}{15}{L1}{IC3}{LM358}%
\opamp{40}{15}{R}{IC4}{LM358}%
\opamp{53}{15}{Rh1}{IC5}{LM358}%
\opamp{62}{15}{Rr}{IC6}{LM358}%
\opamp{13}{4}{LU}{IC7}{LM358}%
\opamp{28}{4}{LD}{IC8}{LM358}%
\opamp{28}{4}{RD}{IC9}{LM358}%
```

\end{circuitdiagram}




Abbildung 2.17: Operationsverstärker

#### 2.11 Gatter

Der Befehl \gate zeichnet ein Gatter und besitzt sechs Argumente. Als erstes Argument steht der Typ (and, nand, or, nor, xor oder not), danach folgen die fünf Standardargumente. Hier einige AND-Gatter (Abbildung 2.18), mehr in der Abbildung 5.1:

```
\begin{circuitdiagram}{71}{11}
\gate{and}{4}{6}{L}{IC1}{7408}%
\gate{and}{13}{6}{Lu}{IC2}{7408}%
\gate{and}{22}{6}{Lcc}{IC3}{7408}%
\gate{and}{31}{6}{Ldd}{IC4}{7408}%
\gate{and}{40}{6}{R}{IC5}{7408}%
\gate{and}{49}{6}{Ruc}{IC6}{7408}%
\gate{and}{58}{6}{Ruc}{IC7}{7408}%
\gate{and}{58}{6}{RCd}{IC7}{7408}%
\gate{and}{67}{6}{Rd}{IC8}{7408}%
\gate{and}{67}{6}{Rd}{IC8}{7408}%
```




Abbildung 2.18: AND-Gatter

Hier einige NAND-Gatter (Abbildung 2.19), mehr in der Abbildung 5.1:

```
\begin{circuitdiagram}{71}{11}
\gate{nand}{4}{6}{L}{IC1}{7400}%
\gate{nand}{13}{6}{Lu}{IC2}{7400}%
\gate{nand}{22}{6}{Lcc}{IC3}{7400}%
```

\gate{nand}{31}{6}{Ldd}{IC4}{7400}% \gate{nand}{40}{6}{R}{IC5}{7400}% \gate{nand}{49}{6}{Ruc}{IC6}{7400}% \gate{nand}{58}{6}{Rcd}{IC7}{7400}% \gate{nand}{67}{6}{Rd}{IC8}{7400}% \end{circuitdiagram}




Abbildung 2.19: NAND-Gatter

Hier einige OR-Gatter (Abbildung 2.20), mehr in der Abbildung 5.1:

\begin{circuitdiagram}{71}{11}
\gate{or}{4}{6}{L}{IC1}{7432}%
\gate{or}{13}{6}{Lu}{IC2}{7432}%
\gate{or}{22}{6}{Lcc}{IC3}{7432}%
\gate{or}{31}{6}{Ldd}{IC4}{7432}%
\gate{or}{40}{6}{R}{IC5}{7432}%
\gate{or}{49}{6}{Ruc}{IC6}{7432}%
\gate{or}{58}{6}{Rcd}{IC7}{7432}%
\gate{or}{67}{6}{Rd}{IC7}{7432}%
\gate{or}{67}{6}{Rd}{IC7}{7432}%
\gate{or}{67}{6}{Rd}{IC7}{7432}%




Abbildung 2.20: OR-Gatter

Hier einige NOR-Gatter (Abbildung 2.21), mehr in der Abbildung 5.1:

\begin{circuitdiagram}{71}{11} \gate{nor}{4}{6}{L}{IC1}{7402}% \gate{nor}{13}{6}{Lu}{IC2}{7402}% \gate{nor}{22}{6}{Lcc}{IC3}{7402}% \gate{nor}{31}{6}{Ldd}{IC4}{7402}% \gate{nor}{40}{6}{R}{IC5}{7402}% \gate{nor}{49}{6}{Ruc}{IC6}{7402}% \gate{nor}{58}{6}{Ruc}{IC7}{7402}%

#### 2. BAUTEILE

\gate{nor}{67}{6}{Rd}{IC8}{7402}% \end{circuitdiagram}




Abbildung 2.21: NOR-Gatter

Hier einige XOR-Gatter (Abbildung 2.22), mehr in der Abbildung 5.1:

\begin{circuitdiagram}{71}{11}
\gate{xor}{4}{6}{L}{IC1}{7486}%
\gate{xor}{13}{6}{Lu}{IC2}{7486}%
\gate{xor}{22}{6}{Lcc}{IC3}{7486}%
\gate{xor}{31}{6}{Ldd}{IC4}{7486}%
\gate{xor}{40}{6}{R}{IC5}{7486}%
\gate{xor}{40}{6}{R}{IC5}{7486}%
\gate{xor}{49}{6}{Ruc}{IC6}{7486}%
\gate{xor}{58}{6}{Ruc}{IC7}{7486}%
\gate{xor}{58}{6}{Rd}{IC7}{7486}%
\gate{xor}{67}{6}{Rd}{IC7}{7486}%
\end{circuitdiagram}




Abbildung 2.22: XOR-Gatter

Hier einige NOT-Gatter (Abbildung 2.23), mehr in der Abbildung 5.1:

\begin{circuitdiagram}{71}{11}
\gate{not}{4}{6}{L}{IC1}{7404}%
\gate{not}{13}{6}{Lu}{IC2}{7404}%
\gate{not}{22}{6}{Lcc}{IC3}{7404}%
\gate{not}{31}{6}{Ldd}{IC4}{7404}%
\gate{not}{40}{6}{R}{IC5}{7404}%
\gate{not}{49}{6}{Ruc}{IC6}{7404}%
\gate{not}{49}{6}{Ruc}{IC6}{7404}%
\gate{not}{58}{6}{Rcd}{IC7}{7404}%
\gate{not}{67}{6}{Rd}{IC8}{7404}%
\gate{not}{67}{6}{Rd}{IC8}{7404}%




Abbildung 2.23: NOT-Gatter

## 2.12 JK-Flipflops

Der Befehl \flipflop zeichnet ein Flipflop und besitzt sechs Argumente. Als erstes Argument steht der Typ (jk), danach folgen die fünf Standardargumente. Hier einige JK-Flipflops (Abbildung 2.24), mehr in der Abbildung 5.1:

\begin{circuitdiagram}{58}{12}
\flipflop{jk}{4}{6}{L}{IC1}{7476}%
\flipflop{jk}{14}{6}{Lu}{IC2}{7476}%
\flipflop{jk}{24}{6}{Ld}{IC3}{7476}%
\flipflop{jk}{34}{6}{R}{IC4}{7476}%
\flipflop{jk}{44}{6}{Ru}{IC5}{7476}%
\flipflop{jk}{44}{6}{Ru}{IC5}{7476}%
\flipflop{jk}{54}{6}{Rd}{IC6}{7476}%
\end{circuitdiagram}




Abbildung 2.24: JK-Flipflops

#### 2.13 TTL-ICs

Der Befehl \ttlic zeichnet einen TTL-IC und besitzt sechs Argumente, sofern die Paketoption ics gewählt wurde. Als erstes Argument steht der Typ, danach folgen die fünf Standardargumente. Hier alle momentan möglichen Typen (Abbildung 2.25):

\begin{circuitdiagram}{18}{16} \ttlic{7493}{4}{8}{L}{IC1}{74LS93}% \ttlic{7493}{14}{8}{R}{IC2}{74LS93}% \end{circuitdiagram}




Abbildung 2.25: TTL-ICs

# 3 Leitungen und Anschlüsse

#### 3.1 Drähte

Der Befehl \wire zeichnet einen Draht und besitzt vier Argumente. Die ersten beiden sind die x- und y-Koordinate des Startpunkts, die letzten beiden die des Endpunkts. Hier einige Beispiele (Abbildung 3.1):

\begin{circuitdiagram}{15}{3}
\wire{0}{2}{3}{2}%
\wire{5}{0}{5}{3}%
\wire{7}{0}{9}{2}%
\wire{11}{1}{15}{1}%
\wire{13}{0}{13}{3}%
\end{circuitdiagram}



Abbildung 3.1: Drähte

Der Befehl besitzt ein optionales Argument, das H oder V sein kann. In diesem Fall wird kein diagonaler Draht, sondern ein rechtwinklig abgeknickter Draht gezeichnet, der entweder zuerst horizontal oder zuerst vertikal verläuft. Hier einige Beispiele (Abbildung 3.2):

\begin{circuitdiagram}{30}{3} \wire[H]{0}{0}{2}{3}% \wire[V]{4}{0}{6}{3}% \wire[H]{10}{0}{8}{3}% \wire[V]{14}{0}{12}{3}% \wire[V]{14}{0}{12}{3}% \wire[H]{16}{3}{18}{0}% \wire[V]{20}{3}{22}{0}% \wire[H]{26}{3}{24}{0}% \wire[V]{30}{3}{28}{0}% \end{circuitdiagram}



Abbildung 3.2: abgeknickte Drähte

## 3.2 Lötpunkte

Der Befehl \junct zeichnet einen Lötpunkt und besitzt zwei Argumente. Dies sind die x- und y-Koordinate des Punkts. Hier einige Beispiele (Abbildung 3.3):

```
\begin{circuitdiagram}{13}{3}
\wire{0}{1}{2}{1}%
\wire{2}{0}{2}{3}%
\junct{2}{1}%
\wire{4}{2}{7}{2}%
\wire{5}{0}{5}{2}%
\junct{5}{2}%
\wire{9}{1}{13}{1}%
\wire{11}{0}{11}{3}%
\junct{11}{1}%\
end{circuitdiagram}
```



Abbildung 3.3: Lötpunkte

#### 3.3 Anschlusspins

Der Befehl \pin zeichnet einen Anschlusspin und besitzt vier Argumente. Dies sind die ersten vier der fünf Standardargumente, d.h. nur der Bauteilwert fällt weg. Hier einige Beispiele (Abbildung 3.4):

```
begin{circuitdiagram}{58}{6}
    \pin{1}{3}{L}{}%
    \pin{6}{3}{L}{A}%
    \pin{10}{3}{R}{}%
    \pin{10}{3}{R}{B}%
    \pin{14}{3}{R}{B}%
    \pin{23}{3}{LR}{A}%
    \pin{23}{3}{LR}{A}%
    \pin{23}{3}{LR}{A}%
    \pin{27}{3}{LRd}{B}%
    \pin{31}{3}{U}{}%
    \pin{35}{3}{U}{A}%
    \pin{39}{3}{D}{}%
    \pin{43}{3}{U}{}%
    \pin{43}{3}{UD}{}%
    \pin{47}{3}{UD}{}%
    \pin{51}{3}{UD}{A}%
    \pin{57}{3}{UD}{A}%
```

\end{circuitdiagram}

Abbildung 3.4: Anschlusspins

## 3.4 Spannungsversorgung

Der Befehl \ground zeichnet ein Massesymbol und besitzt drei Argumente. Dies sind die ersten drei der fünf Standardargumente, d. h. Referenz und Bauteilwert fallen weg. Hier einige Beispiele (Abbildung 3.5):

\begin{circuitdiagram}{16}{4}
\ground{2}{2}{L}%
\ground{6}{2}{R}%
\ground{10}{2}{U}%
\ground{14}{2}{D}%
\end{circuitdiagram}



Abbildung 3.5: Masse

Der Befehl \power zeichnet einen Versorgungsspannungspfeil und besitzt vier Argumente. Dies sind die ersten drei und das letzte der fünf Standardargumente, d. h. die Referenz fällt weg. Hier einige Beispiele (Abbildung 3.6):

\begin{circuitdiagram}{19}{6} \power{4}{3}{L}{5V}% \power{8}{3}{R}{5V}% \power{14}{3}{U}{5V}% \power{14}{3}{D}{5V}% \end{circuitdiagram}

$$5V \longrightarrow 5V$$
  $\uparrow$   $\downarrow$   $5V$ 

Abbildung 3.6: Versorgungsspannungspfeile

#### 3.5 Strompfeile

Der Befehl \currarrow zeichnet einen Strompfeil (ohne Linie oder Draht) und besitzt vier Argumente. Dies sind die ersten drei der fünf Standardargumente, d. h. Referenz und Bauteilwert fallen weg, und das vierte Argument ist der Text. Hier einige Beispiele (Abbildung 3.7):

\begin{circuitdiagram}{43}{6}  $\mathbf{0}{3}{4}{3}%$ \currarrow{2}{3}{L}{\$I\_1\$}% \wire{6}{3}{10}{3}% \currarrow{8}{3}{Ld}{\$I\_2\$}% \wire{12}{3}{16}{3}% \currarrow{14}{3}{R}{\$I\_3\$}% \wire{18}{3}{22}{3}% \currarrow{20}{3}{Rd}{\$I\_4\$}%  $wire{25}{1}{25}{5}%$ \currarrow{25}{3}{U}{\$I\_5\$}% \wire{32}{1}{32}{5}% \currarrow{32}{3}{U1}{\$I\_6\$}% \wire{35}{1}{35}{5}% \currarrow{35}{3}{D}{\$I 7\$}%  $wire{42}{1}{42}{5}%$ \currarrow{42}{3}{D1}{\$I\_8\$}% \end{circuitdiagram}




Abbildung 3.7: Strompfeile

#### 3.6 Spannungspfeile

Der Befehl \Voltarrow zeichnet einen Spannungspfeil und besitzt sechs Argumente. Die ersten vier sind die beiden Koordinaten das Anfangspunkts und die beiden Koordinaten des Endpunkts. Beim Zeichnen der Linie wird an beiden Enden ein fester Abstand gelassen, damit die Kombination zusammen mit \pin vernünftig aussieht. Das fünfte ist die Orientierung und das sechste der Wert. Hier einige Beispiele (Abbildung 3.8):

begin{circuitdiagram}{12}{15}
 \pin{2}{13}{R}{}%
 \pin{2}{2}{U}{}%
 \ground{2}{0}{D}%
 \Voltarrow{2}{13}{2}{2}{r}{\$U\_1\$}%
 \pin{11}{14}{L}{}%
 \Voltarrow{11}{14}{2}{13}{d}{\$U\_2\$}%
 \pin{10}{2}{U}{}%

\ground{10}{0}{D}%
\Voltarrow{2}{2}{10}{2}{u}{0V}%
\Voltarrow{10}{2}{11}{14}{1}{\$U\_3\$}%
\end{circuitdiagram}




Abbildung 3.8: Spannungspfeile

#### 4 Zusätze zu den Bauteilen

Alle Zusätze zu Bauteilen stehen im optionalen Argument an erster Stelle vom Bauteilbefehl.

## 4.1 Verlängerte Zuleitungen

Die Befehle \wireL, \wireR, \wireLR, \wireU, \wireD und \wireU zeichnen Leitungen an die Anschlüsse eines Bauteils und besitzen ein Argument. Dies ist die Länge des Drahts. Hier einige Beispiele (Abbildung 4.1):

```
\begin{circuitdiagram}{70}{16}
\voltsrc[\wireL{1}]{4}{12}{H}{U1}{}%
\currsrc[\wireR{2}]{13}{12}{H}{I2}{}%
\capac[\wireL{1}]{32}{12}{H}{C4}{}%
\induc[\wireR{2}]{40}{12}{H}{L5}{}%
 \diode[\wireLR{1}]{50}{12}{R}{D6}{}%
 \ground[\wireL{1}] {57}{12}{R}%
 \power[\wireR{2}]{61}{12}{L}{}%
 \pin[\wireLR{1}] {68}{12}{LR}{}%
 \voltsrc[\wireU{1}]{4}{5}{V}{U1}{}%
 \currsrc[\wireD{2}]{13}{5}{V}{I2}{}%
 \resis[\wireUD{1}]{24}{5}{V}{R3}{}%
 \capac[\wireU{1}]{32}{5}{V}{C4}{}%
 \induc[\wireD{2}]{40}{5}{V}{L5}{}%
 \diode[\wireUD{1}]{50}{5}{D}{D6}{}%
 \ground[\wireU{1}] {57}{5}{D}%
 \power[\wireD{2}]{61}{5}{U}{}%
 \pin[\wireUD{1}] {68}{5}{UD}{}%
\end{circuitdiagram}
```




Abbildung 4.1: verlängerte Zuleitungen

#### 4.2 Veränderbarkeit

Der Befehl \modify zeichnet einen Veränderbarkeitspfeil diagonal durch ein Bauteil und besitzt ein Argument. Dies ist die Position der Pfeilspitze und – bei Widerständen – ob eine Verbindung zum Anschluss hergestellt wird. Hier einige Beispiele für horizontale Widerstände (Abbildung 4.2):

```
begin{circuitdiagram}{66}{6}

\resis[\modify{LU}]{3}{3}{H}{R1}{}%
\resis[\modify{LU*}]{11}{3}{H}{R2}{}%
\resis[\modify{LD}]{20}{3}{H}{R3}{}%
\resis[\modify{LD*}]{28}{3}{H}{R4}{}%
\resis[\modify{RU}]{37}{3}{H}{R5}{}%
\resis[\modify{RU*}]{46}{3}{H}{R6}{}%
\resis[\modify{RD}]{54}{3}{H}{R7}{}%
\resis[\modify{RD*}]{63}{3}{H}{R8}{}%
\resis[\modify{RD*}]{63}{3}{H}{R8}{}%
\end{circuitdiagram}
```




Abbildung 4.2: Veränderbarkeitspfeil bei horizontalen Widerständen

Hier einige Beispiele für vertikale Widerstände (Abbildung 4.3):

```
\begin{circuitdiagram}{64}{8}
\resis[\modify{LU}]{4}{4}{V}{R1}{}%
\resis[\modify{LU*}]{12}{4}{V}{R2}{}%
\resis[\modify{LD}]{20}{4}{V}{R3}{}%
\resis[\modify{LD*}]{28}{4}{V}{R4}{}%
\resis[\modify{RU}]{36}{4}{V}{R5}{}%
\resis[\modify{RU*}]{44}{4}{V}{R6}{}%
\resis[\modify{RD*}]{52}{4}{V}{R7}{}%
\resis[\modify{RD*}]{60}{4}{V}{R8}{}%
\end{circuitdiagram}
```




Abbildung 4.3: Veränderbarkeitspfeil bei vertikalen Widerständen

Hier einige Beispiele für Kondensatoren (Abbildung 4.4):

```
begin{circuitdiagram}{63}{7}
  \capac [\modify{LU}]{3}{3}{Hud}{C1}{}%
  \capac [\modify{LD}]{10}{3}{Hud}{C2}{}%
  \capac [\modify{RU}]{17}{3}{Hud}{C3}{}%
  \capac [\modify{RD}]{24}{3}{Hud}{C4}{}%
  \capac [\modify{LU}]{31}{3}{Vrr}{C5}{}%
  \capac [\modify{LD}]{40}{3}{Vrr}{C6}{}%
  \capac [\modify{RD}]{49}{3}{Vrr}{C7}{}%
  \capac [\modify{RD}]{58}{3}{Vrr}{C8}{}%
  \capac [\modify{RD}]{58}{3}{Vrr}{C8}{}%
  \capac [\modify{RD}]{58}{3}{Vrr}{C8}{}%
```



Abbildung 4.4: Veränderbarkeitspfeil bei Kondensatoren

Hier einige Beispiele für horizontale Spulen (Abbildung 4.5):

```
\begin{circuitdiagram}{62}{22}
   \normalinduc%
   \induc[\modify{LU}]{3}{19}{H}{L1}{}%
   \induc[\modify{LU}]{11}{19}{HD}{L2}{}%
   \induc[\modify{LD}]\{19\}\{19\}\{H\}\{L3\}\{\}\%
   \induc[\modify{LD}]\{27\}\{19\}\{HD\}\{L4\}\{\}\%
    \induc[\modify{RU}]{35}{19}{H}{L5}{}%
   \induc[\modify{RU}]{43}{19}{HD}{L6}{}%
    \induc[\modify{RD}]{51}{19}{H}{L7}{}%
   \induc[\modify{RD}]{59}{19}{HD}{L8}{}%
    \curlyinduc%
    \induc[\modify{LU}]{3}{11}{H}{L1}{}%
   \induc[\modify{LU}]\{11\}\{11\}\{HD\}\{L2\}\{\}\%
    \induc[\modify{LD}]{19}{11}{H}{L3}{}%
   \label{local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_loc
    \induc[\modify{RU}]{35}{11}{H}{L5}{}%
    \induc[\modify{RU}]{43}{11}{HD}{L6}{}%
    \induc[\modify{RD}]{51}{11}{H}{L7}{}%
    \induc[\modify{RD}]{59}{11}{HD}{L8}{}%
```

# \filledinduc% \induc[\modify{LU}] {3}{3}{H}{L1}{}% \induc[\modify{LU}] {11}{3}{HD}{L2}{}% \induc[\modify{LD}] {19}{3}{H}{L3}{}% \induc[\modify{LD}] {27}{3}{HD}{L4}{}% \induc[\modify{RU}] {35}{3}{H}{L5}{}% \induc[\modify{RU}] {43}{3}{HD}{L6}{}% \induc[\modify{RD}] {51}{3}{H}{L7}{}% \induc[\modify{RD}] {59}{3}{HD}{L8}{}% \induc[\modify{RD}] {59}{3}{HD}{L8}{}%




Abbildung 4.5: Veränderbarkeitspfeil bei horizontalen Spulen

Hier einige Beispiele für vertikale Spulen (Abbildung 4.6):

```
\begin{circuitdiagram}{59}{22}
   \normalinduc%
   \induc[\modify{LU}]{3}{19}{V}{L1}{}%
   \induc[\modify{LU}]\{10\}\{19\}\{VR\}\{L2\}\{\}\%
   \induc[\modify{LD}]\{18\}\{19\}\{V\}\{L3\}\{\}\%
    \induc[\modify{LD}]{25}{19}{VR}{L4}{}%
   \induc[\modify{RU}]{33}{19}{V}{L5}{}%
   \induc[\modify{RU}]\{40\}\{19\}\{VR\}\{L6\}\{\}\%
    \induc[\modify{RD}]{48}{19}{V}{L7}{}%
   \label{local_local_to_state} $$ \left[ \modify_{RD} \right] {55}_{19}_{VR}_{L8}_{}% $$
    \curlyinduc%
   \induc[\modify{LU}]{3}{11}{V}{L1}{}%
   \induc[\modify{LU}]\{10\}\{11\}\{VR\}\{L2\}\{\}\%
    \induc[\modify{LD}]\{18\}\{11\}\{V\}\{L3\}\{\}\%
   \induc[\modify{LD}]{25}{11}{VR}{L4}{}%
    \induc[\modify{RU}]{33}{11}{V}{L5}{}%
   \induc[\modify{RU}]\{40\}\{11\}\{VR\}\{L6\}\{\}\%
    \induc[\modify{RD}]{48}{11}{V}{L7}{}%
    \induc[\modify{RD}]{55}{11}{VR}{L8}{}%
   \filledinduc%
    \cline{1.5cm} \cline{1.5cm}
```




Abbildung 4.6: Veränderbarkeitspfeil bei vertikalen Spulen

#### 4.3 Einstellbarkeit

Der Befehl \trim zeichnet einen Einstellbarkeitsstrich diagonal durch ein Bauteil und besitzt ein Argument. Dies ist die Position des Strichendes und – bei Widerständen – ob eine Verbindung zum Anschluss hergestellt wird. Hier einige Beispiele für horizontale Widerstände (Abbildung 4.7):

```
\begin{circuitdiagram}{66}{6}
\resis[\trim{LU}]{3}{3}{H}{R1}{}%
\resis[\trim{LU*}]{11}{3}{H}{R2}{}%
\resis[\trim{LD}]{20}{3}{H}{R3}{}%
\resis[\trim{LD*}]{28}{3}{H}{R4}{}%
\resis[\trim{RU}]{37}{3}{H}{R5}{}%
\resis[\trim{RU*}]{46}{3}{H}{R6}{}%
\resis[\trim{RD}]{54}{3}{H}{R7}{}%
\resis[\trim{RD}]{63}{3}{H}{R8}{}%
\resis[\trim{RD*}]{63}{3}{H}{R8}{}%
\end{circuitdiagram}
```




Abbildung 4.7: Einstellbarkeitsstrich bei horizontalen Widerständen

Hier einige Beispiele für vertikale Widerstände (Abbildung 4.8):

```
begin{circuitdiagram}{64}{8}
\resis[\trim{LU}]{4}{4}{V}{R1}{}%
\resis[\trim{LU*}]{12}{4}{V}{R2}{}%
\resis[\trim{LD}]{20}{4}{V}{R3}{}%
\resis[\trim{LD*}]{28}{4}{V}{R4}{}%
\resis[\trim{RU}]{36}{4}{V}{R5}{}%
\resis[\trim{RU*}]{44}{4}{V}{R6}{}%
\resis[\trim{RD*}]{52}{4}{V}{R7}{}%
\resis[\trim{RD*}]{60}{4}{V}{R8}{}%
\end{circuitdiagram}
```




Abbildung 4.8: Einstellbarkeitsstrich bei vertikalen Widerständen

Hier einige Beispiele für Kondensatoren (Abbildung 4.9):

```
\begin{circuitdiagram}{63}{7}
\capac [\trim{LU}] {3}{3}{Hud}{C1}{}%
\capac [\trim{LD}] {10}{3}{Hud}{C2}{}%
\capac [\trim{RU}] {17}{3}{Hud}{C3}{}%
\capac [\trim{RD}] {24}{3}{Hud}{C4}{}%
\capac [\trim{LU}] {31}{3}{Vrr}{C5}{}%
\capac [\trim{LD}] {40}{3}{Vrr}{C6}{}%
\capac [\trim{RU}] {49}{3}{Vrr}{C7}{}%
\capac [\trim{RU}] {58}{3}{Vrr}{C8}{}%
\capac [\trim{RD}] {58}{3}{Vrr}{C8}{}%
\end{circuitdiagram}
```




Abbildung 4.9: Einstellbarkeitsstrich bei Kondensatoren

Hier einige Beispiele für horizontale Spulen (Abbildung 4.10):

```
\begin{circuitdiagram}{62}{22}
\normalinduc%
\induc[\trim{LU}]{3}{19}{H}{L1}{}%
\induc[\trim{LU}]{11}{19}{HD}{L2}{}%
\induc[\trim{LD}]{19}{19}{H}{L3}{}%
\induc[\trim{LD}]{27}{19}{HD}{L4}{}%
```

```
\induc[\trim{RU}]{35}{19}{H}{L5}{}%
\induc[\trim{RU}]{43}{19}{HD}{L6}{}%
\induc[\trim{RD}]{51}{19}{H}{L7}{}%
\induc[\operatorname{RD}] \{59\} \{19\} \{HD\} \{L8\} \{\}\%
\curlyinduc%
\induc[\trim{LU}]{3}{11}{H}{L1}{}%
\induc[\trim{LU}]{11}{11}{HD}{L2}{}%
\induc[\trim{LD}]{19}{11}{H}{L3}{}%
\induc[\trim{LD}] {27}{11}{HD}{L4}{}%
\induc[\trim{RU}]{35}{11}{H}{L5}{}%
\induc[\trim{RU}] {43}{11}{HD}{L6}{}%
\induc[\trim{RD}]{51}{11}{H}{L7}{}%
\induc[\trim{RD}]{59}{11}{HD}{L8}{}%
\filledinduc%
\induc[\trim{LU}]{3}{3}{H}{L1}{}%
\induc[\trim{LU}]{11}{3}{HD}{L2}{}%
\induc[\trim{LD}]{19}{3}{H}{L3}{}%
\induc[\trim{LD}]{27}{3}{HD}{L4}{}%
\induc[\trim{RU}]{35}{3}{H}{L5}{}%
\induc[\trim{RU}] {43}{3}{HD}{L6}{}%
\induc[\trim{RD}]{51}{3}{H}{L7}{}%
\induc[\trim{RD}]{59}{3}{HD}{L8}{}%
\end{circuitdiagram}
```




Abbildung 4.10: Einstellbarkeitsstrich bei horizontalen Spulen

Hier einige Beispiele für vertikale Spulen (Abbildung 4.11):

```
\begin{circuitdiagram}{59}{22}
\normalinduc%
\induc[\trim{LU}]{3}{19}{V}{L1}{}%
\induc[\trim{LU}]{10}{19}{VR}{L2}{}%
\induc[\trim{LD}]{18}{19}{V}{L3}{}%
\induc[\trim{LD}]{25}{19}{VR}{L4}{}%
\induc[\trim{RU}]{33}{19}{V}{L5}{}%
\induc[\trim{RU}]{33}{19}{VR}{L6}{}%
```

```
\induc[\trim{RD}]{48}{19}{V}{L7}{}%
\induc[\trim{RD}] {55}{19}{VR}{L8}{}%
\curlyinduc%
\induc[\trim{LU}]{3}{11}{V}{L1}{}%
\induc[\trim{LU}]{10}{11}{VR}{L2}{}%
\induc[\trim{LD}]{18}{11}{V}{L3}{}%
\induc[\trim{LD}] {25}{11}{VR}{L4}{}%
\induc[\trim{RU}]{33}{11}{V}{L5}{}%
\induc[\trim{RU}] {40}{11}{VR}{L6}{}%
\induc[\trim{RD}] {48}{11}{V}{L7}{}%
\induc[	trim{RD}] {55} {11} {VR} {L8} {}% 
\filledinduc%
\induc[\trim{LU}]{3}{3}{V}{L1}{}%
\induc[\trim{LU}]{10}{3}{VR}{L2}{}%
\induc[\trim{LD}] {18}{3}{V}{L3}{}%
\induc[\trim{LD}]{25}{3}{VR}{L4}{}%
\induc[\trim{RU}]{33}{3}{V}{L5}{}%
\induc[\trim{RU}]{40}{3}{VR}{L6}{}%
\induc[\trim{RD}]{48}{3}{V}{L7}{}%
\induc[\trim{RD}]{55}{3}{VR}{L8}{}%
\end{circuitdiagram}
```




Abbildung 4.11: Einstellbarkeitsstrich bei vertikalen Spulen

#### 4.4 Photoempfindlichkeit

Der Befehl \photo zeichnet zwei Lichtpfeile, die auf das Bauteil zeigen, und besitzt ein Argument. Dies ist die Position der Pfeile. Hier einige Beispiele für Widerstände (Abbildung 4.12):

```
begin{circuitdiagram}{36}{8}
   \resis[\photo{U}]{4}{4}{Hd}{R1}{}%
   \resis[\photo{D}]{13}{4}{Hu}{R2}{}%
   \resis[\photo{L}]{22}{4}{V}{R3}{}%
   \resis[\photo{R}]{32}{4}{V1}{R4}{}%
   \end{circuitdiagram}
```

$$R3$$
  $R4$ 

Abbildung 4.12: Photoempfindlichkeit bei Widerständen

Hier einige Beispiele für Dioden (Abbildung 4.13):

```
begin{circuitdiagram}{64}{8}
  \diode[\photo{U}]{2}{4}{Ld}{D1}{}%
  \diode[\photo{D}]{9}{4}{Lu}{D2}{}%
  \diode[\photo{U}]{16}{4}{Rd}{D3}{}%
  \diode[\photo{D}]{23}{4}{Ru}{D4}{}%
  \diode[\photo{L}]{31}{4}{U}{D5}{}%
  \diode[\photo{R}]{41}{4}{U1}{D6}{}%
  \diode[\photo{L}]{50}{4}{D}{D7}{}%
  \diode[\photo{R}]{60}{4}{D1}{D8}{}%
  \diode[\photo{R}]{60}{4}{D1}{D8}{}%
```



Abbildung 4.13: Photoempfindlichkeit bei Dioden

#### 4.5 Lichtaussendung

Der Befehl \emit zeichnet zwei Lichtpfeile, die vom Bauteil wegzeigen, und besitzt ein Argument. Dies ist die Position der Pfeile. Hier einige Beispiele für Dioden (Abbildung 4.14):

```
begin{circuitdiagram}{64}{8}
    \diode[\emit{U}]{2}{4}{Ld}{D1}{}%
    \diode[\emit{D}]{9}{4}{Lu}{D2}{}%
    \diode[\emit{U}]{16}{4}{Rd}{D3}{}%
    \diode[\emit{D}]{23}{4}{Ru}{D4}{}%
    \diode[\emit{L}]{31}{4}{U}{D5}{}%
    \diode[\emit{R}]{41}{4}{U1}{D6}{}%
    \diode[\emit{L}]{50}{4}{D1}{D7}{}%
    \diode[\emit{R}]{60}{4}{D1}{D8}{}%
    \end{circuitdiagram}
```

#### 4.6 Zenerdioden bzw. Z-Dioden

Der Befehl \zener zeichnet den Zenerdiodenstrich an eine Diode und besitzt ein Argument. Dies ist die Position der Strichs. Hier einige Beispiele (Abbildung 4.15):

Abbildung 4.14: Lichtaussendung bei Dioden

```
\begin{circuitdiagram}{54}{6}
\diode[\zener{U}]{2}{2}{L}{D1}{}%
\diode[\zener{D}]{8}{2}{L}{D2}{}%
\diode[\zener{U}]{14}{2}{R}{D3}{}%
\diode[\zener{D}]{20}{2}{R}{D4}{}%
\diode[\zener{L}]{26}{2}{U}{D5}{}%
\diode[\zener{R}]{34}{2}{U}{D6}{}%
\diode[\zener{L}]{42}{2}{D}{D7}{}%
\diode[\zener{R}]{50}{2}{U}{D8}{}%
\diode[\zener{R}]{50}{2}{D}{D8}{}%
\diode[\zener{R}]{50}{2}{D}{D8}{}%
```

Abbildung 4.15: Zenerdioden bzw. Z-Dioden

#### 4.7 Tunneldioden

Der Befehl \tunnel zeichnet die beiden Tunneldiodenstriche an eine Diode und besitzt kein Argument. Hier einige Beispiele (Abbildung 4.16):

```
\begin{circuitdiagram}{26}{6}
\diode[\tunnel]{2}{2}{L}{D1}{}%
\diode[\tunnel]{8}{2}{R}{D2}{}%
\diode[\tunnel]{14}{2}{U}{D3}{}%
\diode[\tunnel]{22}{2}{D}{D4}{}%
\end{circuitdiagram}
```




Abbildung 4.16: Tunneldioden

#### 4.8 Kapazitätsdioden

Der Befehl \capdio zeichnet einen Kondensator an eine Diode und besitzt kein Argument. Hier einige Beispiele (Abbildung 4.17):

```
\begin{circuitdiagram}{26}{20}
 \lineddiode%
 \diode[\capdio]{2}{16}{L}{D1}{}%
 \diode[\capdio]{8}{16}{R}{D2}{}%
 \diode[\capdio]{14}{16}{U}{D3}{}%
 \diode[\capdio]{22}{16}{D}{D4}{}%
 \emptydiode%
 \diode[\capdio]{2}{9}{L}{D1}{}%
 \diode[\capdio]{8}{9}{R}{D2}{}%
 \diode[\capdio]{14}{9}{U}{D3}{}%
 \diode[\capdio]{22}{9}{D}{D4}{}%
 \filleddiode%
 \diode[\capdio]{2}{2}{L}{D1}{}%
 \diode[\capdio]{8}{2}{R}{D2}{}%
 \diode[\capdio]{14}{2}{U}{D3}{}%
 \label{local_diode_capdio} $$ \diode[\capdio]_{22}_{2}_{D}_{D4}_{}%$ $$
\end{circuitdiagram}
```




Abbildung 4.17: Kapazitätsdioden

#### 4.9 Elektrolytkondensatoren

Der Befehl \elko zeichnet ein Pluszeichen an einen Kondensator und besitzt ein Argument. Dies ist die Position des Pluszeichens. Hier einige Beispiele (Abbildung 4.18):

```
\begin{circuitdiagram}{52}{6}
\capac [\elko{LU}] {2}{2}{Hu}{C1}{}%
\capac [\elko{RU}] {7}{2}{Hu}{C2}{}%
\capac [\elko{LD}] {12}{2}{Hu}{C3}{}%
\capac [\elko{RD}] {17}{2}{Hu}{C4}{}%
\capac [\elko{LU}] {23}{2}{Vr}{C5}{}%
\capac [\elko{RU}] {31}{2}{Vr}{C6}{}%
\capac [\elko{LD}] {39}{2}{Vr}{C7}{}%
\capac [\elko{RD}] {47}{2}{Vr}{C8}{}%
\capac [\elko{RD}] {47}{2}{Vr}{C8}{}%
\end{circuitdiagram}
```

Abbildung 4.18: Elektrolytkondensatoren

#### 4.10 Eisenkerne und Windungen für Spulen

Der Befehl \ironcore zeichnet einen Eisenkern an eine Spule und besitzt kein Argument. Hier einige Beispiele (Abbildung 4.19):

\begin{circuitdiagram}{27}{6}
\induc[\ironcore]{3}{3}{H}{L1}{}%
\induc[\ironcore]{11}{3}{HD}{L2}{}%
\induc[\ironcore]{18}{3}{V}{L3}{}%
\induc[\ironcore]{23}{3}{VR}{L4}{}%
\end{circuitdiagram}

$$\begin{array}{c|c} & L1 & L2 & L3 & L4 \\ \hline \end{array}$$

Abbildung 4.19: Eisenkerne

Transformatoren können zusammengesetzt werden (Abbildung 4.20):

\begin{circuitdiagram}{9}{6}
 \induc[\ironcore]{3}{3}{VR1}{L1}{}%
 \induc[\ironcore]{6}{3}{V}{}{}%
 \end{circuitdiagram}

Abbildung 4.20: ein Transformator

Um kompliziertere Transformatoren zu erstellen, dienen zwei weitere Befehle: \Ironcore zeichnet eine Doppellinie und besitzt vier Argumente. Diese sind die x- und y-Koordinate, die Ausrichtung (H oder V) und die Länge (die man am besten gleich der Anzahl der Windungen wählt). \windings erlaubt mehrere (oder weniger) Windungen bei einer Spule und besitzt ein Argument. Dies ist gerade die Anzahl der zu zeichnenden Windungen. Hier ein Beispiel (Abbildung 4.21) für einen komplizierteren Transformator:

\begin{circuitdiagram}{5}{14} \induc[\windings{5}\wireUD{3}]{1}{7}{VR}{}{}% \Ironcore{2.5}{7}{V}{8}% \induc[\windings{8}\wireUD{1}] $\{4\}\{7\}\{V\}\{\}\}$ \wire $\{4\}\{4\}\{5\}\{4\}$ %\end{circuitdiagram}



Abbildung 4.21: ein komplizierterer Transformator

Werden ein Eisenkern und/oder die verlängerten Zuleitungen bei einer Spule zusammen mit \windings verwendet, so muss der Windungsbefehl als erster stehen, weil die anderen Befehle von dessen Argument abhängen. Im folgenden Beispiel (Abbildung 4.22) ist die linke Spule korrekt und die rechte fehlerhaft gesetzt:

\begin{circuitdiagram}{30}{3}
\induc[\windings{6}\ironcore\wireLR{2}]{7}{1}{H}{}{}%
\induc[\ironcore\wireLR{2}\windings{6}]{23}{1}{H}{}{}%
\end{circuitdiagram}



Abbildung 4.22: eine korrekt und eine fehlerhaft gesetzte Spule

#### 4.11 Versorgungsspannung

Der Befehl \supply zeichnet Anschlüsse für die Versorgungsspannung bei Operationsverstärkern und besitzt ein Argument. Dies ist die Position der Anschlüsse. Hier einige Beispiele (Abbildung 4.23):




Abbildung 4.23: Versorgungsspannung für Operationsverstärker

## 4.12 Eingänge für Gatter

Der Befehl \inputs erlaubt mehrere Eingänge bei Gattern und besitzt ein Argument. Dies ist die Anzahl der Eingänge und kann zwischen 2 und 9 liegen. Hier einige Beispiele (Abbildung 4.24):

```
begin{circuitdiagram}{43}{17}
   \gate[\inputs{3}]{and}{4}{14}{Lc}{IC1}{}%
   \gate[\inputs{3}]{nand}{13}{14}{Lc}{IC2}{}%
   \gate[\inputs{3}]{or}{22}{14}{Lc}{IC3}{}%
   \gate[\inputs{3}]{nor}{31}{14}{Lc}{IC4}{}%
   \gate[\inputs{3}]{xor}{40}{14}{Lc}{IC5}{}%
   \gate[\inputs{6}]{and}{3}{5}{Rc}{IC1}{}%
   \gate[\inputs{6}]{nand}{12}{5}{Rc}{IC2}{}%
   \gate[\inputs{6}]{or}{21}{5}{Rc}{IC3}{}%
   \gate[\inputs{6}]{nor}{30}{5}{Rc}{IC3}{}%
   \gate[\inputs{6}]{nor}{30}{5}{Rc}{IC3}{}%
   \gate[\inputs{6}]{nor}{30}{5}{Rc}{IC3}{}%
   \gate[\inputs{6}]{xor}{39}{5}{Rc}{IC5}{}%
   \gate[\inputs{6}]{xor}{39}{5}{Rc}{IC5}{}%
   \gate[\inputs{6}]{xor}{39}{5}{Rc}{IC5}{}%
   \gate[\inputs{6}]{xor}{39}{5}{Rc}{IC5}{}%
```




Abbildung 4.24: mehrere Eingänge für Gatter

## 4.13 Schmitt-Trigger-Kennzeichnung

Der Befehl \schmitt zeichnet ein Schmitt-Trigger-Symbol in ein Gatter und besitzt kein Argument. Hier einige Beispiele (Abbildung 4.25):

```
\begin{circuitdiagram}{51}{16}
\gate[\schmitt] {and}{4}{11}{L}{IC1}{}%
\gate[\schmitt] {nand}{13}{11}{L}{IC2}{}%
\gate[\schmitt] {or}{22}{11}{L}{IC3}{}%
\gate[\schmitt] {nor}{31}{11}{L}{IC4}{}%
```

```
\gate[\schmitt] {xor} {40} {11} {L} {IC5} {}% \gate[\schmitt] {not} {48} {11} {L} {IC6} {}% \gate[\schmitt] {and} {3} {3} {R} {IC1} {}% \gate[\schmitt] {nand} {12} {3} {R} {IC2} {}% \gate[\schmitt] {or} {21} {3} {R} {IC3} {}% \gate[\schmitt] {nor} {30} {3} {R} {IC4} {}% \gate[\schmitt] {nor} {30} {3} {R} {IC5} {}% \gate[\schmitt] {nor} {39} {3} {R} {IC5} {}% \gate[\schmitt] {not} {48} {3} {R} {IC6} {}% \end{circuitdiagram}
```




Abbildung 4.25: Schmitt-Trigger-Symbol

## 4.14 Ein- und Ausgänge von Flipflops

Der Befehl \showinvout fügt einem Flipflop den invertierten Ausgang hinzu und besitzt kein Argument. Hier einige Beispiele (Abbildung 4.26):




Abbildung 4.26: invertierter Flipflop-Ausgang

Der Befehl \showsetin fügt einem Flipflop den Setzen/Preset-Eingang hinzu und besitzt ein Argument. Dies ist p für einen nicht-negierten und n für einen negierten Eingang. Hier einige Beispiele (Abbildung 4.27):

$$\label{limits} $$ \begin{split} & \| jk}_{37}_{4}_{Rhr}_{IC4}_{\%} \\ & \| circuitdiagram_{1} \end{split}$$




Abbildung 4.27: Setzen/Preset-Eingang

Der Befehl \showresetin fügt einem Flipflop den Löschen/Clear/Reset-Eingang hinzu und besitzt ein Argument. Dies ist p für einen nicht-negierten und n für einen negierten Eingang. Hier einige Beispiele (Abbildung 4.28):

```
\begin{circuitdiagram}{19}{10} $$ \|flipflop[\showresetin{p}]_{jk}_{4}_{Lhl}_{IC1}_{%} $$ \|flipflop[\showresetin{n}]_{jk}_{15}_{4}_{Lhl}_{IC2}_{%} $$ \|flipflop[\showresetin{p}]_{jk}_{26}_{4}_{Rhr}_{IC3}_{%} $$ \|flipflop[\showresetin{n}]_{jk}_{37}_{4}_{Rhr}_{IC4}_{%} $$ \|end_{circuitdiagram}$$
```




Abbildung 4.28: Löschen/Clear/Reset-Eingang

#### 4.15 Referenzen und Bauteilwerte manuell platzieren

Der Befehl \putrefer platziert die Referenz manuell und besitzt drei Argumente. Dies sind die x- und y-Koordinate sowie die Ausrichtung (1, r oder c). Hier einige Beispiele (Abbildung 4.29):

Der Befehl \putvalue platziert in analoger Weise den Bauteilwert manuell. Hier einige Beispiele (Abbildung 4.30):

Abbildung 4.29: Referenzen manuell platzieren

$$\begin{array}{c|c} R1 & 47p \\ \hline & & L1 \\ \hline & & & \\ \end{array}$$

Abbildung 4.30: Bauteilwerte manuell platzieren

Der Befehl \putrefervalue platziert in analoger Weise Referenz und Bauteilwert manuell für den Fall, dass eine automatische Platzierung eingestellt ist, die beides gemeinsam setzt. Hier einige Beispiele (Abbildung 4.31):

Abbildung 4.31: Referenzen und Bauteilwerte manuell platzieren

Statt zu platzieren können die Referenzen und Bauteilwerte mit \moverefer, \movevalue und \moverefervalue verschoben werden; hier entfällt das dritte Argument für die Ausrichtung. Hier einige Beispiele (Abbildung 4.32):

\begin{circuitdiagram}{54}{7} \resis[\moverefer{2}{0}]{3}{4}{H}{R1}{33k}% \capac[\moverefer{0}{1}]{9}{4}{Hr}{C1}{10n}% \induc[\movevalue{0}{-1}]{18}{4}{H}{L1}{1m}% \trans[\movevalue{1}{-1}]{npn}{26}{4}{R}{T1}{BC238}%

Abbildung 4.32: Referenzen und Bauteilwerte manuell verschieben

#### 4.16 Spannungspfeile

Der Befehl \voltarrow zeichnet einen Spannungspfeil an ein Bauteil und besitzt zwei Argumente. Dies sind die Position des Pfeils und der Text. Hier einige Beispiele (Abbildung 4.33):

\begin{circuitdiagram}{58}{10}
\resis[\voltarrow{UL}{\$U\_1\$}]{3}{5}{H}{}{}%
\induc[\voltarrow{UR}{\$U\_2\$}]{11}{5}{H}{}{}%
\capac[\voltarrow{DL}{\$U\_3\$}]{18}{5}{H}{}{}%
\diode[\voltarrow{DR}{\$U\_4\$}]{24}{5}{R}{}{}%
\resis[\voltarrow{LU}{\$U\_5\$}]{33}{5}{V}{}{}%
\induc[\voltarrow{LD}{\$U\_6\$}]{41}{5}{V}{}{}%
\capac[\voltarrow{RU}{\$U\_7\$}]{45}{5}{V}{}{}%
\diode[\voltarrow{RD}{\$U\_8\$}]{53}{5}{D}{}{}%
\diode[\voltarrow{RD}{\$U\_8\$}]{53}{5}{D}{}{}%
\end{circuitdiagram}

Abbildung 4.33: Spannungspfeile

## 5 Referenzen und Bauteilwerte

#### 5.1 Horizontale Platzierung

Das horizontale Modell wird angwendet bei

- Spannungsquellen, Stromquellen, Widerständen, Kondensatoren und Spulen mit Orientierung H sowie
- Dioden, Operationsverstärkern, Gattern und Flipflops mit Orientierung L oder R.

In Abbildung 5.1 sind alle Möglichkeiten dargestellt, um Referenz und Bauteilwert zu platzieren. In den interessanten Fällen ist zusätzlich die Positionierung dargestellt, wenn eine der beiden Angaben fehlt.




Abbildung 5.1: horizontales Modell

## 5.2 Vertikale Platzierung

Das vertikale Modell wird angwendet bei

- Spannungsquellen, Stromquellen, Widerständen, Kondensatoren und Spulen mit Orientierung V sowie
- Dioden mit Orientierung U oder D.

In Abbildung 5.2 sind alle Möglichkeiten dargestellt, um Referenz und Bauteilwert zu platzieren. In den interessanten Fällen ist zusätzlich die Positionierung dargestellt, wenn eine der beiden Angaben fehlt.




Abbildung 5.2: vertikales Modell

#### 5.3 Transistor-Platzierung

Das Transistor-Modell ist in Abbildung 5.3 am Beispiel von Transistoren nach links und in Abbildung 5.4 am Beispiel von Transistoren nach rechts dargestellt.




Abbildung 5.3: Transistor-Modell nach links




Abbildung 5.4: Transistor-Modell nach rechts

#### 5.4 Automatische Nummerierung

Wird bei einem Bauteil als Referenz lediglich \* übergeben, so wird diese Referenz durch eine automatisch generierte Nummer ersetzt, sofern die Paketoption autoref gewählt wurde. Dabei werden

- alle Bauteile \resis zu R1, R2, ...,
- alle Bauteile \capac zu C1, C2, ...,
- alle Bauteile \induc zu L1, L2, ...,
- alle Bauteile \diode zu D1, D2, ...,
- alle Bauteile \trans zu T1, T2, ...,
- alle Bauteile \gate und \flipflop zu IC1, IC2, ...

Das Symbol \* ist im Befehl \autorefsymbol und kann natürlich mit \renewcommand verändert werden. Die Präfixe R, C, L, D, T und IC sind jeweils in \cdresisname, \cdcapacname, \cdcinducname, \cdcinducname, \cdcinducname gespeichert.