# **Федеральное государственное автономное образовательное учреждение** высшего образования

# «Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики»

Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова Департамент электронной инженерии

# ОТЧЕТ

по выполнению практического задания № 13-16 по дисциплине «Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей»

Выполнила студентка БИТ231 Байздренко В.М.

Преподаватель: Саматов М.Р.

# Оглавление

Практическое задание №13	3
Задание	3
Теория	3
Решение	5
Выводы	7
Практическое задание №14	8
Задание	8
Теория	8
Решение	10
Выводы	12
Практическое задание №15	13
Задание	13
Теория	13
Решение	14
Выводы	15
Практическое задание №16	16
Задание	16
Теория	16
Решение	
Выводы	19

#### Задание

- 1. Провести фазово-импульсную модуляцию гармонического сигнала методом математического расчета для двух разных коэффициентов модуляции. Построить модулированный сигнал и его спектры.
- 2. Провести фазово-импульсную модуляцию гармонического сигнала используя треугольную волну. Построить модулированный сигнал и его спектры.

# Теория

**Фазово-импульсная модуляция** — это метод модуляции, при котором исходный сигнал влияет на положение временных импульсов. То есть информация кодируется сдвигами во времени, а не силой, как при АИМ, и не длительностью, как при ШИМ.

При ФИМ сдвиг импульсов ПППИ относительно тактовых точек изменяется по закону первичного (модулирующего) сигнала c(t).




Рисунок 1. Фазово-импульсная модуляция.

**Тактовые точки** представляют собой равномерно распределенные во времени отсчеты, соответствующие определенным интервалам времени Тд,

где Tд =  $\frac{1}{f_{\text{д}}}$  - период следования импульсов. В этих точках производятся такие важные операции, как такие:

- настройки и модуляция импульсов,
- синхронизация устройств,
- выборка результатов первичных сигналов,
- демодуляция и восстановление исходных данных.

#### Разновидности ФИМ:

- ФИМ-1: временной сдвиг импульсов, пропорциональный включение модулей управляющего сигнала в момент подачи импульса.
- ФИМ-2: временной сдвиг пропорциональных значений модулирующего напряжения в тактовых точках.

На практике чаще используется ФИМ-2, поскольку она обеспечивает более стабильное восстановление сигнала на приемной стороне.

При отрицательных значениях модулей рулевого сигнального импульса ПППИ смещаются влево, а при положении — вправо.

# Спектральный состав ФИМ-сигнала

Предполагается, что модульный сигнал является гармоничным. Тогда величина временного сдвига k-го импульса относительно тактовой точки определяется следующим образом:

$$\Delta \tau_k = m_{\phi} C_{\text{\tiny MAKC}} \sin \omega_c t$$

 $m_{\Phi}$  – коэффициент глубины модуляции.

Это означает, что при ФИМ спектр сигнала будет сохранять не только основные цепи, но и боковые компоненты, соответствующие частоте модулирующего сигнала и его гармоникам.

Спектральный состав ФИМ сигнала s(t):

• постоянная составляющая с амплитудой

$$A_0 = A \frac{\tau_u}{T_{\pi}} = \frac{A}{q};$$

• исходный (модулирующий) сигнал с амплитудой

$$A_c = A \frac{\tau_u}{T_{\pi}} \Delta \tau_{\text{MAKC}} \omega_c;$$

• гармоники тактовой частоты ПППИ (частоты дискретизации), с амплитудами

$$A_{nr} = \frac{2A}{\pi n} J_0(n\Delta\varphi_{\text{Makc}}) \sin \frac{n\pi}{q};$$

• нижние и верхние боковые частоты [четвертое слагаемое] вида  $n\Omega_{\rm A}\pm p\omega_c$  с амплитудами

$$A_{n\Omega_{\rm d}\pm p\omega_c} = \frac{2A}{\pi} M_n.$$

## Решение

# Код:

https://colab.research.google.com/drive/1RlUVl2EXObvRuIDZU6EC1-vD0CAyO6VL?usp=sharing

# Задание 1.

Опорная частота сигнала 5 Временной интервал 1 Число временных отсчетов 512 Коэффициент глубины модуляции ФИМ 0.2

Рисунок 2. Входные параметры.




Рисунок 3. Результаты моделирования ФИМ при  $m_{\phi}=0.2.$ 

Опорная частота сигнала 5 Временной интервал 1 Число временных отсчетов 512 Коэффициент глубины модуляции ФИМ 0.8

Рисунок 4. Входные параметры.




Рисунок 5. Результаты моделирования ФИМ при  $m_{\phi} = 0.8$ .

# Задание 2.

Опорная частота сигнала: 5 Временной интервал: 1 Число временных отсчетов: 512 Коэффициент глубины модуляции ФИМ: 0.8

Рисунок 6. Входные параметры.




Рисунок 7. ФИМ с модулирующей треугольной волной.

С уменьшением коэффициента глубины модуляции большая часть энергии сигнала сосредотачивается в области несущей частоты, что видно на спектральной диаграмме.

Применение треугольной волны в качестве модулирующего сигнала увеличивает сложность структуры результирующего сигнала и приводит к асимметрии в его характеристике.

#### Задание

- 1. Провести передачу первичного сигнала по системе передачи с временным разделением каналов с использованием амплитудной импульсной модуляции.
- 2. Провести одновременную передачу трех первичных сигналов по системе передачи с временным разделением каналов с использованием амплитудной импульсной модуляции.

# Теория

Система передачи с временным разделением каналов (СП ВРК) — это метод передачи нескольких сигналов по одному общему каналу связи, при котором каждый сигнал выделяется в определённый временной интервал. Такой подход позволяет эффективно использовать пропускную способность канала и организовать параллельную передачу информации.




Рисунок 8. Обобщенная структурная схема многоканальной системы передачи.

Основные компоненты системы передачи с ВРК:


- Переносчики: периодические последовательности прямоугольных импульсов (ПППИ), которые модулируются первичными сигналами.
- Модуляторы: устройства, изменяющие параметры переносчиков в соответствии с первичным сигналом c(t).
- Демодуляторы: устройства, восстанавливающие первичные сигналы из модулированных импульсных последовательностей.
- Фильтры низкой частоты (ФНЧ): используются для фильтрации помех и восстановления первичного сигнала.

**Амплитудно-импульсная модуляция** (АИМ) — это вид импульсной модуляции, при котором амплитуда каждого импульса ПППИ изменяется в зависимости от значения первичного (модулирующего) сигнала c(t).

Длительность импульсов, их частота следования и положение относительно тактовых точек не меняются.

## Разновидности АИМ:

- АИМ-1: измерение импульса повторяет исходный модуль, управляющий сигналом на длительность канального интервала.
- АИМ-2: амплитуда импульса равна начальному включению модуля управляющего сигнала и остается постоянной на всей длительности канального интервала.



# Математическое описание общего случая АМ (канального) сигнала:

$$s(t) = [1 + m_a c(t)]f(t),$$

 $m_a$  — коэффициент, характеризующий глубину модуляции;

c(t) – модулирующий (первичный) сигнал;

f(t) — периодическая последовательность импульсов.

# Спектр АИМ канального сигнала содержит:

- постоянную составляющую с амплитудой  $s(t) = \frac{A}{q}$ ,
- исходный модулирующий сигнал

$$A_c = \frac{m_a A}{q} \sin \omega_c t,$$

• гармоники следования ПППИ – частоты дискретизации

$$A_{nu} = \frac{2A}{\pi} \frac{\sin \frac{n\pi}{q}}{n} \cos n\Omega_{\mathcal{A}} t$$

• боковые частоты около гармоник частоты дискретизации

$$A_{n6} = \frac{m_a A}{\pi n} \frac{\sin \frac{n\pi}{q}}{n} \sin (n\Omega_{\text{A}} \pm \omega_c) t.$$




Рисунок 10. Спектр амплитуд ПППИ.

## Решение

## Код:

https://colab.research.google.com/drive/1ZtikKXGHo0w3354acvVJ1AUi7xP3O24 x?usp=sharing

## Задание 1.

Частота первичного сигнала 5 Временной интервал 1 Число временных отсчетов 256 Глубина модуляции 0.8 Скважность 2

Рисунок 11. Входные данные.




Рисунок 12. Передача первичного сигнала по СП ВРК.

# Задание 2.

```
Частота первого первичного сигнала: 3
Частота второго первичного сигнала: 5
Частота третьего первичного сигнала: 6
Временной интервал: 1
Число временных отсчетов: 256
Глубина модуляции: 0.8
Скважность: 2
```

Рисунок 13. Входные данные.




Рисунок 14. Одновременная передача трех первичных сигналов по СП ВРК.

С помощью АИМ и временного разделения каналов, можно передавать несколько сигналов по одному каналу. При увеличении числа сигналов, спектр усложняется.

#### Задание

- 1. Провести кодирование гармонического сигнала.
- 2. Провести процедуру получения обратного и инверсного кода исходной последовательности.

# Теория

Преобразование многоуровневого сигнала в код с низким основанием называется кодированием.

Основные этапы кодирования:

- 1. Дискретизация по времени: Аналоговый сигнал разбивается в моменты времени  $t_k = kT$ , где Т период привязанности.
- 2. Квантование по направлению: значение сигнала в каждый момент времени опускается до ближайшего уровня из заранее установленного набора (квантовых уровней).
- 3. Преобразование в двоичный код: каждый квантовый уровень отображается в виде двоичный последовательности (кодовой цифры).

Любой квантованный уровень N с M разрешенными состояниями может быть представлен в виде

$$N = \sum_{i=1}^{m} a_{m-i} 2^{m-i},$$

m — число разрядов кода;  $a_i$  — разрядная цифра (0 или 1).

m-разрядным двоичным кодом можно закодировать число уровней квантования

$$M = 2^{m}$$
.

Типы кодов

• Естественный двойной код: стандартное представление чисел в двойной системе.

Пример:

111 = 11011111.

- Обратный код: изменяется порядок следования кодовых комбинаций. Пример:
  - 22 в естественном кодовом состоянии = 10110, в обратном коде = 01101.
- Инверсный код: Все 1 заменяются на 0 и наоборот. Пример:
  - 22 в инверсном коде = 01001.

# Решение

# Код:

https://colab.research.google.com/drive/1SLK01NgRMJqyeW6ZbO-z-iIvGYhOkgAm?usp=sharing

# Задание 1.

# Частота первичного сигнала 5 Временной интервал 0.1




Рисунок 15. Кодирование гармонического сигнала.

# Задание 2.




Рисунок 16. Обратный и инверсный код исходной последовательности.

Гармонический сигнал успешно закодирован, а также получены обратная и инверсная последовательности.

#### Задание

- 1. Провести логическое кодирование биполярным импульсным кодом.
- 2. Провести логическое кодирование биполярным кодированием АМІ и манчестерским кодом.

## Теория

Преобразование многоуровневого сигнала в код с низким основанием называется кодированием.

# Типы кодировок:

1. Потенциальный кодовый код NRZ - используется для передачи данных без возврата к нулевому клиенту.

Может быть измененным или перевернутым. 1 представляет собой постоянное напряжение, а 0 - нулевой потенциал.

2. Биполярное кодирование с альтернативной инверсией (AMI) - одна из модификаций метода NRZ.

Использует три уровня потенциала: положительный, отрицательный и нулевой. 0 кодируется, как нулевой потенциал. 1 кодируется, как + или – поочередно.

- 3. Биполярный импульсный код наиболее простой импульсный код. 1 кодируется импульсом одной полярности, а 0 другой. Импульсы имеют продолжительность половину такта. Обладает отличными самосинхронизирующими свойствами.
- 4. Манчестерский код был самым распространенным в локальных сетях. Применяется в технологиях Ethernet и Token Ring.

Каждый такт разделен на две части. 1 кодируется перепадом от низкого уровня сигнала к высокому, а 0 - обратным перепадом.

#### Решение

## Код:

https://colab.research.google.com/drive/1w-ePoIS\_\_KEbTnJV41d5ZlDGgDnyucg9?usp=sharing

## Задание 1.




Рисунок 17. Логическое кодирование биполярным импульсным кодом.

# Задание 2.




Рисунок 18. Логическое кодирование биполярным кодированием АМІ.




Рисунок 19. Логическое кодирование манчестерским кодом.

Гармонический сигнал закодирован с помощью метода биполярного импульсного кода. По графику понятно, где 0 и 1. К тому же, на графиках видно различие между АМІ кодированием и манчестерским кодом.