SWITCH

SW

SNMP

HW

PTP

SyncEthernet

NETWORK

WR Node

SNMP

SW

SyncEthernet

PTP

HW

Management Master Node

PTP

SNMP

SyncEthernet

Management
Network

SERVER

DDBB
SNMP