

# HP Laser 408dn - Guía interna de diagnóstico y resolución

Procedimiento para cola/puerto, USB/Ethernet, atascos, bandejas, dúplex, tóner, calidad y errores del panel.

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Fabricante           | HP               |
| Modelo               | Laser 408dn      |
| Categoría            | Impresoras       |
| Código de referencia | IMP-BR-408       |
| Versión              | 1.0 - 20/08/2026 |

Objetivo: proporcionar una secuencia de diagnóstico reproducible para soporte interno. El documento complementa, pero no sustituye, el manual oficial del fabricante.

Regla operativa: si existe riesgo eléctrico, olor a quemado, temperatura anormal, daño físico, ruido mecánico fuerte o necesidad de desmontaje más allá del procedimiento del fabricante, interrumpa el uso y envíe el equipo a mantenimiento/Sick.

## Diagnóstico rápido

| <b>Cola en Error</b> | Confirmar instancia/puerto correcto    | Puerto, controlador o instancia duplicada |
|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>No imprime</b>    | Energía, tapa, papel, tóner, cable     | Físico o conexión                         |
| <b>Paper jam</b>     | Leer la ubicación indicada en el panel | Bandeja, interior, salida o dúplex        |
| <b>Duplex jam</b>    | Retirar módulo/obstrucción             | Dúplex/recorrido                          |
| <b>Mala calidad</b>  | Tóner + papel + resolución             | Consumible o recorrido de impresión       |

## Comandos útiles en Windows

```
Get-Printer | Format-Table Name,DriverName,PortName,PrinterStatus -Auto
Get-PrintJob -PrinterName "NOMBRE DE LA IMPRESORA"
Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object { $_.Class -eq "USB" -or $_.Class -eq "PrintQueue" } | Format-Table
Status,Class,FriendlyName,InstanceId -Auto
pnputil /scan-devices
```

### 1. Evitar confusión entre instancias duplicadas

En entornos con varias impresoras USB, Windows puede conservar copias antiguas asociadas a puertos diferentes. Antes de reparar la impresora, confirme qué instancia física está conectada.

```
Get-Printer | Format-Table Name,DriverName,PortName,PrinterStatus -Auto
```

1. Identificar la HP Laser 408dn conectada.
2. Anotar PortName y estado.
3. Eliminar trabajos únicamente de la instancia correcta.
4. Si existen copias antiguas en Error y otra instancia está Normal, no diagnosticar la impresora solo por la cola equivocada.

### 2. La máquina no imprime

La guía de HP incluye entre las comprobaciones: alimentación, impresora predeterminada, tapa, atasco, papel, tóner, cable, puerto y controlador.

1. Confirmar alimentación.
2. Cerrar las tapas.
3. Cargar papel.
4. Confirmar que el tóner esté instalado.
5. Eliminar cualquier atasco indicado.
6. Revisar el cable USB/Ethernet.
7. Confirmar el puerto correcto en Windows.
8. Reinstalar el controlador solo si es necesario.

### 3. Atascos y mensajes del panel

La 408dn diferencia los atascos por ubicación: bandeja 1/2/3, interior, área de salida y dúplex.

### **3. Atascos y mensajes del panel**

1. Leer el mensaje exacto en la pantalla.
2. Abrir únicamente el área indicada en el manual.
3. Retirar el papel sin romperlo y comprobar que no queden fragmentos.
4. Reinstalar correctamente la bandeja o el dúplex.
5. Si vuelve el mismo código/ubicación, registrarlo para mantenimiento, ya que el sensor/rodillo puede estar contaminado o desgastado.

### **4. USB, red y puerto**

- USB: probar cable y puerto físico antes de reinstalar el controlador.
- Ethernet: confirmar enlace y dirección/puerto TCP/IP cuando se utilice en red.
- Evitar puerto WSD cuando la operación exige IP fija y el estado resulta inconsistente; estandarizar según la política interna.

### **5. Tóner y calidad**

- Los mensajes Low Toner/Very Low Toner deben confirmarse en el informe de suministros.
- Probar resolución y papel antes de concluir que existe un fallo mecánico.
- El tóner/cartucho y la unidad de imagen deben evaluarse según el patrón del defecto observado.

### **6. Criterio para Sick / sustitución**

- Código de atasco recurrente en la misma ubicación después de la limpieza.
- Sensor/bandeja/dúplex no reconocido de forma recurrente.
- Fallo de comunicación reproducido con diferentes puertos/cables.
- Error del panel que requiere asistencia y vuelve después de reiniciar.

## Registro mínimo para llamado

| Campo                 | Qué registrar                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Síntoma</b>        | Descripción breve y objetiva de lo ocurrido.              |
| <b>Prueba local</b>   | ¿Funcionó la página de prueba/configuración?              |
| <b>Conexión</b>       | USB, Ethernet o Wi-Fi; puerto/cable probados.             |
| <b>Windows</b>        | Nombre de la cola, controlador, PortName y PrinterStatus. |
| <b>PnP/USB</b>        | FriendlyName e InstanceId cuando corresponda.             |
| <b>Prueba cruzada</b> | Otro cable, otro puerto, otro equipo u otra impresora.    |
| <b>Resultado</b>      | Resuelto, monitorear, mantenimiento o Sick.               |

## Fuentes

Las siguientes fuentes se utilizaron para validar síntomas, procedimientos y límites. Los casos internos de soporte se utilizaron únicamente para definir el orden de diagnóstico y las pruebas cruzadas.

| Fuente                                                                                                                                                                | Uso en este documento                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <a href="https://www.hp.com/support/laser408">https://www.hp.com/support/laser408</a>                                                                                 | Página de soporte indicada en el User Guide de HP Laser 408dn. |
| <a href="https://simpress.com.br/wp-content/uploads/2022/07/manual-408dn.pdf">https://simpress.com.br/wp-content/uploads/2022/07/manual-408dn.pdf</a>                 | Copia pública en portugués del User Guide de HP Laser 408dn.   |
| <a href="https://gzhls.at/blob/ldb/ff/d/b/5/984106509011cc3a7d5ea034cb7a0d1fcb5d.pdf">https://gzhls.at/blob/ldb/ff/d/b/5/984106509011cc3a7d5ea034cb7a0d1fcb5d.pdf</a> | User Guide con mensajes del panel y ubicaciones de atasco.     |

Control de revisión: al modificar un procedimiento, registrar la nueva versión, fecha, motivo y responsable de la validación antes de sustituir el archivo publicado en gerenciadorEstoque.