

# Pantum P2500/P2500W - Guía interna de diagnóstico y resolución

Procedimiento para paper jam, fallo de alimentación, alimentación múltiple, offline, USB, cartucho y calidad.

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Fabricante           | Pantum           |
| Modelo               | P2500 / P2500W   |
| Categoría            | Impresoras       |
| Código de referencia | IMP-BR-PT        |
| Versión              | 1.0 - 20/08/2026 |

Objetivo: proporcionar una secuencia de diagnóstico reproducible para soporte interno. El documento complementa, pero no sustituye, el manual oficial del fabricante.

Regla operativa: si existe riesgo eléctrico, olor a quemado, temperatura anormal, daño físico, ruido mecánico fuerte o necesidad de desmontaje más allá del procedimiento del fabricante, interrumpa el uso y envíe el equipo a mantenimiento/Sick.

## Diagnóstico rápido

| <b>Paper Jam</b>              | Retirar exceso y revisar el recorrido | Papel, canal, rodillo o sensor |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>No alimenta papel</b>      | Papel correcto + limpiar feed roller  | Papel/rodillo                  |
| <b>Toma varias hojas</b>      | Papel seco y separar la pila          | Humedad, estática o mecanismo  |
| <b>Offline / no funciona</b>  | Cable, puerto y estado online         | Windows/USB/controlador        |
| <b>Cartucho no reconocido</b> | Limpiar contactos/chip                | Chip, contacto o cartucho      |

## Comandos útiles en Windows

```
Get-Printer | Format-Table Name,DriverName,PortName,PrinterStatus -Auto
Get-PrintJob -PrinterName "NOMBRE DE LA IMPRESORA"
Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object { $_.Class -eq "USB" -or $_.Class -eq "PrintQueue" } | Format-Table
Status,Class,FriendlyName,InstanceId -Auto
pnputil /scan-devices
```

### 1. Comprobaciones antes del diagnóstico

- Alimentación conectada e impresora encendida.
- Protecciones retiradas.
- Cartucho correctamente instalado.
- Papel correctamente cargado.
- Cable de interfaz conectado.
- Controlador correcto y puerto correcto en el equipo.

### 2. Paper Jam

1. Cerrar la bandeja de salida si está abierta.
2. Intentar retirar el papel atascado desde el punto de alimentación, tirando en línea recta y sin romperlo.
3. Si no es accesible, abrir la tapa superior.
4. Acceder al recorrido interno según el manual, retirar el cartucho cuando sea necesario y extraer el papel en el sentido de salida.
5. Reinstalar el cartucho hasta que encaje correctamente, cerrar la tapa y reorganizar el papel.

La zona del fusor puede estar caliente. Apague el equipo y espere a que se enfríe antes de tocar las partes internas. Si el papel no sale sin aplicar fuerza, envíelo a mantenimiento.

### 3. Fallo de alimentación / varias hojas

El manual de Pantum relaciona los fallos de alimentación con una carga incorrecta, papel fuera de especificación o rodillo de alimentación sucio. La alimentación múltiple puede deberse a estática, humedad o un fallo interno.

1. Reducir la cantidad de papel.
2. Usar papel seco y dentro de la especificación.
3. Separar la pila antes de cargarla.

### **3. Fallo de alimentación / varias hojas**

4. Limpiar el rodillo de alimentación accesible.
5. Retirar objetos o fragmentos del recorrido.
6. Si persiste, considerar desgaste de rodillo/sensor/mecanismo.

### **4. Offline / USB / puerto incorrecto**

- Reconectar el cable de la impresora.
- Confirmar el puerto utilizado por el controlador.
- Desactivar "Use Printer Offline" cuando corresponda.
- Probar otro cable y otro puerto.
- Reinstalar el controlador oficial Pantum P2500 Series solo después de validar la conexión física.

### **5. Cartucho no reconocido**

El manual menciona suciedad en el chip del cartucho o en los contactos como posibles causas.

1. Retirar el cartucho con la impresora apagada.
2. Inspeccionar visualmente chip y contactos sin usar abrasivos.
3. Limpiar suavemente la superficie accesible y reinstalar.
4. Si el error persiste, probar un cartucho compatible/conocido como funcional según el estándar interno.

### **6. Criterio para Sick / sustitución**

- Paper jam recurrente en el mismo punto.
- Fallo de pickup persistente tras limpieza y uso de papel adecuado.
- USB no reconocido en más de un equipo/cable.
- Error grave de LED o calentamiento.
- Cartucho no reconocido con un cartucho validado.

## Registro mínimo para llamado

| Campo                 | Qué registrar                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Síntoma</b>        | Descripción breve y objetiva de lo ocurrido.              |
| <b>Prueba local</b>   | ¿Funcionó la página de prueba/configuración?              |
| <b>Conexión</b>       | USB, Ethernet o Wi-Fi; puerto/cable probados.             |
| <b>Windows</b>        | Nombre de la cola, controlador, PortName y PrinterStatus. |
| <b>PnP/USB</b>        | FriendlyName e InstanceId cuando corresponda.             |
| <b>Prueba cruzada</b> | Otro cable, otro puerto, otro equipo u otra impresora.    |
| <b>Resultado</b>      | Resuelto, monitorear, mantenimiento o Sick.               |

## Fuentes

Las siguientes fuentes se utilizaron para validar síntomas, procedimientos y límites. Los casos internos de soporte se utilizaron únicamente para definir el orden de diagnóstico y las pruebas cruzadas.

| Fuente                                                                                                                                                                        | Uso en este documento                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="https://global.pantum.com/search/download-manual/?s=2500w">https://global.pantum.com/search/download-manual/?s=2500w</a>                                             | Página oficial de manuales P2500/P2500W.                                           |
| <a href="https://global.pantum.com/support/download/driver/">https://global.pantum.com/support/download/driver/</a>                                                           | Controladores oficiales Pantum; P2500 Series Windows Driver.                       |
| <a href="https://manualzz.com/doc/o/1yqewk/pantum-p2509w-user-guide-10.-troubleshooting-">https://manualzz.com/doc/o/1yqewk/pantum-p2509w-user-guide-10.-troubleshooting-</a> | Extracto del manual de usuario con diagnóstico de atasco, alimentación y cartucho. |

Control de revisión: al modificar un procedimiento, registrar la nueva versión, fecha, motivo y responsable de la validación antes de sustituir el archivo publicado en gerenciadorEstoque.