

Левая боковина (продолжение на листе 1)

		102	X:102	SA14	
		103	X:103	SA16	
		104	X:104	SA2:4	
		105	X:105	SA1:8	
		106	X:106	SA3:4	
		107	X:107	SA3:6	
		108	X:108	SA4:4	
		109	X:109	SA3:8	
		110	X:110	SA5:4	
		111			
		112			
		113			
		114			
		115			
		116			
		117			
		118			
		119			
		120			
		121			
	Цепи сигнализации			X	
		122	X:122	A1-M1XP:2	
		123			
		124			
		125			
		126			
		127			
		128			
		129			
		130			
		131			
		132			
		133			
		134	X:134	HL1:2	
		135			
	Цепи регистрации			X	
		136	X:136	A1-M1XP:5	
		137	X:137	A1-M1XP:15	
		138			
		139	X:139	A1-M1XP:4	
		140	X:140	A1-M1XP:14	
	Цепи освещения			X	
		141	X:141	SQ1:11	кч
		142			WE2
		143	X:143	SQ1:21	с
		144			
	Резерв/Транзит			X	
		145			
		146			
		147			
		148			
		149			
		150			
		151			
		152			
		153			
		154			