





Выходные цепи




Пуск ускорения защит параллельной линии
Останов ВЧ
Пуск ТО
Пуск ТУ ОТФ
Пуск ТУ ДЗ
Пуск ТУ ТНЭП
Отключение от УРОВ
РКВ в ДЗШ
Пуск ВЧ передатчика
ЗНФ



Положение переключателя «Ремонт В»



Работа реле тока в цепях ЭМО в ПА



Положение выключателя "Включено"
Положение выключателя "Отключено"