


Максимальная токовая защита с пуском по напряжению (MT3/U) (LVTTOS)



Программные переключатели на уровне функционального блока

SGF1 - Сборка_ток_цепей - Сборка токовых цепей (Звезда/ Треугольник)

Программные переключатели на уровне функции

SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотрено)

SGF2 - Тип_КПОН - Тип пуска по напряжению

(Управляющее напряжение / Вольтметровая блокировка)

SGF3 - Реж_БНТ - Режим контроля от БНТ (Не предусмотрено/ Предусмотрено)



SGF4 - Реж_БНН_КПОН - Режим КПОН при неисправности ЦН

(Деблокировка (Чувств. уставка)/ Блокировка (Грубая уставка))

SGF5 - Реж_КПОН1 - Режим контроля от КПОН1 (Не предусмотрено/ Предусмотрено)


SGF6 - Реж_КПОН2 - Режим контроля от КПОН2 (Не предусмотрено/ Предусмотрено)

SGF7 - Контр_СВ - Режим контроля СВ НН (Не предусмотрено/ Блокировка ступени при включенном СВ/
Блокировка ступени при отключенном СВ)



SGF1 - Перекрест_блок - Перекрестная блокировка
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)

Орган блокіровки ЛЗШ (БЛЗШ) (LBPRBLC) RBLC1



SGF1 - БлокЛЗШ_выбор_ст - Выбор степени блокировки
(Не предусмотрено/ 1 ступень/ 2 ступень/ 3 ступень)