Входы ФСУ

- ФПВ В4/ ФПВ: Б/К В вкл — 3383.6551.501
- ФПВ В4/ ФПВ: Б/К В фА вкл — 3383.6551.502
- ФПВ В4/ ФПВ: Б/К В фВ вкл — 3383.6551.503
- ФПВ В4/ ФПВ: Б/К В фС вкл — 3383.6551.504
- ФПВ В4/ ФПВ: Б/К В фА откл — 3383.6551.505
- ФПВ В4/ ФПВ: Б/К В фВ откл — 3383.6551.506
- ФПВ В4/ ФПВ: Б/К В фС откл — 3383.6551.507
- ФПВ В4/ ФПВ: Б/К В откл — 3383.6551.508
- ФПВ В4/ ФПВ: Ремонт — 3383.6551.509
- ФПВ В4/ Р1: Б/К Р вкл — 3383.6531.501
- ФПВ В4/ Р1: Б/К Р фА вкл — 3383.6531.502
- ФПВ В4/ Р1: Б/К Р фВ вкл — 3383.6531.503
- ФПВ В4/ Р1: Б/К Р фС вкл — 3383.6531.504
- ФПВ В4/ Р1: Б/К Р откл — 3383.6531.505
- ФПВ В4/ Р1: Б/К Р фА откл — 3383.6531.506
- ФПВ В4/ Р1: Б/К Р фВ откл — 3383.6531.507
- ФПВ В4/ Р1: Б/К Р фС откл — 3383.6531.508
- ФПВ В4/ Р2: Б/К Р вкл — 3383.6532.501
- ФПВ В4/ Р2: Б/К Р фА вкл — 3383.6532.502
- ФПВ В4/ Р2: Б/К Р фВ вкл — 3383.6532.503
- ФПВ В4/ Р2: Б/К Р фС вкл — 3383.6532.504
- ФПВ В4/ Р2: Б/К Р откл — 3383.6532.505
- ФПВ В4/ Р2: Б/К Р фА откл — 3383.6532.506
- ФПВ В4/ Р2: Б/К Р фВ откл — 3383.6532.507
- ФПВ В4/ Р2: Б/К Р фС откл — 3383.6532.508
- ФПВ В4/ Р3: Б/К Р вкл — 3383.6533.501
- ФПВ В4/ Р3: Б/К Р фА вкл — 3383.6533.502
- ФПВ В4/ Р3: Б/К Р фВ вкл — 3383.6533.503
- ФПВ В4/ Р3: Б/К Р фС вкл — 3383.6533.504
- ФПВ В4/ Р3: Б/К Р откл — 3383.6533.505
- ФПВ В4/ Р3: Б/К Р фА откл — 3383.6533.506
- ФПВ В4/ Р3: Б/К Р фВ откл — 3383.6533.507
- ФПВ В4/ Р3: Б/К Р фС откл — 3383.6533.508

Входы ФСУ

- ФПВ В2 смеж/ ФПВ: Б/К В вкл — 3472.6551.501
- ФПВ В2 смеж/ ФПВ: Б/К В фА вкл — 3472.6551.502
- ФПВ В2 смеж/ ФПВ: Б/К В фВ вкл — 3472.6551.503
- ФПВ В2 смеж/ ФПВ: Б/К В фС вкл — 3472.6551.504
- ФПВ В2 смеж/ ФПВ: Б/К В фА откл — 3472.6551.505
- ФПВ В2 смеж/ ФПВ: Б/К В фВ откл — 3472.6551.506
- ФПВ В2 смеж/ ФПВ: Б/К В фС откл — 3472.6551.507
- ФПВ В2 смеж/ ФПВ: Б/К В откл — 3472.6551.508
- ФПВ В2 смеж/ ФПВ: Ремонт — 3472.6551.509
- ФПВ В2 смеж/ Р1: Б/К Р вкл — 3472.6531.501
- ФПВ В2 смеж/ Р1: Б/К Р фА вкл — 3472.6531.502
- ФПВ В2 смеж/ Р1: Б/К Р фВ вкл — 3472.6531.503
- ФПВ В2 смеж/ Р1: Б/К Р фС вкл — 3472.6531.504
- ФПВ В2 смеж/ Р1: Б/К Р откл — 3472.6531.505
- ФПВ В2 смеж/ Р1: Б/К Р фА откл — 3472.6531.506
- ФПВ В2 смеж/ Р1: Б/К Р фВ откл — 3472.6531.507
- ФПВ В2 смеж/ Р1: Б/К Р фС откл — 3472.6531.508
- ФПВ В2 смеж/ Р2: Б/К Р вкл — 3472.6532.501
- ФПВ В2 смеж/ Р2: Б/К Р фА вкл — 3472.6532.502
- ФПВ В2 смеж/ Р2: Б/К Р фВ вкл — 3472.6532.503
- ФПВ В2 смеж/ Р2: Б/К Р фС вкл — 3472.6532.504
- ФПВ В2 смеж/ Р2: Б/К Р откл — 3472.6532.505
- ФПВ В2 смеж/ Р2: Б/К Р фА откл — 3472.6532.506
- ФПВ В2 смеж/ Р2: Б/К Р фВ откл — 3472.6532.507
- ФПВ В2 смеж/ Р2: Б/К Р фС откл — 3472.6532.508
- ФПВ В2 смеж/ Р3: Б/К Р вкл — 3472.6533.501
- ФПВ В2 смеж/ Р3: Б/К Р фА вкл — 3472.6533.502
- ФПВ В2 смеж/ Р3: Б/К Р фВ вкл — 3472.6533.503
- ФПВ В2 смеж/ Р3: Б/К Р фС вкл — 3472.6533.504
- ФПВ В2 смеж/ Р3: Б/К Р откл — 3472.6533.505
- ФПВ В2 смеж/ Р3: Б/К Р фА откл — 3472.6533.506
- ФПВ В2 смеж/ Р3: Б/К Р фВ откл — 3472.6533.507
- ФПВ В2 смеж/ Р3: Б/К Р фС откл — 3472.6533.508
- ФПВ В2 смеж/ Р4: Б/К Р вкл — 3472.6534.501
- ФПВ В2 смеж/ Р4: Б/К Р фА вкл — 3472.6534.502
- ФПВ В2 смеж/ Р4: Б/К Р фВ вкл — 3472.6534.503
- ФПВ В2 смеж/ Р4: Б/К Р фС вкл — 3472.6534.504
- ФПВ В2 смеж/ Р4: Б/К Р откл — 3472.6534.505
- ФПВ В2 смеж/ Р4: Б/К Р фА откл — 3472.6534.506
- ФПВ В2 смеж/ Р4: Б/К Р фВ откл — 3472.6534.507
- ФПВ В2 смеж/ Р4: Б/К Р фС откл — 3472.6534.508

Входы ФСУ

- ФПВ В1 смеж/ ФПВ: Б/К В вкл — 3384.6551.501
- ФПВ В1 смеж/ ФПВ: Б/К В фА вкл — 3384.6551.502
- ФПВ В1 смеж/ ФПВ: Б/К В фВ вкл — 3384.6551.503
- ФПВ В1 смеж/ ФПВ: Б/К В фС вкл — 3384.6551.504
- ФПВ В1 смеж/ ФПВ: Б/К В фА откл — 3384.6551.505
- ФПВ В1 смеж/ ФПВ: Б/К В фВ откл — 3384.6551.506
- ФПВ В1 смеж/ ФПВ: Б/К В фС откл — 3384.6551.507
- ФПВ В1 смеж/ ФПВ: Б/К В откл — 3384.6551.508
- ФПВ В1 смеж/ ФПВ: Ремонт — 3384.6551.509
- ФПВ В1 смеж/ Р1: Б/К Р вкл — 3384.6531.501
- ФПВ В1 смеж/ Р1: Б/К Р фА вкл — 3384.6531.502
- ФПВ В1 смеж/ Р1: Б/К Р фВ вкл — 3384.6531.503
- ФПВ В1 смеж/ Р1: Б/К Р фС вкл — 3384.6531.504
- ФПВ В1 смеж/ Р1: Б/К Р откл — 3384.6531.505
- ФПВ В1 смеж/ Р1: Б/К Р фА откл — 3384.6531.506
- ФПВ В1 смеж/ Р1: Б/К Р фВ откл — 3384.6531.507
- ФПВ В1 смеж/ Р1: Б/К Р фС откл — 3384.6531.508
- ФПВ В1 смеж/ Р2: Б/К Р вкл — 3384.6532.501
- ФПВ В1 смеж/ Р2: Б/К Р фА вкл — 3384.6532.502
- ФПВ В1 смеж/ Р2: Б/К Р фВ вкл — 3384.6532.503
- ФПВ В1 смеж/ Р2: Б/К Р фС вкл — 3384.6532.504
- ФПВ В1 смеж/ Р2: Б/К Р откл — 3384.6532.505
- ФПВ В1 смеж/ Р2: Б/К Р фА откл — 3384.6532.506
- ФПВ В1 смеж/ Р2: Б/К Р фВ откл — 3384.6532.507
- ФПВ В1 смеж/ Р2: Б/К Р фС откл — 3384.6532.508
- ФПВ В1 смеж/ Р3: Б/К Р вкл — 3384.6533.501
- ФПВ В1 смеж/ Р3: Б/К Р фА вкл — 3384.6533.502
- ФПВ В1 смеж/ Р3: Б/К Р фВ вкл — 3384.6533.503
- ФПВ В1 смеж/ Р3: Б/К Р фС вкл — 3384.6533.504
- ФПВ В1 смеж/ Р3: Б/К Р откл — 3384.6533.505
- ФПВ В1 смеж/ Р3: Б/К Р фА откл — 3384.6533.506
- ФПВ В1 смеж/ Р3: Б/К Р фВ откл — 3384.6533.507
- ФПВ В1 смеж/ Р3: Б/К Р фС откл — 3384.6533.508

Входы ФСУ

- ФПВ В3 смеж/ ФПВ: Б/К В вкл — 3385.6551.501
- ФПВ В3 смеж/ ФПВ: Б/К В фА вкл — 3385.6551.502
- ФПВ В3 смеж/ ФПВ: Б/К В фВ вкл — 3385.6551.503
- ФПВ В3 смеж/ ФПВ: Б/К В фС вкл — 3385.6551.504
- ФПВ В3 смеж/ ФПВ: Б/К В фА откл — 3385.6551.505
- ФПВ В3 смеж/ ФПВ: Б/К В фВ откл — 3385.6551.506
- ФПВ В3 смеж/ ФПВ: Б/К В фС откл — 3385.6551.507
- ФПВ В3 смеж/ ФПВ: Б/К В откл — 3385.6551.508
- ФПВ В3 смеж/ ФПВ: Ремонт — 3385.6551.509
- ФПВ В3 смеж/ Р1: Б/К Р вкл — 3385.6531.501
- ФПВ В3 смеж/ Р1: Б/К Р фА вкл — 3385.6531.502
- ФПВ В3 смеж/ Р1: Б/К Р фВ вкл — 3385.6531.503
- ФПВ В3 смеж/ Р1: Б/К Р фС вкл — 3385.6531.504
- ФПВ В3 смеж/ Р1: Б/К Р откл — 3385.6531.505
- ФПВ В3 смеж/ Р1: Б/К Р фА откл — 3385.6531.506
- ФПВ В3 смеж/ Р1: Б/К Р фВ откл — 3385.6531.507
- ФПВ В3 смеж/ Р1: Б/К Р фС откл — 3385.6531.508
- ФПВ В3 смеж/ Р2: Б/К Р вкл — 3385.6532.501
- ФПВ В3 смеж/ Р2: Б/К Р фА вкл — 3385.6532.502
- ФПВ В3 смеж/ Р2: Б/К Р фВ вкл — 3385.6532.503
- ФПВ В3 смеж/ Р2: Б/К Р фС вкл — 3385.6532.504
- ФПВ В3 смеж/ Р2: Б/К Р откл — 3385.6532.505
- ФПВ В3 смеж/ Р2: Б/К Р фА откл — 3385.6532.506
- ФПВ В3 смеж/ Р2: Б/К Р фВ откл — 3385.6532.507
- ФПВ В3 смеж/ Р2: Б/К Р фС откл — 3385.6532.508
- ФПВ В3 смеж/ Р3: Б/К Р вкл — 3385.6533.501
- ФПВ В3 смеж/ Р3: Б/К Р фА вкл — 3385.6533.502
- ФПВ В3 смеж/ Р3: Б/К Р фВ вкл — 3385.6533.503
- ФПВ В3 смеж/ Р3: Б/К Р фС вкл — 3385.6533.504
- ФПВ В3 смеж/ Р3: Б/К Р откл — 3385.6533.505
- ФПВ В3 смеж/ Р3: Б/К Р фА откл — 3385.6533.506
- ФПВ В3 смеж/ Р3: Б/К Р фВ откл — 3385.6533.507
- ФПВ В3 смеж/ Р3: Б/К Р фС откл — 3385.6533.508

Входы ФСУ

- ФПВ В4 смеж/ ФПВ: Б/К В вкл — 3386.6551.501
- ФПВ В4 смеж/ ФПВ: Б/К В фА вкл — 3386.6551.502
- ФПВ В4 смеж/ ФПВ: Б/К В фВ вкл — 3386.6551.503
- ФПВ В4 смеж/ ФПВ: Б/К В фС вкл — 3386.6551.504
- ФПВ В4 смеж/ ФПВ: Б/К В фА откл — 3386.6551.505
- ФПВ В4 смеж/ ФПВ: Б/К В фВ откл — 3386.6551.506
- ФПВ В4 смеж/ ФПВ: Б/К В фС откл — 3386.6551.507
- ФПВ В4 смеж/ ФПВ: Б/К В откл — 3386.6551.508
- ФПВ В4 смеж/ ФПВ: Ремонт — 3386.6551.509
- ФПВ В4 смеж/ Р1: Б/К Р вкл — 3386.6531.501
- ФПВ В4 смеж/ Р1: Б/К Р фА вкл — 3386.6531.502
- ФПВ В4 смеж/ Р1: Б/К Р фВ вкл — 3386.6531.503
- ФПВ В4 смеж/ Р1: Б/К Р фС вкл — 3386.6531.504
- ФПВ В4 смеж/ Р1: Б/К Р откл — 3386.6531.505
- ФПВ В4 смеж/ Р1: Б/К Р фА откл — 3386.6531.506
- ФПВ В4 смеж/ Р1: Б/К Р фВ откл — 3386.6531.507
- ФПВ В4 смеж/ Р1: Б/К Р фС откл — 3386.6531.508
- ФПВ В4 смеж/ Р2: Б/К Р вкл — 3386.6532.501
- ФПВ В4 смеж/ Р2: Б/К Р фА вкл — 3386.6532.502
- ФПВ В4 смеж/ Р2: Б/К Р фВ вкл — 3386.6532.503
- ФПВ В4 смеж/ Р2: Б/К Р фС вкл — 3386.6532.504
- ФПВ В4 смеж/ Р2: Б/К Р откл — 3386.6532.505
- ФПВ В4 смеж/ Р2: Б/К Р фА откл — 3386.6532.506
- ФПВ В4 смеж/ Р2: Б/К Р фВ откл — 3386.6532.507
- ФПВ В4 смеж/ Р2: Б/К Р фС откл — 3386.6532.508
- ФПВ В4 смеж/ Р3: Б/К Р вкл — 3386.6533.501
- ФПВ В4 смеж/ Р3: Б/К Р фА вкл — 3386.6533.502
- ФПВ В4 смеж/ Р3: Б/К Р фВ вкл — 3386.6533.503
- ФПВ В4 смеж/ Р3: Б/К Р фС вкл — 3386.6533.504
- ФПВ В4 смеж/ Р3: Б/К Р откл — 3386.6533.505
- ФПВ В4 смеж/ Р3: Б/К Р фА откл — 3386.6533.506
- ФПВ В4 смеж/ Р3: Б/К Р фВ откл — 3386.6533.507
- ФПВ В4 смеж/ Р3: Б/К Р фС откл — 3386.6533.508

Блоки управления функциями

Вывод терминала

- ДЗ: Вывод
 - ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Вывод
 - ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Вывод
 - ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Вывод
 - ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Вывод
 - ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Вывод
 - ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Вывод
 - ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Вывод
 - ДЗ/ ДЗ-ФЗ-2: Вывод
 - ДЗ/ ОН-ФФ в АТ: Вывод
 - ДЗ/ ОН-ФФ в сеть: Вывод
 - ДЗ/ ОН-ФЗ в АТ: Вывод
 - ДЗ/ ОН-ФЗ в сеть: Вывод
 - ДЗ/ АУ ДЗ: Вывод
 - ДЗ/ Уск смеж ст: Вывод
 - ДЗ/ ООВП: Вывод
 - ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Ввод
 - ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Ввод
 - ДЗ/ ОУ3 ДЗ: Ввод
 - ДЗ/ ОУ ДЗ в АТ: Ввод
- БК: Вывод
 - БК/ БК-I: Вывод
 - БК/ БК-Z: Вывод
- АМТЗ: Вывод
 - АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Вывод
 - АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Вывод
 - АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Вывод
 - АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Вывод
 - АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Вывод
 - АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Вывод
- МТЗ: Вывод
 - МТЗ/ МТЗ-1: Вывод
 - МТЗ/ МТЗ-2: Вывод
 - МТЗ/ БНТ: Вывод
 - МТЗ/ ОНМ в АТ: Вывод
 - МТЗ/ ОНМ в сеть: Вывод
 - МТЗ/ АУ МТЗ: Вывод
 - МТЗ/ ОУ МТЗ: Ввод
- АУ: Вывод
- ТЗНП: Вывод
 - ТЗНП/ ТЗНП-1: Вывод
 - ТЗНП/ ТЗНП-2: Вывод
 - ТЗНП/ ТЗНП-3: Вывод
 - ТЗНП/ ТЗНП-4: Вывод
 - ТЗНП/ ТЗНП-5: Вывод
 - ТЗНП/ ТЗНП-6: Вывод
 - ТЗНП: Вывод ЧС
 - ТЗНП/ АУ ТЗНП: Вывод
 - ТЗНП/ Уск смеж ст: Вывод
 - ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Ввод
 - ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Ввод
 - ТЗНП/ ОУ3 ТЗНП: Ввод
 - ТЗНП/ ОУ ТЗНП в АТ: Ввод
 - ТЗНП/ ОНМНП в АТ: Вывод
 - ТЗНП/ ОНМНП в сеть: Вывод
 - ТЗНП/ ОНМОП в АТ: Вывод
 - ТЗНП/ ОНМОП в сеть: Вывод
 - ТЗНП/ БНТ: Вывод
- ТЗО: Вывод
 - ТЗО/ ТЗО-Ф: Вывод
 - ТЗО/ ТЗО-НП: Вывод
- КЦН НН: Вывод
 - КЦН НН/ КЦН: Вывод
- БНН: Вывод
 - БНН СШ/ БНН: Вывод
- Общая ЛО: Вывод
 - Общая ЛО/ ЛО рез: Вывод
- КПОВ: Вывод
 - КПОВ/ КПОВ В2: Вывод
- ЗНР: Вывод
 - ЗНР/ ЗНР: Вывод
- ЗНФ В1: Вывод
 - ЗНФ В1/ ЗНФ: Вывод
- ЗНФ В2: Вывод
 - ЗНФ В2/ ЗНФ: Вывод
- КПОН СШ: Вывод
 - КПОН/ КПОН СШ: Вывод
- КПОН НН: Вывод
 - КПОН/ КПОН НН: Вывод
- КОН СШ: Вывод
 - КОН/ КОН СШ: Вывод
- КОН НН: Вывод
 - КОН/ КОН НН: Вывод
- ЛО В1 сеч: Вывод
 - ЛО В1 сеч/ ЛО В: Вывод
- ЛО В2 сеч: Вывод
 - ЛО В2 сеч/ ЛО В: Вывод
- ЛО В3 сеч: Вывод
 - ЛО В3 сеч/ ЛО В: Вывод
- ЛО В4 сеч: Вывод
 - ЛО В4 сеч/ ЛО В: Вывод
- ЛО В5 сеч: Вывод
 - ЛО В5 сеч/ ЛО В: Вывод
- ЛО В6 сеч: Вывод
 - ЛО В6 сеч/ ЛО В: Вывод
- ЛО В7 сеч: Вывод
 - ЛО В7 сеч/ ЛО В: Вывод
- ЛО В8 сеч: Вывод
 - ЛО В8 сеч/ ЛО В: Вывод
- ВО: Вывод
 - ВО/ ВО-1: Вывод
 - ВО/ ВО-2: Вывод
 - ВО/ ВО-3: Вывод
- ЛД: Вывод
- ЛО В1 своей ст: Вывод
 - ЛО В1 своей ст/ ЛО В: Вывод
- ЛО В2 своей ст: Вывод
 - ЛО В2 своей ст/ ЛО В: Вывод
- ЛО В3 своей ст: Вывод
 - ЛО В3 своей ст/ ЛО В: Вывод
- ЛО В4 своей ст: Вывод
 - ЛО В4 своей ст/ ЛО В: Вывод
- ЛО В1 смеж ст: Вывод
 - ЛО В1 смеж ст/ ЛО В: Вывод
- ЛО В2 смеж ст: Вывод
 - ЛО В2 смеж ст/ ЛО В: Вывод
- ЛО В3 смеж ст: Вывод
 - ЛО В3 смеж ст/ ЛО В: Вывод
- ЛО В4 смеж ст: Вывод
 - ЛО В4 смеж ст/ ЛО В: Вывод
- ЛО В1 НН: Вывод
 - ЛО В1 НН/ ЛО В: Вывод
- ЛО В2 НН: Вывод
 - ЛО В2 НН/ ЛО В: Вывод
- ФПВ В1: Вывод
- ФПВ В2: Вывод
- ФПВ В3: Вывод
- ФПВ В4: Вывод
- ФПВ В1 смеж: Вывод
- ФПВ В2 смеж: Вывод
- ФПВ В3 смеж: Вывод
- ФПВ В4 смеж: Вывод