Общая логика

90.501 Общая логика: Контр. ОТ терм → 1 → 1 с → *Контр ОТ терминала* → Общая логика: Неиспр. ОТ терминала (90.302)

90.502 Общая логика: Цепи тока ВН(СН) → "1" *Выведено* / *Введено* *Контр SG I*

90.503 Общая логика: Цепи напр. НН → "1" *Выведено* / *Введено* *Контр SG U НН*

→ & → Общая логика: БИ выведены (90.303)

Схема РУ своей ст

90.504 Общая логика: Цепи напр. звезды ВН(СН)

90.505 Общая логика: Цепи напр. треуг. ВН(СН)

→ & → & (*В*, *В1 и В2*, *В1 или ОВ*, *В1-В3*, *В1-В4*; 1)

90.506 Общая логика: Цепи напр. звезды ОВ

90.507 Общая логика: Цепи напр. треуг. ОВ

→ & → Общая логика: Цепи напр. ОВ в работе (90.304)

Схема РУ своей ст

90.508 Общая логика: Цепи откл. В1

90.509 Общая логика: Цепи пуска УРОВ В1

90.510 Общая логика: Цепи откл. В2

90.511 Общая логика: Цепи пуска УРОВ В2

90.512 Общая логика: Цепи откл. В3

90.513 Общая логика: Цепи пуска УРОВ В3

90.514 Общая логика: Цепи откл. В4

90.515 Общая логика: Цепи пуска УРОВ В4

→ 1 → & → 1 → & → & (*В*, *В1 и В2*, *В1 или ОВ*, *В1-В3*, *В1-В4*) → & → Общая логика: Выходные цепи разобраны (90.305)

Схема РУ смеж ст

90.516 Общая логика: Цепи откл. В1 смеж ст

90.517 Общая логика: Цепи пуска УРОВ В1 смеж ст

90.518 Общая логика: Цепи откл. В2 смеж ст

90.519 Общая логика: Цепи пуска УРОВ В2 смеж ст

90.520 Общая логика: Цепи откл. В3 смеж ст

90.521 Общая логика: Цепи пуска УРОВ В3 смеж ст

90.522 Общая логика: Цепи откл. В4 смеж ст

90.523 Общая логика: Цепи пуска УРОВ В4 смеж ст

→ 1 → & → 1 → & → & (*В*, *В1 и В2*, *В1 или ОВ*, *В1-В3*, *В1-В4*) → &

90.524 Общая логика: Цепи откл. В1 НН — "1" *Выведено* / *Введено* *Контр SA В1 НН*

90.525 Общая логика: Цепи откл. В2 НН — "1" *Выведено* / *Введено* *Контр SA В2 НН*

90.526 Общая логика: Цепи откл. В1 сеч — "1" *Выведено* / *Введено* *Контр SA В1 сеч*

90.527 Общая логика: Цепи откл. В2 сеч — "1" *Выведено* / *Введено* *Контр SA В2 сеч*

90.528 Общая логика: Цепи откл. В3 сеч — "1" *Выведено* / *Введено* *Контр SA В3 сеч*

90.529 Общая логика: Цепи откл. В4 сеч — "1" *Выведено* / *Введено* *Контр SA В4 сеч*

90.530 Общая логика: Цепи откл. В5 сеч — "1" *Выведено* / *Введено* *Контр SA В5 сеч*

90.531 Общая логика: Цепи откл. В6 сеч — "1" *Выведено* / *Введено* *Контр SA В6 сеч*

90.532 Общая логика: Цепи откл. В7 сеч — "1" *Выведено* / *Введено* *Контр SA В7 сеч*

90.533 Общая логика: Цепи откл. В8 сеч — "1" *Выведено* / *Введено* *Контр SA В8 сеч*

→ &

90.534 Общая логика: Дверь шкафа открыта → 1 с → Общая логика: Дверь открыта (90.305)

Сигнализация (91)

90.301 Сигнализация: Неиспр. терминала

90.302 Общая логика: Неиспр. ОТ терминала

1511.4531.316 БНН СШ/ БНН: Неиспр. ЦН

1961.5121.304 КЦН НН/ КЦН: Срабатывание

1761.302 ВО: Неисправность

3481.6641.303 КПОВ/ КПОВ В2: Несоотв. цепей ОВ

→ 1 → S R T M → Сигнализация: Неисправность (91.301)

→ S R T M → Сигнализация: Неисправность (фикс) (91.302)

91.501 Сигнализация: Внеш. неиспр.

90.303 Общая логика: БИ выведены

90.305 Общая логика: Выходные цепи разобраны

→ 1 → 1 → Сигнализация: Вызов (лампа) (91.303)

91.502 Сигнализация: Сброс

4871.8371.301 Общая ЛО/ ЛО рез: Отключение:

1351.304 АУ/ АУ: Срабатывание

0191.304 ТЗО: Срабатывание

1761.301 ВО: Срабатывание

1791.5341.301 ЛД/ ЛО СВ: Отключение

1791.5351.301 ЛД/ ЛО В сеч: Отключение

1791.5342.301 ЛД/ ЛО В: Отключение

0211.0761.304 ЗНР/ ЗНР: Срабатывание

3441.6521.301 ЗНФ В1/ ЗНФ: Срабатывание

3442.6521.301 ЗНФ В2/ ЗНФ: Срабатывание

→ 1 → S R T M → Сигнализация: Срабатывание (91.304)

→ S R T M → Сигнализация: Срабатывание (фикс) (91.305)