

ЦОС.ХХ			
ХА1:1	IA B(B1) BB*	Идиф.а ДТЗ (1г)	
ХА1:2	IA B(B1) BB	Идиф.б ДТЗ (1г)	
ХА1:3	IB B(B1) BB*	Идиф.с ДТЗ (1г)	
ХА1:4	IB B(B1) BB	Іторм ДЗТ	
ХА1:5	IC B(B1) BB*	K2г (Идиф.а)	
ХА1:6	IC B(B1) BB	K2г (Идиф.б)	
ХА1:7	IA OB(B2) BB*	K2г (Идиф.с)	
ХА1:8	IA OB(B2) BB	K5г (Идиф.а)	
ХА1:9	IB OB(B2) BB*	K5г (Идиф.б)	
ХА1:10	IB OB(B2) BB	K5г (Идиф.с)	
ХА1:11	IC OB(B2) BB*	Ia,диф ПДЗ	
ХА1:12	IC OB(B2) BB	Ib,диф ПДЗ	
ХА1:13	IA HB1*	Ic,диф ПДЗ	
ХА1:14	IA HB1	Ia,торм ПДЗ	
ХА1:15	IB HB1*	Ib,торм ПДЗ	
ХА1:16	IB HB1	Ic,торм ПДЗ	
ХА1:17	UA HH*	Ia' КИВ	
ХА1:18	UA HH	Ib' КИВ	
ХА1:19	UB HH*	Ic' КИВ	
ХА1:20	UB HH	3I0' КИВ	
ХА1:21	UC HH*	Ia BB	
ХА1:22	UC HH	Ib BB	
ХА1:23	UA BH*	Ic BB	
ХА1:24	UA BH	Iab BB	
ХА1:25	UB BH*	Ibc BB	
ХА1:26	UB BH	Ica BB	
ХА1:27	UC BH*	K2г (Ia BB)	
ХА1:28	UC BH	K2г (Iab BB)	
		K2г (Ib BB)	
		K2г (Ibc BB)	
		K2г (Ic BB)	
		K2г (Ica BB)	
		I2 BB	
		3I0 BB	
ХА2:1	IC HB1*		
ХА2:2	IC HB1		
ХА2:3	IA HB2*		
ХА2:4	IA HB2		
ХА2:5	IB HB2*		
ХА2:6	IB HB2		
ХА2:7	IC HB2*		
ХА2:8	IC HB2		
ХА2:9	IA КИВ*		
ХА2:10	IA КИВ		
ХА2:11	IB КИВ*		
ХА2:12	IB КИВ		
ХА2:13	IC КИВ*		
ХА2:14	IC КИВ		
ХА2:15	I резерв*		
ХА2:16	I резерв		
ХА2:17	УНИ(УНФ)*		
ХА2:18	УНИ(УНФ)		
ХА2:19	УИК(УФК)*		
ХА2:20	УИК(УФК)		
ХА2:21	УИФ(УНК)*		
ХА2:22	УИФ(УНК)		
ХА2:23	У резерв*		
ХА2:24	У резерв		
ХА2:25	У резерв*		
ХА2:26	У резерв		
ХА2:27	У резерв*		
ХА2:28	У резерв		

Входы ФСУ			
	Общая логика: Контр. ОТ терм	90.501	
	Общая логика: БИ ток В(B1) ВВ	90.502	
	Общая логика: БИ ток В(B2) ВВ	90.503	
	Общая логика: БИ ток HB1	90.504	
	Общая логика: БИ ток. HB2	90.505	
	Общая логика: БИ ток. КИВ	90.506	
	Общая логика: БИ напр. ВН(зв.)	90.507	
	Общая логика: БИ напр. ВН (тр.)	90.508	
	Общая логика: БИ напр. НН	90.509	
	Общая логика: SA откл В(B1) ВН	90.510	
	Общая логика: SA откл OB (B2) ВН	90.511	
	Общая логика: SA УРОВ В(B1) ВН	90.512	
	Общая логика: SA УРОВ OB (B2) ВН	90.513	
	Общая логика: SA откл ТМПд	90.514	
	Общая логика: SA Пуск ПТ	90.515	
	Общая логика: SA Закр. ОК	90.516	
	Общая логика: SA откл ЗНР	90.517	
	Общая логика: Вых. цепи разобраны	90.518	
	ДТЗ/ КИТ: Сброс	0611.1561.501	
	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл ф.А 1 цепь: Срабатывание контакта	1271.3511.501	
	Сброс блокировки ГЗ, ТЗ	501	
	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл ф.А 1 цепь: Низкая изоляция	1271.3511.502	
	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл ф.А 2 цепь: Срабатывание контакта	1271.3512.501	
	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл ф.А 2 цепь: Низкая изоляция	1271.3512.502	
	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл ф.В 1 цепь: Срабатывание контакта	1271.3513.501	
	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл ф.В 1 цепь: Низкая изоляция	1271.3513.502	
	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл ф.В 2 цепь: Срабатывание контакта	1271.3514.501	
	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл ф.В 2 цепь: Низкая изоляция	1271.3514.502	
	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл ф.С 1 цепь: Срабатывание контакта	1271.3515.501	
	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл ф.С 1 цепь: Низкая изоляция	1271.3515.502	
	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл ф.С 2 цепь: Срабатывание контакта	1271.3516.501	
	ГЗ ШР откл/ ГЗ откл ф.С 2 цепь: Низкая изоляция	1271.3516.502	
	ГЗ ШР откл: Перевод ГЗ ШР откл на сигнал	1271.501	
	ГЗ ШР сигн/ ГЗ сигн.ф.А 1 цепь: Срабатывание контакта	1111.3521.501	
	ГЗ ШР сигн/ ГЗ сигн.ф.А 2 цепь: Срабатывание контакта	1111.3522.501	
	ГЗ ШР сигн/ ГЗ сигн.ф.В 1 цепь: Срабатывание контакта	1111.3523.501	
	ГЗ ШР сигн/ ГЗ сигн.ф.В 2 цепь: Срабатывание контакта	1111.3524.501	
	ГЗ ШР сигн/ ГЗ сигн.ф.С 1 цепь: Срабатывание контакта	1111.3525.501	
	ГЗ ШР сигн/ ГЗ сигн.ф.С 2 цепь: Срабатывание контакта	1111.3526.501	
	ГЗ ШР сигн: Перевод ГЗ ШР сигн. на откл	1111.501	
	ТЗ ШР/ ДТМ ф.А сигн 1 цепь: Срабатывание контакта	1241.3541.501	
	ТЗ ШР/ ДТМ ф.А сигн 2 цепь: Срабатывание контакта	1241.3542.501	
	ТЗ ШР/ ДТМ ф.В сигн 1 цепь: Срабатывание контакта	1241.3543.501	
	ТЗ ШР/ ДТМ ф.В сигн 2 цепь: Срабатывание контакта	1241.3544.501	
	ТЗ ШР/ ДТМ ф.С сигн 1 цепь: Срабатывание контакта	1241.3545.501	
	ТЗ ШР/ ДТМ ф.С сигн 2 цепь: Срабатывание контакта	1241.3546.501	
	ТЗ ШР/ ДТМ ф.А авар 1 цепь: Срабатывание контакта	1241.3531.501	
	ТЗ ШР/ ДТМ ф.А авар 1 цепь: Низкая изоляция	1241.3531.502	
	ТЗ ШР/ ДТМ ф.А авар 2 цепь: Срабатывание контакта	1241.3532.501	
	ТЗ ШР/ ДТМ ф.А авар 2 цепь: Низкая изоляция	1241.3532.502	
	ТЗ ШР/ ДТМ ф.В авар 1 цепь: Срабатывание контакта	1241.3533.501	
	ТЗ ШР/ ДТМ ф.В авар 1 цепь: Срабатывание контакта	1241.3533.502	
	ТЗ ШР/ ДТМ ф.В авар 2 цепь: Срабатывание контакта	1241.3534.501	
	ТЗ ШР/ ДТМ ф.В авар 2 цепь: Низкая изоляция	1241.3534.502	
	ТЗ ШР/ ДТМ ф.С авар 1 цепь: Срабатывание контакта	1241.3535.501	
	ТЗ ШР/ ДТМ ф.С авар 1 цепь: Низкая изоляция	1241.3535.502	
	ТЗ ШР/ ДТМ ф.С авар 2 цепь: Срабатывание контакта	1241.3536.501	
	ТЗ ШР/ ДТМ ф.С авар 2 цепь: Низкая изоляция	1241.3536.502	

Входы ФСУ			
	ТЗ ШР/ ДТо ф.А сигн 1 цепь: Срабатывание контакта	1241.3547.501	
	ТЗ ШР/ ДТо ф.А сигн 2 цепь: Срабатывание контакта	1241.3548.501	
	ТЗ ШР/ ДТо ф.В сигн 1 цепь: Срабатывание контакта	1241.3549.501	
	ТЗ ШР/ ДТо ф.В сигн 2 цепь: Срабатывание контакта	1241.3561.501	
	ТЗ ШР/ ДТо ф.С сигн 1 цепь: Срабатывание контакта	1241.3562.501	
	ТЗ ШР/ ДТо ф.С сигн 2 цепь: Срабатывание контакта	1241.3563.501	
	ТЗ ШР/ ДТо ф.А авар 1 цепь: Срабатывание контакта	1241.3537.501	
	ТЗ ШР/ ДТо ф.А авар 1 цепь: Низкая изоляция	1241.3537.502	
	ТЗ ШР/ ДТо ф.А авар 2 цепь: Срабатывание контакта	1241.3538.501	
	ТЗ ШР/ ДТо ф.А авар 2 цепь: Низкая изоляция	1241.3538.502	
	ТЗ ШР/ ДТо ф.В авар 1 цепь: Срабатывание контакта	1241.3539.501	
	ТЗ ШР/ ДТо ф.В авар 1 цепь: Низкая изоляция	1241.3539.502	
	ТЗ ШР/ ДТо ф.В авар 2 цепь: Срабатывание контакта	1241.3591.501	
	ТЗ ШР/ ДТо ф.В авар 2 цепь: Низкая изоляция	1241.3591.502	
	ТЗ ШР/ ДТо ф.С авар 1 цепь: Срабатывание контакта	1241.3592.501	
	ТЗ ШР/ ДТо ф.С авар 1 цепь: Низкая изоляция	1241.3592.502	
	ТЗ ШР/ ДТо ф.С авар 2 цепь: Срабатывание контакта	1241.3592.501	
	ТЗ ШР/ ДТо ф.С авар 2 цепь: Низкая изоляция	1241.3592.502	
	ТЗ ШР: Ср.отсеч.клап. ф.А	1241.501	
	ТЗ ШР: Ср.отсеч.клап. ф.В	1241.502	
	ТЗ ШР: Ср.отсеч.клап. ф.С	1241.503	
	ТЗ ШР: Ср.предохр.клап. ф.А	1241.504	
	ТЗ ШР: Ср.предохр.клап. ф.В	1241.505	
	ТЗ ШР: Ср.предохр.клап. ф.С	1241.506	
	КИВ/ КИВ: Блокировка КИВ	1131.3551.501	
	КИВ/ КИВ: Перев.сигн.КИВ	1131.3551.502	
	КИВ/ КИВ: Внеш. загруб.КИВ	1131.3551.503	
	ЗПО ШР: Отказ сист. охл. ШР	1261.3571.501	
	ЗПО ШР: Отказ сист. охл. ШР	1261.3572.501	
	ЗПО ШР: Отказ сист. охл. ШР	1261.3573.501	
	ЗНР: ЗНФ В1	0221.0881.501	
	ЗНР: ЗНФ В2	0221.0881.502	
	ЗНР: В3 отключен	0221.0881.503	
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К В включен	3381.6551.501	
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К В ф.А включен	3381.6551.502	
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К В ф.В включен	3381.6551.503	
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К В ф.С включен	3381.6551.504	
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К В ф.А отключен	3381.6551.505	
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К В ф.В отключен	3381.6551.506	
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К В ф.С отключен	3381.6551.507	
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К В ф.С отключен	3381.6551.508	
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Ремонт	3381.6551.509	
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К Р1 ф.А включен	3381.6531.501	
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К Р1 ф.В включен	3381.6531.502	
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К Р1 ф.С включен	3381.6531.503	
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К Р1 ф.В отключен	3381.6531.504	
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К Р1 ф.С отключен	3381.6531.505	
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К Р1 ф.А отключен	3381.6531.506	
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К Р1 ф.В отключен	3381.6531.507	
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К Р1 ф.С отключен	3381.6531.508	
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К Р2 ф.А включен	3381.6532.501	
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К Р2 ф.В включен	3381.6532.502	
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К Р2 ф.С включен	3381.6532.503	
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К Р2 ф.В отключен	3381.6532.504	
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К Р2 ф.С отключен	3381.6532.505	
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К Р2 ф.А отключен	3381.6532.506	
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К Р2 ф.В отключен	3381.6532.507	
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К Р2 ф.С отключен	3381.6532.508	

Входы ФСУ			
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К Р3 включен	3381.6533.501	
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К Р3 ф.А включен	3381.6533.502	
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К Р3 ф.В включен	3381.6533.503	
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К Р3 ф.С включен	3381.6533.504	
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К Р3 отключен	3381.6533.505	
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К Р3 ф.А отключен	3381.6533.506	
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К Р3 ф.В отключен	3381.6533.507	
	ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: Б/К Р3 ф.С отключен	3381.6533.508	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К В включен	3471.6551.501	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К В ф.А включен	3471.6551.502	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К В ф.В включен	3471.6551.503	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К В ф.С включен	3471.6551.504	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К В ф.А отключен	3471.6551.505	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К В ф.В отключен	3471.6551.506	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К В ф.С отключен	3471.6551.507	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К В отключен	3471.6551.508	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Ремонт	3471.6551.509	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К Р1 включен	3471.6531.501	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К Р1 ф.А включен	3471.6531.502	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К Р1 ф.В включен	3471.6531.503	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К Р1 ф.С включен	3471.6531.504	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К Р1 отключен	3471.6531.505	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К Р1 ф.А отключен	3471.6531.506	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К Р1 ф.В отключен	3471.6531.507	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К Р1 ф.С отключен	3471.6531.508	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К Р2 ф.А включен	3471.6532.501	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К Р2 ф.В включен	3471.6532.502	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К Р2 ф.С включен	3471.6532.503	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К Р2 отключен	3471.6532.505	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К Р2 ф.А отключен	3471.6532.506	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К Р2 ф.В отключен	3471.6532.507	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К Р2 ф.С отключен	3471.6532.508	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К Р3 ф.А включен	3471.6533.501	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К Р3 ф.В включен	3471.6533.502	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К Р3 ф.С включен	3471.6533.503	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К Р3 ф.В отключен	3471.6533.504	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К Р3 ф.С отключен	3471.6533.505	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К Р3 ф.А отключен	3471.6533.506	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К Р3 ф.В отключен	3471.6533.507	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К Р3 ф.С отключен	3471.6533.508	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К Р4 ф.А включен	3471.6543.501	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К Р4 ф.В включен	3471.6543.502	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К Р4 ф.С включен	3471.6543.503	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К Р4 ф.В отключен	3471.6543.504	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К Р4 ф.С отключен	3471.6543.505	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К Р4 ф.А отключен	3471.6543.506	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К Р4 ф.В отключен	3471.6543.507	
	ФПВ В2(ОВ)/ ФПВ: Б/К Р4 ф.С отключен	3471.6543.508	
	ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В включен	3382.6551.501	
	ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В ф.А включен	3382.6551.502	
	ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В ф.В включен	3382.6551.503	
	ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В ф.С включен	3382.6551.504	
	ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В ф.А отключен	3382.6551.505	
	ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В ф.В отключен	3382.6551.506	
	ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В ф.С отключен	3382.6551.507	
	ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В отключен	3382.6551.508	
	ФПВ В3/ ФПВ: Ремонт	3382.6551.509	

Входы ФСУ		
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р1 включен	3382.6531.501	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р1 фА включен	3382.6531.502	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р1 фВ включен	3382.6531.503	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р1 фС включен	3382.6531.504	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р1 отключен	3382.6531.505	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р1 фА отключен	3382.6531.506	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р1 фВ отключен	3382.6531.507	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р1 фС отключен	3382.6531.508	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р2 включен	3382.6532.501	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р2 фА включен	3382.6532.502	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р2 фВ включен	3382.6532.503	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р2 фС включен	3382.6532.504	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р2 отключен	3382.6532.505	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р2 фА отключен	3382.6532.506	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р2 фВ отключен	3382.6532.507	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р2 фС отключен	3382.6532.508	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р3 включен	3382.6533.501	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р3 фА включен	3382.6533.502	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р3 фВ включен	3382.6533.503	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р3 фС включен	3382.6533.504	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р3 отключен	3382.6533.505	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р3 фА отключен	3382.6533.506	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р3 фВ отключен	3382.6533.507	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К Р3 фС отключен	3382.6533.508	
КОН ШР/ РТ ТМПД: Срабатывание	1881.5061.501	
Контр. ЭМО1	502	
Контр. ЭМО1 ф.А	503	
Контр. ЭМО1 ф.В	504	
Контр. ЭМО1 ф.С	505	
Контр. ЭМВ	506	
Контр. ЭМВ ф.А	507	
Контр. ЭМВ ф.В	508	
Контр. ЭМВ ф.С	509	
Контр. ЭМО2	510	
Контр. ЭМО2 ф.А	511	
Контр. ЭМО2 ф.В	512	
Контр. ЭМО2 ф.С	513	
КСВ/ Контроль В: Неиспр. обогр.	3071.6861.501	
КСВ/ Контроль В: Автомат ШП	3071.6861.502	
КСВ/ Контроль В: Низк. давл. SF6	3071.6861.503	
КСВ/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.А	3071.6861.504	
КСВ/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.В	3071.6861.505	
КСВ/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.С	3071.6861.506	
КСВ/ Контроль В: Авар. давл. SF6	3071.6861.507	
КСВ/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.А	3071.6861.508	
КСВ/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.В	3071.6861.509	
КСВ/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.С	3071.6861.510	
КСВ/ Контроль В: Пруж. не заведены	3071.6861.511	
КСВ/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.А	3071.6861.512	
КСВ/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.В	3071.6861.513	
КСВ/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.С	3071.6861.514	
КСВ/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМВ/ЭМО1	3071.6861.515	
КСВ/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМО2	3071.6861.516	
КСВ/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ	3071.6581.501	
КСВ/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.А	3071.6581.502	
КСВ/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.В	3071.6581.503	
КСВ/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.С	3071.6581.504	
КСВ/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ	3071.6581.505	