ФПВ В1(ЛВ) (Фиксация положения выключателя) 3381

ФПВ 6551



Р1 6531



Р2 6532



Р3 6533





ФПВ В2(ОВ) (Фиксация положения выключателя) 3471

ФПВ 6551



Р1 6531



Р2 6532



Р3 6533



Р4 (6543)



ФПВ В2(ОВ) (Фиксация положения выключателя) 3471