

ЦОС 08		
XA1:1	Ia B1*	Ia B1
XA1:2	Ia B1	Ib B1
XA1:3	Ib B1*	Ic B1
XA1:4	Ib B1	Ia B4
XA1:5	Ic B1*	Ib B4
XA1:6	Ic B1	Ic B4
XA1:7	Ia B2*	Ia2r/Ia1r B1
XA1:8	Ia B2	Ib2r/Ib1r B1
XA1:9	Ib B2*	Ic2r/Ic1r B1
XA1:10	Ib B2	Ia2r/Ia1r B4
XA1:11	Ic B2*	Ib2r/Ib1r B4
XA1:12	Ic B2	Iaд
XA1:13	Ia B3*	Iaт
XA1:14	Ia B3	Iaд2г/Iaд1г
XA1:15	Ib B3*	Ia1
XA1:16	Ib B3	Ia2
XA1:17	Ic B3*	Ibд
XA1:18	Ic B3	Ibт
XA1:19	Ia B4*	Ibд2г/Ibд1г
XA1:20	Ia B4	Ib1
XA1:21	Ib B4*	Ib2
XA1:22	Ib B4	Icд
XA1:23	Ic B4*	Icт
XA1:24	Ic B4	Icд2г/Icд1г
XA1:25	Ua*	Ic1
XA1:26	Ua	Ic2
XA1:27	Ub*	Uab
XA1:28	Ub	Ubc
XA1:29	Uc*	Uca
XA1:30	Uc	U2
XA1:31	Резерв	
XA1:32	Резерв	

Входы ФСУ		
Общая логика: Контр. ОТ терм		90.501
Общая логика: Цепи тока В1		90.502
Общая логика: Цепи тока В4		90.505
Общая логика: Цепи напряжения		90.506
Общая логика: Цепи отключения В1		90.507
Общая логика: Цепи пуска УРОВ В1		90.508
Общая логика: Цепи отключения В4		90.513
Общая логика: Цепи пуска УРОВ В4		90.514
Общая логика: Цепи отключения Т (АТ)		90.515
Общая логика: Цепи пуска УРОВ Т (АТ)		90.516
Общая логика: Цепи отключения Т (АТ) от 2к		90.517
Общая логика: Контр питания цепей сигн.		90.518
ДЗО / ДЗО: Блок. ДЗО от КЦТ		0641.1611.501
ДЗО / ДЗО: Возврат КЦТ		0641.1621.501
ЛОЧ / ООЧ: Нормальный режим очув.		1771.5191.501
ЛОЧ / ООЧ: Оперативный ввод очув.		1771.5191.502
ЛОП: Опробование		1341.501
ЛОП: РКВ В1		1341.502
ЛОП: РКВ В4		1341.505
УРОВ СШ / УРОВ: Центр. УРОВ		1921.5201.501
Пуск УРОВ В1		501
Пуск УРОВ В1 НН		502
Ср. УРОВ В1		503
УРОВ В1 / УРОВ: Готовность ЦО		3591.6561.502
УРОВ В1 / УРОВ: В отключен		3591.6561.504
УРОВ В1 / УРОВ: Ремонт В		3591.6561.506
Пуск УРОВ В4		510
Пуск УРОВ В4 НН		511
Ср. УРОВ В4		512
УРОВ В4 / УРОВ: Готовность ЦО		3594.6561.502
УРОВ В4 / УРОВ: В отключен		3594.6561.504
УРОВ В4 / УРОВ: Ремонт В		3594.6561.506
ЛО СШ / ЗАПВ: Оперативный запрет АПВ		4241.7781.501
Сигнализация: Сброс		91.501

