




Цикл ОАПВ
Включение от АПВ
В КР включен
Оперативное включение
Оперативное отключение
Включение от автоматики СКРМ
Отключение от автоматики СКРМ

