


Питание оперативных цепей


Питание ИЗУ

Контроль положения дверей шкафа



+EH1

X:99, X:100



Шинки целей сигнализации

Вызов

Неисправность терминала
+ неисправность защиты

Срабатывание защит


Неисправность терминала
+ неисправность защит

Срабатывание защит

A1

SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X1.T M14.X1.R
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X2.T M14.X2.R
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X3.T M14.X3.R
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X4.T M14.X4.R

A1



A1.1