

Левая боковина (продолжение на листе 1)

	Цепи переменного напряжения (НН, СН)			X	
		49	X:49	SG9:2	+
		50	X:50	SG9:4	+
		51	X:51	SG9:6	+
		52			
	Цепи переменного напряжения (НН, СН)			X	
		53	X:53	SG10:2	+
		54	X:54	SG10:4	+
		55	X:55	SG10:6	+
		56			
		57	X:57	SG11:2	+
		58	X:58	SG11:4	+
	Цепи оперативного тока терминала А1			X	
		59	X:59	UZ1:1	+
		60	X:60	SQ1:33	—
		61			
		62			
		63	X:61	UZ1:4	+
		64			
		65			
		66			
X	Цепи переменного тока А2				
		67	X:67	SG12:2	#
		68	X:283	SG12:4	#
		69	X:284	SG12:6	#
		70	X:285	SG12:8	#
		71	X:286	SG12:10	#
		72	X:287	SG12:12	#
		73			
		74			
		75	X:290	SG13:2	#
		76	X:291	SG13:4	#
		77	X:292	SG13:6	#
		78	X:293	SG13:8	#
		79	X:294	SG13:10	#
		80	X:295	SG13:12	#
		81			
		82			
		83	X:298	SG14:2	#
		84	X:299	SG14:4	#
		85	X:300	SG14:6	#
		86	X:301	SG14:8	#
		87	X:302	SG14:10	#
		88	X:303	SG14:12	#
		89			
		90			
X	Цепи оперативного постоянного тока А2				
		91	X:91	UZ2:1	+
		92			
		93			
		94			
		95	X:95	UZ1:4	+
		96			
		97			
		98			
X	Цепи сигнализации				
		99	X:99	A1-M1XP:2	
		100			
		101	X:101	HL1:2	
		102			
X	Цепи освещения				
		103	X:103	SQ1:11	кч WE2
		104			
		105	X:105	SQ1:21	с
		106			