


Питание оперативных цепей

Питание ИЧМ

Контроль положения
испытательных
блоков

Контроль положения
дверей шкафа



Неисправность терминала
+ неисправность защиты

Срабатывание защит

A1		
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X1:TX M14.X1:RX
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X2:TX M14.X2:RX
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X3:TX M14.X3:RX
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X4:TX M14.X4:RX