

Левая боковина (продолжение на листе 1)

	Цепи переменного напряжения (НН, СН)			X	
		49	X:49	SG9:2	+
		50	X:50	SG9:4	+
		51	X:51	SG9:6	+
		52			
	Цепи переменного напряжения (НН, СН)			X	
		53	X:53	SG10:2	+
		54	X:54	SG10:4	+
		55	X:55	SG10:6	+
		56			
		57	X:57	SG11:2	+
		58	X:58	SG11:4	+
	Цепи оперативного тока терминала А1			X	
		59	X:59	UZ1:1	+
		60	X:60	SQ1:33	—
		61			
		62			
		63	X:61	UZ1:4	+
		64			
		65			
		66			
X	Цепи сигнализации				
		67	X:67	A1-M1.XP:2	
		68			
		69	X:69	HL1:2	
		70			
X	Цепи освещения				
		71	X:71	SQ1:11	КЧ
		72			WE2
		73	X:73	SQ1:21	С
		74			