

Цепи оперативного тока А1


Питание оперативных цепей

Питание ИЧМ


Питание ИЗУ

Контроль положения испытательных блоков

Контроль положения дверей шкафа



Цепи сигнализации



Шинки цепей сигнализации
Вызов
Неисправность терминала + неисправность защит
Срабатывание защит

Неисправность терминала + неисправность защит
Срабатывание защит

Цепи портов связи терминала

A1			
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X1:TX	
		M14.X1:RX	
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X2:TX	
		M14.X2:RX	
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X3:TX	
		M14.X3:RX	
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X4:TX	
		M14.X4:RX	

Цепи связи терминала с ИЧМ

