

Левая доковина (начало)

	Цепи переменного тока А1		X
	1	X:1	SG1:2
	2	X:2	SG1:4
	3	X:3	SG1:6
	4	X:4	SG1:8
	5	X:5	SG1:10
	6	X:6	SG1:12
	7		
	8		
	9	X:9	SG2:2
	10	X:10	SG2:4
	11	X:11	SG2:6
	12	X:12	SG2:8
	13	X:13	SG2:10
	14	X:14	SG2:12
	15		
	16		
	17	X:17	SG3:2
	18	X:18	SG3:4
	19	X:19	SG3:6
	20	X:20	SG3:8
	21	X:21	SG3:10
	22	X:22	SG3:12
	23		
	24		
	25	X:25	SG4:2
	26	X:26	SG4:4
	27	X:27	SG4:6
	28	X:28	SG4:8
	29	X:29	SG4:10
	30	X:30	SG4:12
	31		
	32		
	33	X:33	SG5:2
	34	X:34	SG5:4
	35	X:35	SG5:6
	36	X:36	SG5:8
	37	X:37	SG5:10
	38	X:38	SG5:12
	39		
	40		
	Цепи переменного напряжения НН		X
	41	X:41	SG6:2
	42	X:42	SG6:4
	43	X:43	SG6:6
	44	X:44	SG6:8
	45	X:45	SG6:10
	46	X:46	SG6:12
	Цепи переменного напряжения НН1		X
	47	X:47	SG7:2
	48	X:48	SG7:4
	49	X:49	SG7:6
	50		

Левая боковина (продолжение на листе 2)

Условные обозначения

