

Левая боковина (продолжение на листе 1)

	Цепи переменного напряжения			X	
		35	X:35	SG6:2	+
		36	X:36	SG6:4	+
		37	X:37	SG6:6	+
		38	X:38	SG6:8	+
		39	X:39	SG7:2	+
		40	X:40	SG7:4	+
		41	X:41	SG7:6	+
		42	X:42	SG7:8	+
	Цепи переменного напряжения 0В			X	
		43	X:43	SG8:2	+
		44	X:44	SG8:4	+
		45	X:45	SG8:6	+
		46	X:46	SG8:8	+
		47	X:47	SG9:2	+
		48	X:48	SG9:4	+
		49	X:49	SG9:6	+
		50	X:50	SG9:8	+
	Цепи оперативного тока терминала			X	
		51	X:51	UZ1:1	+
		52	X:52	SQ1:33	—
		53			
		54			
		55	X:55	UZ1:4	+
		56			
		57			
		58			
	Цепи сигнализации			X	
		59	X:59	A1-M1.XP:2	—
		60			
		61	X:61	HL1:2	—
		62			
	Цепи освещения			X	
		63	X:63	SQ1:11	кч
		64			WE2
		65	X:65	SQ1:21	с
		66			