


Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ ИЗУ

№	Наименование	Состояние	Наименование состояния индикации
1	Управление ИЗУ	0	Дистанционное
		1	Местное
2	Комплект	0	Выведено
		1	Введено
3	Группа уставок	-	-
		-	-
4	Режим работы ГЗ	0	Отключение
		1	Сигнализация
5	Сброс блок. при неиспр. ГЗ, ТЗ	-	-
		-	-
6	ДЗР	0	Введено
		1	Блокировано
7	КИВ	0	Работа
		1	Выход
8	Режим работы откл. ст. КИВ	0	Отключение
		1	Сигнализация
9	Действие на В1 (В ШР)	0	Введено
		1	Выведено
10	Действие на В2 (ОВ)	0	Введено
		1	Выведено
11	Отключение ТМПА	0	Введено
		1	Выведено
12	АПТ	0	Введено
		1	Выведено
13	ОК	0	Введено
		1	Выведено
14	УРОВ	0	Введено
		1	Выведено
15	АУР	0	Введено
		1	Выведено
16	Ремонт КР	0	Выведено
		1	Введено
С	Сброс	0	Выведено
		1	Введено
✱	Опробование световой индикации	0	Выведено
		1	Введено

Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ ИЗУ

№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Внеш. откл.	с фиксацией	
2	Защита от внутр. повреждения	с фиксацией	
3	ТЗ откл.	с фиксацией	
4	КИВ откл.	с фиксацией	
5	Рез. защиты	с фиксацией	
6	ЗНР	с фиксацией	
7	Сраб. откл. ст. ГЗ	с фиксацией	
8	Сраб. сигн. ст. ГЗ	с фиксацией	
9	КИВ сигнал	с фиксацией	
10	ТЗ сигнал	с фиксацией	
11	Пуск ЗПО	без фиксации	
12	АУР	с фиксацией	
13	УРОВ	с фиксацией	
14	ЗНФ	с фиксацией	
15	Неиспр. ГЗ, ТЗ	с фиксацией	
16	Неиспр. КИВ	без фиксации	
17	Неиспр. ЦН НН	без фиксации	
18	Неиспр. ЦН ВН	без фиксации	
19	Неиспр. В	с фиксацией	
20	Неиспр. ШС-А	с фиксацией	
21	Неиспр. ШС-В	с фиксацией	
22	Потеря GOOSE	с фиксацией	
23	Введены цепи ОВ	без фиксации	
24	БИ выведены	без фиксации	
25...32	Резерв	Резерв	



Резерв

