

Левая боковина (продолжение на листе 1)

	Цепи переменного напряжения КОР			X	
		41	X:41	SG6:2	+
		42	X:42	SG6:4	+
		43	X:43	SG6:6	+
		44	X:44	SG6:8	+
	Цепи переменного напряжения ОВ			X	
		45	X:45	SG7:2	+
		46	X:46	SG7:4	+
		47	X:47	SG7:6	+
		48	X:48	SG7:8	+
		49	X:49	SG8:2	+
		50	X:50	SG8:4	+
		51	X:51	SG8:6	+
		52	X:52	SG8:8	+
	Цепи оперативного тока терминала			X	
		53	X:53	UZ1:1	+
		54	X:54	SQ1:33	—
		55			
		56			
		57	X:57	UZ1:4	+
		58			
		59			
		60			
	Цепи сигнализации			X	
		61	X:61	A1-M1.XP:2	—
		62			
		63	X:63	HL1:2	—
		64			
	Цепи освещения			X	
		65	X:65	SQ1:11	кч
		66			WE2
		67	X:67	SQ1:21	с
		68			